Dell Technologies Enterprise SONiC for PowerFlex 導入ガイド

摘要

このガイドでは、シングルラックまたはマルチラック PowerFlex アプライアンスを導入するための Dell Technologies Enterprise SONiC PowerSwitch システムの構成について説明します。 BGP EVPN が、マルチラックリーフスパイン導入環境で使用されます。

デル・テクノロジーズ, Dell Technologies ソリューション



パーツ番号: H19678 8 月 2023 年

著作権

© 2023 Dell Inc.またはその関連会社。All rights reserved.(不許複製・禁無断転載) Dell Technologies、Dell、およびその他の商標は、Dell Inc.またはその関連会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。



リビジョン履歴	5
章 1: はじめに	6
デル・テクノロジーズ Dell Technologies のビジョン	6
Dell Technologies Enterprise SONIC	6
PowerFlex	6
ドキュメントの目的	6
ま記拍削	
茶付ファイル	
PDF 添付ファイル	
「 BF ぷ J ファイル HTMI 添付ファイル	
お客様のフィードバックを大切にします	
章 2: ハードウェアの概要	8
はじめに	8
Dell PowerSwitch S5248F-ON	8
Dell PowerSwitch S5232F-ON	8
Dell PowerSwitch N3248TE-ON	
Dell PowerFlex R650 アプライアンスおよび カスタム ノード, custom nodes	9
音 3: Topology(トポロジ)	10
	10
プロダクション トポロミジー	
BGP FV/PN (V/XI ΔN 使田)の概要	
プロダクション、トポロジー注意の詳細	
	12
000 目21 ml/2 00B 管理接続の詳細	
章 4: 導入計画	16
最小ネットワーキング要件	
最大導入サイズ	
サポートされている Dell PowerSwitch システム	17
VLAN および IP アドレス	17
LAG から VLAN へのマッピング	
ループバック アドレスおよび BGP ASN	18
音 Er Dell Deurse Switze 教史	20
卓 5: Dell Fower Switch 設定	20
はしめた	
フ ノ ヘコップ (時)以	
ハンら又た \// ヘヽレ の設定	20
VLAN の政た ループバックストカーフェイフの基式	
ルーノハック 1 ノクーノエ1 人の伸成	
IVIし-LAは アメ1ノツ伸风	
官理1ンターノエ1人わよい Ethernet 1ンターノエ1人の構成	

デフォルト以外の VRF の番号なし BGP の構成	
デフォルト VRF の番号なし BGP の構成	
設定 VXLAN	
スパイン スイッチ構成	
一般設定	
ループバック インターフェイスの構成	
管理インターフェイスおよび Ethernet インターフェイスの構成	
番号なしの設定 BGP	
リーフスイッチ構成の確認	
show interface status	
show lldp table	
show mclag brief	
show vlan	40
show ip route	
show ip route vrf vrf_name	
show ip vrf	
show vxlan tunnel	
show vxlan remote vni	
スパイン スイッチ構成の確認	
show interface status	44
show lldp table	
show ip route	44
5 6: 導入 PowerFlex	
導入に関するメモ	46
†録 Δ・検証済みコンポーネント	4
	ے۔ ل
Nell PowerSwitch システム	٩/ ⊿ ⁻
PowerElex $J - \kappa$ PowerElex podes	رہ
PowerFlex 管理コントローラー PowerFlex Management Controller	۳. ۸۷
វ録 B: リソ−スを見つける	
Dell ネットワーキング リソース	
PowerFlex ガイド	
Fabric Design Center	



表1. 文書の変更履歴

パーツ ナンバー	リリース日	変更の説明
H19678	2023年8月	イニシャル リリース



トピック:

- デル・テクノロジーズ, Dell Technologies のビジョン
- Dell Technologies Enterprise SONiC
- PowerFlex
- ドキュメントの目的
- 表記規則
- 添付ファイル
- ・ お客様のフィードバックを大切にします

デル・テクノロジーズ, Dell Technologies のビジョン

デル・テクノロジーズ, Dell Technologies のビジョンは、このデータ時代に不可欠なテクノロジー企業になることです。デル・テクノロジーズ, Dell Technologies は、今日のアプリケーションと新しいクラウドネイティブの世界に対応できる近代化を実現します。当社のネットワーキング チームは、ネット ワーキング オペレーティング システムとトップクラスの商用半導体を自由に選択できるオープンな戦略により、市場を揺るがすべく取り組んでいます。この デル・テクノロジーズ, Dell Technologies の戦略により、コストの削減、柔軟性、自由度、セキュリティなど、協同ソフトウェアと標準ベースのハードウェアのメリットを最大限に活用するビジネスの変革が可能になります。デル・テクノロジーズ, Dell Technologies は、品質、整合性、およびサポートの 高い基準を維持しながら、これらのメリットを実証する検証済みの導入ガイドを通じて、さらなる可能性をお客様に提供します。

Dell Technologies Enterprise SONiC

SONiC は、オープンソースの Linux ベース ネットワーク オペレーティング システム(NOS)で、複数のベンダーのスイッチおよび ASIC 上で実行されます。 Dell Technologies Enterprise SONiC は、一部の Dell PowerSwitch プラットフォームでサポートされている SONiC の強化および検証済みバージョン です。Dell Technologies Enterprise SONiC は、直感的なコマンドライン インターフェイス、REST インターフェイスを介したオブジェクトベースの管理、 Google の gRPC ネットワーク管理インターフェイス(gNMI)をサポートしています。

PowerFlex

PowerFlex は、PowerFlex ソフトウェアデファインドストレージ ソフトウェアを Dell PowerEdge サーバーと統合する、拡張性の高いコンピューティングお よびストレージ インフラストラクチャです。PowerFlex は、小規模なクラスターの起点となる 4 個のノード、独自のネットワーキング ハードウェア、独自の 管理ハードウェアをサポートします。

PowerFlex では、ビジネス ニーズに応じてコンピューティング リソースとストレージ リソースを同時に、または個別に拡張および管理できます。 PowerFlex は、PowerFlex マネージャー, PowerFlex Manager を使用して管理と運用を行います。 PowerFlex マネージャー, PowerFlex Manager では、実装、拡張、ライフ サイクル管理を構築、自動化、シンプル化できます。

ドキュメントの目的

このガイドでは、シングルまたはマルチラック PowerFlex 導入の Dell Technologies Enterprise SONiC PowerSwitch 構成について説明します。この導入では、部分的な PowerFlex ネットワークオートメーション(PNA)を使用します。PNA では、PowerFlex マネージャー, PowerFlex Manager が自動的に VLAN と IP アドレスを PowerFlex ノード, PowerFlex nodes で構成します。Dell PowerSwitch ネットワークスイッチ (Enterprise SONiC を実行中) は手動で構成されます。

(i) メモ: PowerFlex の完全なネットワークオートメーションは、Dell Technologies Enterprise SONiC でサポートされていません。

表記規則

このドキュメントの CLI および UI の例では、次の表記法を使用します。

Monospace text	CLI の例
Bold monospace text	 ページを折り返す CLI の例 CLI 出力でハイライト表示された情報
Italic monospace text	CLI の変数の例
[太字のテキスト]	 UI フィールド UI に入力された情報

添付ファイル

このドキュメントには、1個または複数の添付ファイルが含まれています。次のいずれかの方法で添付ファイルにアクセスします。

PDF 添付ファイル

このドキュメントの.pdf バージョンを表示している場合は、次のように添付ファイルにアクセスします。

1. .pdf ファイルをハード ドライブにダウンロードし、Adobe Acrobat Reader でドキュメントを開きます。

2. 左ペインで、ペーパークリップアイコン Øをクリックして添付ファイルを参照してください。

□ メモ: 左ペインが表示されない場合は、ページの左側にある矢印アイコン をクリックし、それからペーパークリップ アイコン 愛をクリックします。

HTML 添付ファイル

このコンテンツを HTML 形式で表示している場合は、最後のセクションで添付ファイルへのリンクを参照してください。

お客様のフィードバックを大切にします

デル・テクノロジーズ, Dell Technologies およびこのドキュメントの作成者は、ソリューションとソリューションドキュメントに関するお客様のフィードバックを 歓迎します。デル・テクノロジーズ, Dell Technologies ソリューション チームに E メールでお問い合わせください。

作成者:デル・テクノロジーズ, Dell Technologies ネットワーク ソリューション エンジニアリング、Technical Marketing、情報設計および開発チーム

() メモ: このソリューションの他のドキュメントへのリンクについては、「ネットワーキング ソリューション用デル・テクノロジーズ情報ハブ」を参照してください。

このドキュメントには、Dellの管理下に存在せず、Dell独自のコンテンツに関する現在のDellガイドラインと一致しないサードパーティーコンテンツの言語が含まれている場合があります。そのようなサードパーティーのコンテンツが、関連するサードパーティーによってアップデートされた場合、本ドキュメントは適宜改訂されます。



ハードウェアの概要

トピック:

- はじめに
- Dell PowerSwitch S5248F-ON
- Dell PowerSwitch S5232F-ON
- Dell PowerSwitch N3248TE-ON
- Dell PowerFlex R650 アプライアンスおよび カスタム ノード, custom nodes

はじめに

このセクションでは、このガイドの導入例を検証するために使用されるハードウェアについて簡単に説明します。検証済みコンポーネントには、このガイド で検証済みのハードウェアとソフトウェアの完全なリストが含まれています。この導入でサポートされるスイッチのリストについては、サポートされている Dell PowerSwitch システムを参照してください。

Dell PowerSwitch S5248F-ON

Dell PowerSwitch S5248F-ON は、1 ラック ユニット(1U)のマルチレイヤー スイッチで、48 x 25 GbE、4 x 100 GbE、2 x 200 GbE ポートを備えています。 このガイドでは、各ラックの 2 台の S5248F-ON スイッチをリーフ スイッチとして使用します。

DILLING	÷													 			 	 		 ::::	
1		12	11	-	Н		1	1		-		1	1	-	382	1-			H		
1000		T	T	T	ET				ריייו				T		10						
			-						·	 	-	-		 -	, time		 	 		 	

☑ 1. Dell PowerSwitch S5248F-ON

Dell PowerSwitch S5232F-ON

Dell PowerSwitch S5232F-ON は、32 x 100 GbE QSFP28 ポートと 2 x 10 GbE SFP+ポートを備えた 1U マルチレイヤー スイッチです。このガイドでは、スパイン スイッチとして 4 台の S5232F-ON スイッチを使用します。

HLENC	 	 	;;;;;	<u> </u>	Ē	<u> </u>	 Ë	m		Ë	Ë	Ė
		Ē										一首

図 2. Dell PowerSwitch S5232F-ON

Dell PowerSwitch N3248TE-ON

Dell PowerSwitch N3248TE-ON は、48 x 1 GbE BASE-T ポートと 4 x 10 GbE SFP+ポートを備えた 1U スイッチです。このガイドでは、帯域外 (OOB)管理トラフィック用に各ラックに 1 台の N3248TE-ON スイッチを使用します。



図 3. Dell PowerSwitch N3248TE-ON

(i) メモ: 1 GbE BASE-T ポートを備えたその他の Dell 製およびサードパーティー製スイッチを OOB 管理トラフィックに使用することもできます。

Dell PowerFlex R650 アプライアンスおよび カスタム ノード, custom nodes

PowerFlex R650 アプライアンスおよび PowerFlex R650 カスタム ノード, custom nodes は、現在の世代の Dell PowerEdge サーバー上に構築され ています。このガイドの導入例では、Dell PowerFlex R650 S(ストレージ), PowerFlex R650 S(Storage)および PowerFlex R650 C(コンピュー ティング), PowerFlex R650 C(Compute)ノードを使用します。この導入での各 PowerFlex ノード, PowerFlex node には、2 x 25 GbE デュアルポ ート SFP28 アダプター、組み込み1 GbE BASE-T デュアルポート NIC、および iDRAC があります。



図 4. Dell PowerFlex R650 ノード

(i) メモ: PowerFlex アプライアンスおよび PowerFlex カスタム ノード, custom nodes はこの導入でサポートされています。PowerFlex R640 ノードも サポートされますが、その場合、2 個の 25 GbE デュアルポート SFP28 アダプターが必要です。PowerFlex R640 ノードが PowerFlex 管理コント ローラーとして使用されるには、iDRAC に加えて、使用可能な 1 GbE BASE-T NIC も必要です。PowerFlex コンピューティング ノード (3 個の 25 GbE デュアルポート SFP28 アダプターを搭載) もサポートされています。

Topology(トポロジ)

トピック:

- はじめに
- プロダクショントポロジー
- BGP EVPN (VXLAN 使用)の概要
- プロダクショントポロジー接続の詳細
- OOB 管理トポロジー
- OOB 管理接続の詳細

はじめに

この導入のトポロジーは、次の2つからなる主要な部分に分かれています。

1. プロダクション、または帯域内

2. 帯域外(OOB)管理

プロダクショントポロジーには冗長コンポーネントが含まれ、すべてのミッションクリティカルやエンドユーザーネットワークトラフィックに使用されます。OOB 管理ネットワークは、リモート管理用の分離されたネットワークです。

プロダクション トポロジー

次の図には、このガイドで使用されているプロダクショントポロジーが示されています。



図 5. PowerFlex リーフスパイン プロダクション トポロジー

各ラックには、マルチシャーシリンク アグリゲーション グループ(MC-LAG)ピアリンクを使用して相互に接続されている 2 台のリーフスイッチがあります。すべてのリーフスイッチは、すべてのスパインスイッチに接続され、リーフスパイン(別名 Clos)トポロジーを形成します。

(i) メモ: リーフ スイッチは、アクセス スイッチまたはトップオブラック(ToR)スイッチと呼ばれることもあります。

この導入例では、3個のノードの PowerFlex 管理コントローラー, PowerFlex Management Controller (PFMC) 2.0 クラスターがラック1にあります。 ラック1~nの残りのノードは、コンピューティングのみ(CO)ノードとストレージのみ(SO)ノードです。この導入では、前掲の図に示すように、プロダクション ネットワーク接続用に各 PowerFlex ノード, PowerFlex node あたり4個の25 GbE ネットワーク インターフェイス コントローラー ポートを使用します。

() メモ: このガイドの検証に使用されるトポロジーは、4 台のラック、8 台のリーフスイッチ、4 台のスパインスイッチ、2 台の外部スイッチで構成されて います。

この導入例では、リーフ 1A とリーフ 1B は外部スイッチに接続されている境界リーフです。外部スイッチは通常、DNS および NTP サービス、インターネットまたは WAN アクセスを備えたデータセンター内にある既存ネットワークの一部です。

オプションとして、コンピューティング ノードまたはストレージ ノードが接続されていない専用の境界リーフとして、追加のリーフ ペアーを追加できます。この オプションは、リーフスパイン ファブリックと外部ネットワークの間に大量のノースサウス トラフィックがある場合に便利です。専用の境界リーフ ペアーは、 MC-LAG ピアとして構成し、ファブリック内の他のリーフ スイッチと同様に、すべてのスパイン スイッチに接続する必要があります。

境界リーフスイッチから外部スイッチへのアップリンクは、レイヤー2またはレイヤー3として構成できます。レイヤー3アップリンクが使用されている場合 は、ボーダーゲートウェイプロトコル, Border Gateway Protocol (BGP)、オープンショーテストパスファースト(OSPF)、静的ルーティングを使用できま す。このガイドで使用されている構成例では、アップリンクは BGP を使用してレイヤー3として構成されています。

() メモ:外部ネットワークが使用されていない場合、必要な DNS および NTP サービスは、リーフスイッチに直接接続されているサーバー上にある可能性があります。

スイッチでは、リーフスパイン接続で使用可能なすべての帯域幅を使用するために、等コストマルチパスルーティング(ECMP)が有効になっています。ボ ーダー ゲートウェイ プロトコル, Border Gateway Protocol (BGP) Ethernet VPN (EVPN) (仮想拡張可能 LAN (VXLAN)対応) は、レイヤー 3 リ ーフスパイン ファブリック全体でレイヤー 2 ネットワークを拡張するために使用されます。

BGP EVPN(VXLAN 使用)の概要

(i) メモ: シングル ラック導入でスパインが使用されていない場合、VXLAN 搭載 BGP EVPN は使用されません。

マルチラック導入の場合、VXLAN 搭載 BGP EVPN は物理(アンダーレイ)レイヤー 3リーフスパイン ファブリック全体で仮想(オーバーレイ)レイヤー 2ネットワークを拡張します。このアーキテクチャにより、レイヤー 3ネットワークの拡張性と、レイヤー 2ネットワークのモビリティーのメリットを実現できます。たとえば、IP アドレスとゲートウェイ情報を変更せずに、VM または物理ホストをラック間で移動できます。

EVPN は BGP を使用して、VXLAN トンネル エンドポイント(VTEP, VTEPs)間でエンドポイント MAC と IP アドレス情報を交換します。このトポロジー では、ラック内のリーフ スイッチの各ペアーは1個の論理 VTEP です。リモート デバイス宛てのパケットは、最初のホップとしてローカル VTEP に送信され ます。パケットは、仮想ネットワーク識別子(VNI)および宛先ホストの IP アドレスを含む VXLAN ヘッダーでカプセル化されます。次の図を参照してくださ い。



図 6. VXLAN カプセル化フレーム

宛先の VTEP は元のパケットを抽出し、最終的な宛先にルーティングします。VXLAN カプセル化では、各 Ethernet フレームに約 50 バイトのオーバ ーヘッドが追加されます。その結果、アンダーレイ(物理)ネットワーク内のすべてのスイッチは、関わるすべてのインターフェイスで 1600 バイト以上の MTU をサポートするように構成される必要があります。

() メモ: この導入例では、最適なパフォーマンスを得るために、スイッチ インターフェイスはサポートされている最大 MTU サイズである 9216 バイトに設定されています。

同じ IP アドレスを持つエニーキャスト ゲートウェイが、各リーフ ペアーで構成されます。エニーキャスト ゲートウェイの IP アドレスは、その仮想ネットワーク 上のすべてのホストと VM のデフォルト ゲートウェイとして設定されます。エニーキャスト ゲートウェイを使用するホストと VM は、異なるリーフ ペアーの背 後で同じゲートウェイ情報を使用します。この構成は、仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)を置き換え、ネットワーク構成を変更することなく、ホストと VM を 1個のリーフ ペアーから別のリーフ ペアーに移行できるようにします。

プロダクション トポロジー接続の詳細

この導入例のプロダクションネットワーク接続の詳細が、次の図に示されています。



図 7. プロダクション ネットワーク接続の詳細

(i) メモ:表示されていないその他の PowerFlex ノード, PowerFlex nodes、リーフスイッチ、スパインスイッチは同様に接続されます。

各リーフスイッチには、各スパインスイッチへの1系統の接続があります。この導入では、すべてのリーフスパイン接続は100 GbEです。

すべての PowerFlex ノード, PowerFlex nodes は、各リーフに 2 系統の接続があります。この例の接続は 25 GbE です。各 PowerFlex ノードからリー フスイッチへの 4 系統の 25GbE 接続は、2 つの LACP リンク アグリゲーション グループ(LAG)で構成されます。

MC-LAG ピアリンク接続の場合、S5248F-ON スイッチでは、2個の QSFP28-DD ダブル密度ポート(物理ポートあたり2×100 GbE インターフェイス)を使用できます。これらは、MC-LAG ピアリンクである400 GbE ポートチャネルを作成するために使用されます。この接続には、QSFP28-DD DAC ケーブルまたはオプティクスが必要です。QSFP28-DD ポートのないスイッチでは、ピアリンク接続に QSFP28 100 GbE または SFP28 25 GbE ポートが使用されます。デル・テクノロジーズ, Dell Technologies は、ピアリンク用に各リーフスイッチで少なくとも2個の物理ポートを使用することを推奨します。この構成は冗長性を目的としており、障害が発生した場合に付加的な帯域幅が提供されます。ピアリンクは、デスティネーションに到達するためにピアリンクを必要とするリンク障害が発生した場合にのみ、データトラフィックに使用されます。

OOB 管理トポロジー

帯域外(OOB)管理ネットワークは、ハードウェアのリモート管理用の分離されたネットワークです。このハードウェアには、PowerFlex ノード, PowerFlex nodes および PowerSwitch ネットワーク スイッチが含まれています。また、専用の管理ポートを使用して他のデバイスを含めることもできます。

次に示すように、通常、OOB管理ネットワーク接続用に各ラック1台のN3248TE-ONスイッチが取り付けられています。



図 8. OOB 管理ネットワーク トポロジー

各 N3248TE-ON の 1 GbE 1000BASE-T ポートは、ラック内の各デバイスのハードウェア管理ポートにダウンストリームで接続されています。これらのポートには、各 PFMC ノードに PowerSwitch 管理ポート、PowerFlex ノード, PowerFlex node ポート、追加 NIC が含まれます。ラック内の他のデバイスの専用管理ポートも接続できます。

OOB 管理ネットワーク コアへのアップリンクとして使用するために、各N3248TE-ON に4個の10GbE SFP+ポートを使用できます。

OOB 管理スイッチの構成については、このガイドでは詳しく説明していません。OOB 管理ネットワークは、レイヤー2またはレイヤー3にすることができ、お客様の環境に合わせて構成できます。

() メモ: 参考までに、このガイドの OOB 管理ネットワーク上のデバイスは、100.67.0.0/16 IP アドレス範囲を使用します。このガイドで使用されてい るすべてのアドレスは例にすぎません。

OOB 管理接続の詳細

すべての PowerSwitch 管理ポートおよび PowerFlex ノード, PowerFlex node iDRAC, iDRACs は、各ラックの OOB 管理スイッチに接続されています。

各 PFMC ノードには、2 個の OOB 管理ネットワークへの接続があります。次の図に示されているように、それは iDRAC および追加 NIC です。 PowerFlex マネージャー, PowerFlex Manager は、追加 NIC を使用して、PowerFlex コンピューティング ノードおよびストレージ ノード上の iDRAC, iDRACs と通信します。 PowerFlex コンピューティング ノードとストレージ ノードは、 OOB ネットワークへの iDRAC 接続のみを必要とします。



図 9. OOB 管理ネットワーク接続の詳細

(i) メモ: 表示されていないその他の PowerFlex ノード, PowerFlex nodes、スパイン、リーフスイッチは、同じ方法で接続されます。

導入計画

トピック:

- ・ 最小ネットワーキング要件
- 最大導入サイズ
- サポートされている Dell PowerSwitch システム
- VLAN および IP アドレス
- LAG から VLAN へのマッピング
- ループバック アドレスおよび BGP ASN

最小ネットワーキング要件

() メモ: このガイドで、"シングル ラック"とはリーフ スイッチが 2 個しかないトポロジーを示します。"マルチラック"とは、4 個以上のリーフ スイッチを持つト ポロジーを示します。

Dell Technologies Enterprise SONiC 導入時の PowerFlex の最小ネットワーキング要件は次のとおりです。

- シングル ラック導入では、サポートされている同じモデルの Dell PowerSwitch リーフスイッチが2台必要です。
- メモ: シングル ラックからマルチラックトポロジーへの将来の拡張が考えられる場合、デル・テクノロジーズ, Dell Technologies は、サポートされている 2 台の Dell PowerSwitch スパイン スイッチをインストールして構成することを推奨します。そうすることで、将来の拡張プロセスがシンプルになります。
- マルチラック導入では、ラックあたり2台のサポートされている同じモデルの Dell PowerSwitch リーフスイッチ、さらに少なくとも2台のサポートされている Dell PowerSwitch スパインスイッチが必要です。
- ファブリック内のすべての Dell PowerSwitch リーフ システムとスパイン システムは、同じバージョンの Dell Technologies Enterprise SONiC を実行している必要があります。
- Dell Technologies Enterprise SONiC 4.1.1 以降が必要です。この導入には、Enterprise スタンダードまたは Enterprise プレミアム バンドルが必要です。
- OOB 管理接続用の1GbE BASE-T スイッチが1台必要です。デル・テクノロジーズ, Dell Technologies は、ラックごとに1台の PowerSwitchN3248TE-ON を使用することを推奨します。
- PowerFlex ノード管理ネットワークから到達可能な1台のDNS サーバーと、1台のNTP サーバーが必要です。
- 各 PowerFlex ノード, PowerFlex node は、リーフスイッチへの 25 GbE SFP28 接続が4系統必要です。
- リーフからスパインへの各接続には、100 GbE QSFP28 接続が少なくとも1 系統必要です。
- リーフスイッチ ペアー間の MC-LAG ピア リンクには、フォールトトレランスのために少なくとも2系統の接続が必要です。各リンクは、25 GbE SFP28、100 GbE QSFP28、または200 GbE QSFP28-DD(S5248F-ON で利用可能)にすることができます。25 GbE ポートを使用する場合で、スイッチがオフラインになっている場合、Dell は少なくとも4系統の接続により十分な帯域幅を確保することを推奨します。
- 各スイッチ OOB 管理ポートに 1 GbE (1000BASE-T)接続が 1 系統必要です。
- 各 PowerFlex ノード, PowerFlex node iDRAC ポートに 1 GbE (1000BASE-T)接続が1 系統必要です。
- 各 PFMC ノードが iDRAC ポートに加えて OOB 管理ネットワークにアクセスするには、1 GbE (1000BASE-T)接続が1系統必要です。

(i) メモ: 最小 PowerFlex ノード要件については、PowerFlex ドキュメントを参照してください。

最大導入サイズ

SONiC 導入環境での PowerFlex でサポートされるスイッチとノードの最大数は次のとおりです。

- スパインスイッチ:6
- リーフスイッチ:32
- PowerFlex ノード, PowerFlex nodes: 384 (リーフペアーあたり 24 個のノード)

サポートされている Dell PowerSwitch システム

Dell PowerSwitch システム (Dell Technologies Enterprise SONiC 導入時に、PowerFlex のリーフスイッチまたはスパイン スイッチとしてサポートされている) が、次の表に示されています。

(i) メモ: リーフ スイッチで使用可能な 100 GbE QSFP28 ポートの数によって、この導入環境のスパイン スイッチの最大数が制限されます。

表 2. サポートされているスイッチと役割

スイッチ	ポート	役割
S5212F-ON	 12 x 25 GbE SFP28 3 x 100 GbE QSFP28 	リーフ
S5224F-ON	 24 x 25 GbE SFP28 4 x 100 GbE QSFP28 	リーフ
S5248F-ON	 48 x 25 GbE SFP28 2 x 200 GbE QSFP28-DD (次のメモを参照) 4 x 100 GbE QSFP28 	リーフ
S5232F-ON	 32 x 100 GbE QSFP28 2 x 10 GbE SFP+ 	スパイン

(i) メモ: 必要に応じて、QSFP28-DD ポートは、追加のリーフスパイン接続用に、QSFP28 コネクターを使用し、100 GbE モードで使用できます。

OOB 管理を目的とする場合、デル・テクノロジーズ, Dell Technologies はラックごとに1台の PowerSwitch N3248TE-ON を推奨します。1GbE BASE-T ポートを備えた他の Dell 製スイッチおよびサードパーティー製スイッチを OOB 管理トラフィックに使用することもできます。

VLAN および IP アドレス

この導入では、『Dell PowerFlex アプライアンス(PowerFlex 4.x 搭載)ネットワーク計画ガイド』に示されているように、トラフィックは異なるネットワークに分割されます。トラフィックタイプに応じて、一部のネットワークはレイヤー2(ゲートウェイなし)で、一部はレイヤー3(ゲートウェイあり)です。管理ネットワークおよびサイト レプリケーション ネットワークは、他のネットワーク上のデバイスからアクセスできる必要があるため、レイヤー3です。残りのネットワークはレイヤー2です。

(i) メモ: このガイドで使用されている VLAN IDと IP アドレスは例にすぎず、必要に応じて変更できます。

表 3. VLAN ID およびネットワーク アドレス

VLAN ID	説明	ネットワーク名	ネットワーク	ゲートウェイ
103	vCenter の高可用性	flex-vcsa-ha-L2	192.168.103.0/24	なし
105	ノード管理	flex-node-mgmt-L3	192.168.105.0/24	192.168.105.254
106	コンピューティング vMotion	flex-vmotion-L2	192.168.106.0/24	なし
140	PFMC の管理	pfmc-sds-mgmt-L3	192.168.140.0/24	192.168.140.254
141	PFMC データ1	pfmc-sds-data1-L2	192.168.141.0/24	なし
142	PFMC データ 2	pfmc-sds-data2-L2	192.168.142.0/24	なし
143	PFMC vMotion	pfmc-vmotion-L2	192.168.143.0/24	なし
150	ストレージ管理	flex-stor-mgmt-L3	192.168.150.0/24	192.168.150.254
151	ストレージ データ1	flex-data1-L2	192.168.151.0/24	なし
152	ストレージ データ2	flex-data2-L2	192.168.152.0/24	なし
161	サイト レプリケーション トラフ ィック 1	flex-repl1-L3	192.168.161.0/24	192.168.161.254

表 3. VLAN ID およびネットワーク アドレス (続き)

VLAN ID	説明	ネットワーク名	ネットワーク	ゲートウェイ
162	サイト レプリケーション トラフ ィック 2	flex-repl2-L3	192.168.162.0/24	192.168.162.254

LAG から VLAN へのマッピング

各 PowerFlex ノード, PowerFlex node は、タイプに応じて複数の異なる VLAN のメンバーです。次の表には、ノード タイプ別の VLAN メンバーシップ が示されています。

表 4. ノード タイプ別の VLAN メンバーシップ

PowerFlex ノード, PowerFlex node タイプ	VLAN メンバーシップ
PowerFlex 管理コントローラー, PowerFlex Management Controller (PFMC)	103、105、140~143、150
コンピューティングのみ(CO)	105~106、151~152
ストレージのみ(SO)	150~152、161~162

プロダクション ネットワーク接続の詳細に示されるように、各 PowerFlex ノード, PowerFlex node スイッチから 2 台のリーフ スイッチへの 4 系統のネットワーク接続は、2 つの LACP LAG で構成されます。 ESXi を実行している PFMC ノードでは、LAG はフロント エンド(FE)およびバック エンド(BE)という名前になります。 インテリジェント カタログ組み込み Linux オペレーティング システムを実行している PowerFlex CO ノードまたは SO ノードでは、LAG は Bond0 および Bond1 という名前になります。

次の表に示されているように、VLANは2つのLAG間で分散されます。

表 5. ノード タイプ別の VLAN LAG の割り当て

PowerFlex ノード, PowerFlex node タイプ	LAG 1:FE または Bond0	LAG 2:BE または Bond1
PFMC	105、140、150	103、141~143
со	105~106	151~152
SO	150~151、161	152、162

ループバック アドレスおよび BGP ASN

ループバックアドレスは、ルーター ID および VTEP アドレスとして使用するために、リーフスイッチおよびスパインスイッチで構成されます。自律型システム番号(ASN)は、ボーダー ゲートウェイプロトコル, Border Gateway Protocol (BGP)で使用するためにスイッチ上で構成されます。

各リーフまたはスパイン スイッチには、固有のルーター ID が必要です。各リーフ ペアーは、VTEP IP アドレスと ASN を共有します。スパインには VTEP アドレスがないため、ファブリック内のすべてのスパインは同じ ASN を共有します。この例では、外部スイッチも BGP に構成されています。それぞれに固有のルーター ID があり、リーフとスパインの ASN とは異なる ASN を共有します。

(i) メモ: ベスト プラクティスとして、プライベート範囲の IP アドレスと ASN のみを使用します。

この導入例で使用される値が、次の表に示されています。

表 6. ループバック アドレスおよび BGP ASN

スイッチ	ルーター ID(ループバック 0)	VTEP アドレス(ループバック 1)	ASN
リーフ 1A	10.1.1.1/32	10.0.0.1/32	65101
リーフ 1B	10.1.1.2/32	10.0.0.1/32	65101
リーフ 2A	10.1.1.3/32	10.0.0.2/32	65102
リーフ 2B	10.1.1.4/32	10.0.0.2/32	65102
リーフ 3A	10.1.1.5/32	10.0.0.3/32	65103

表 6. ループバック アドレスおよび BGP ASN (続き)

スイッチ	ルーター ID(ループバック 0)	VTEP アドレス(ループバック 1)	ASN
リーフ 3B	10.1.1.6/32	10.0.0.3/32	65103
リーフ 4A	10.1.1.7/32	10.0.0.4/32	65104
リーフ 4B	10.1.1.8/32	10.0.0.4/32	65104
スパイン1	10.2.2.1/32	該当なし	65200
スパイン 2	10.2.2.2/32	該当なし	65200
スパイン 3	10.2.2.3/32	該当なし	65200
スパイン 4	10.2.2.4/32	該当なし	65200
外部A	10.3.0.1/32	該当なし	65300
外部 B	10.3.0.2/32	該当なし	65300

Dell PowerSwitch 設定

トピック:

- はじめに
- リーフスイッチ構成
- スパインスイッチ構成
- ・ リーフスイッチ構成の確認
- スパインスイッチ構成の確認

はじめに

この章には、シングルまたはマルチラック導入での、リーフ 1A およびリーフ 1B の Dell Technologies Enterprise SONiC 構成コマンドが示されています。 また、マルチラック導入でのスパイン 1 およびスパイン 2 のコマンドも示されています。

マルチラックトポロジーの例では、残りのリーフスイッチとスパインスイッチの構成は類似していますが、この章では詳しく説明しません。この導入例にある、すべてのスイッチの完全な構成ファイルは、このガイドの添付ファイルとして提供されています。ファイルには、SONiC 4.1.1のデフォルト設定と、この章で説明するデフォルト以外の設定が含まれています。ファイルにアクセスするには、添付ファイルを参照してください。

 メモ: このガイドの例では、LACPはすべてのリーフスイッチでの PowerFlex ノード, PowerFlex node-to-leaf-switch 接続に使用されます。デル・ テクノロジーズ, Dell Technologies では、この導入環境で LACP を使用することを推奨し(その構成を表示し)ますが、必須ではありません。リ ーフ 1A およびリーフ 1B の LACP のない構成ファイルは、例として添付されています。これら 2 個のファイル名は"no_lacp"で始まります。他のすべ てのリーフスイッチ構成ファイルの添付ファイルは LACP を使用します。この導入のスパインスイッチ構成は、リーフスイッチ上の LACP 構成に関係 なく同じです。

この章に記載されている設定コマンドは、編集し、表示されている順序で該当するスイッチに適用することができます。この例では、すべてのスイッチが 工場出荷時のデフォルト設定から開始されます。Dell Technologies Enterprise SONiC 実行中の Dell PowerSwitch ネットワークスイッチは、次の方 法で工場出荷時の設定に戻すことができます。

- 1. 実行中 write erase install
- 2. プロンプトが表示されたら「y」と応答します
- 3. スイッチの再起動
- 4. [admin] としてログ インします。
- 5. デフォルトのパスワード「YourPaSsWoRd」を入力し、プロンプトが表示されたらパスワードを変更します。

リーフ スイッチ構成

このセクションでは、シングルまたはマルチラック導入でのリーフ 1A およびリーフ 1B の構成について詳しく説明します。スパインのないシングル ラック導入で は不要な手順が記載されています。スパインのないシングル ラック環境に追加のマルチラック構成手順を適用しても問題はありません。シングル ラック 導入でスパイン スイッチを設置する場合は、必ずすべての構成手順に従ってください。

マルチラック導入の場合、トポロジー例の残りのリーフスイッチの構成の詳細は類似していますが、この章では説明しません。この導入例にある、すべてのスイッチの完全な構成ファイルは、このガイドの添付ファイルとして提供されています。



このタスクについて

リーフ 1A およびリーフ 1B で一般設定を構成するには、次の手順を実行します。

手順

- 1. SONiC 管理フレームワーク CLI を起動します。
- 2. 設定モードにします。
- 3. ホスト名を指定します。
- 4. インターフェイスの命名モードを標準に変更します。
 - () メモ: デル・テクノロジーズ, Dell Technologies では、標準インターフェイス命名モードを使用することを推奨します。デフォルトの命名モードでは、ポート番号は0から始まります。標準命名モードでは、ポート番号は1から始まり、スイッチ上に印字されている番号と一致します。
- 5. 終了して Linux シェルに戻り、変更をアクティブにします。

リーフ 1A	リーフ 1B
sonic-cli	sonic-cli
configure terminal	configure terminal
hostname Leaf1A	hostname Leaf1B
interface-naming standard	interface-naming standard
end	end
exit	exit

- 6. SONiC 管理フレームワーク CLI を起動します。
- 7. 設定モードにします。
- 8. 固有の IP エニーキャスト MAC アドレスを設定します。
 - このアドレスは、リーフスパインファブリック内のすべてのリーフスイッチで同じである必要があります。
- 9. IPv4 および IPv6 エニーキャスト アドレス指定を有効にします。
- 10. スイッチ スパニング ツリー モードを、 VLAN ごとの高速スパニング ツリー(RPVST)に設定します。
 - () メモ: このトポロジーはループフリーであり、適切にケーブル接続および構成されている場合、スパニング ツリーによってブロックされるポートはあり ません。スパニング ツリーの使用はベスト プラクティスであり、予防措置としてのみ使用されます。
- 11. エッジ ポートのブリッジ プロトコル データ フィルタリング ユニット(BPDU)フィルタリングをグローバルに設定します。
- ベストプラクティスとして、管理仮想ルーティングおよび転送(VRF)インスタンスを作成します。
 このインスタンスにより、分離されたルーティングテーブルが管理インターフェイスに提供されます。図に示されているように、管理 VRF には mgmt という名前を付ける必要があります。
- **13.** デフォルト以外(またはテナント)の VRF インスタンスを作成します。 VRF 名は「**vrf**」で始まる必要があり、最大 15 文字のテキスト文字列です。
 - (i) メモ: デフォルト以外の VRF は、VXLAN で対称統合ブリッジングおよびルーティング(IRB)を使用する必要があります。対称 IRB では、入力および出力 VTEP, VTEPs の両方がパケットを最終的な宛先にルーティングします。
- 14. 管理 VRF を作成した場合は、スイッチの SSH サーバーを管理 VRF に配置します。 これにより、SSH を使用して管理インターフェイス上のスイッチ コンソールにアクセスできます。
- 15. ダウンストリーム リンクのリンク状態トラッキングを有効にします。

この設定は、スイッチがオフラインになった場合に、スイッチのフェールオーバー時間を最小限に抑えるのに役立ちます。

リーフ 1A	リーフ 1B
sonic-cli	sonic-cli
configure terminal	configure terminal
<pre>ip anycast-mac-address 00:00:00:11:11:11 ip anycast-address enable ipv6 anycast-address enable</pre>	ip anycast-mac-address 00:00:00:11:11:11 ip anycast-address enable ipv6 anycast-address enable
spanning-tree mode rapid-pvst	spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree edge-port bpdufilter default	spanning-tree edge-port bpdufilter default
ip vrf mgmt	ip vrf mgmt
ip vrf VrfTenant1	ip vrf VrfTenant1

リーフ 1A	リーフ 1B
ssh-server vrf mgmt	ssh-server vrf mgmt
link state track mclag timeout 180 downstream all-mclag	link state track mclag timeout 180 downstream all-mclag

VLAN の設定

このタスクについて

各 VLAN について、次の手順を実行します。

手順

- 1. VLAN を作成し、説明を入力します。
- 2. パフォーマンスを最大限に高めるために、最大転送単位(MTU)サイズを 9216 バイトに設定します。
- 3. レイヤー 3 VLAN では、ネイバー抑制を有効にして、ARP ブロードキャスト トラフィックのフラッディングを最小限に抑えます。
- **4.** VLAN をテナント VRF にバインドします。
- 5. VLAN がレイヤー 3 の場合は、リーフスパイン ファブリック内のすべてのリーフ スイッチで同じ IP エニーキャスト アドレスを割り当てます。

<pre>interface Vlan103 description flex-vcsa-ha-L2 mtu 9216 ip vrf forwarding VrfTenant1 ! interface Vlan105 description flex-node-mgmt-L3 neigh-suppress mtu 9216 ip vrf forwarding VrfTenant1 ip anycast-address 192.168.105.254/24</pre> interface Vlan103 description flex-vcsa-ha-L2 mtu 9216 ip vrf forwarding VrfTenant1 ip anycast-address 192.168.105.254/24	
<pre>interface Vlan106 description flex-vmotion-L2 mtu 9216 ip vrf forwarding VrfTenant1 ! interface Vlan140 description pfmc-sds-mgmt-L3 neigh-suppress mtu 9216 ip vrf forwarding VrfTenant1 ip anycast-address 192.168.140.254/24 ! interface Vlan141 description pfmc-sds-data1-L2 mtu 9216 ip vrf forwarding VrfTenant1 ! interface Vlan141 description pfmc-sds-data1-L2 mtu 9216 ip vrf forwarding VrfTenant1 ! interface Vlan142 description pfmc-sds-data2-L2 mtu 9216 ip vrf forwarding VrfTenant1 ! interface Vlan142 description pfmc-sds-data2-L2 mtu 9216 ip vrf forwarding VrfTenant1 ! interface Vlan143 description pfmc-vmotion-L2 mtu 9216 ip vrf forwarding VrfTenant1 !</pre>	24 24

<pre>interface Vlan150 description flex-stor-mgmt-L3 neigh-suppress mtu 9216 ip vrf forwarding VrfTenant1 ip anycast-address 192.168.150.254/24 ! interface Vlan151 description flex-data1-L2 mtu 9216 ip vrf forwarding VrfTenant1 ! interface Vlan152 description flex-data2-L2</pre> interface Vlan150 interface Vlan152 description flex-data2-L2 interface Vlan152 description flex-data2-L2	リーフ 1A	リーフ 1B
<pre>mtu 9216 ip vrf forwarding VrfTenant1 ! interface Vlan161 description flex-rep1-L3 neigh-suppress mtu 9216 ip vrf forwarding VrfTenant1 ip anycast-address 192.168.161.254/24 ! interface Vlan162 description flex-rep2-L3 neigh-suppress mtu 9216 ip vrf forwarding VrfTenant1 ip anycast-address 192.168.162.254/24 ip vrf forwarding VrfTenant1 ip anycast-address 192.168.162.254/24 ip vrf forwarding VrfTenant1 ip anycast-address 192.168.162.254/24 ip vrf forwarding VrfTenant1 ip anycast-address 192.168.162.254/24</pre>	<pre>interface Vlan150 description flex-stor-mgmt-L3 neigh-suppress mtu 9216 ip vrf forwarding VrfTenant1 ip anycast-address 192.168.150.254/24 ! interface Vlan151 description flex-data1-L2 mtu 9216 ip vrf forwarding VrfTenant1 ! interface Vlan152 description flex-data2-L2 mtu 9216 ip vrf forwarding VrfTenant1 ! interface Vlan161 description flex-rep1-L3 neigh-suppress mtu 9216 ip vrf forwarding VrfTenant1 ip anycast-address 192.168.161.254/24 ! interface Vlan162 description flex-rep2-L3 neigh-suppress mtu 9216 ip vrf forwarding VrfTenant1 ip anycast-address 192.168.162.254/24</pre>	<pre>interface Vlan150 description flex-stor-mgmt-L3 neigh-suppress mtu 9216 ip vrf forwarding VrfTenant1 ip anycast-address 192.168.150.254/24 ! interface Vlan151 description flex-data1-L2 mtu 9216 ip vrf forwarding VrfTenant1 ! interface Vlan152 description flex-data2-L2 mtu 9216 ip vrf forwarding VrfTenant1 ! interface Vlan161 description flex-rep1-L3 neigh-suppress mtu 9216 ip vrf forwarding VrfTenant1 ip anycast-address 192.168.161.254/24 ! interface Vlan162 description flex-rep2-L3 neigh-suppress mtu 9216 ip vrf forwarding VrfTenant1 ip anycast-address 192.168.162.254/24</pre>

() メモ: シングル ラック導入で、スパインを使用しない場合、ステップ 6~8 は必要ありません。

- 6. VRF VNI マッピング用の VLAN を作成します。
- 7. 説明を入力します。
- 8. デフォルト以外 (またはテナント)の VRF に VLAN をバインドします。

リーフ 1A	リーフ 1B
interface Vlan2001	interface Vlan2001
description ForVrfVniMapping	description ForVrfVniMapping
ip vrf forwarding VrfTenant1	ip vrf forwarding VrfTenant1

ループバック インターフェイスの構成

このタスクについて

リーフ 1A およびリーフ 1B でループバック インターフェイスを構成するには、次の手順を実行します。

手順

- 1. ルーター ID として使用するループバック インターフェイスを構成します。
- 2. 説明を入力します。
- 3. 各スイッチに固有 IP アドレスを指定します。
- 4. マルチラック導入の場合は、VTEP アドレスとして使用するループバック インターフェイスを構成します。
- 5. 説明を入力します。
- 6. このリーフペアーに固有の IP アドレスを指定します。

両方のリーフスイッチで同じアドレスを使用します。

リーフ 1A	リーフ 1B
<pre>interface Loopback 0 description Router-ID ip address 10.1.1.1/32 ! interface Loopback 1 description vtep ip address 10.0.0.1/32</pre>	<pre>interface Loopback 0 description Router-ID ip address 10.1.1.2/32 ! interface Loopback 1 description vtep ip address 10.0.0.1/32</pre>

MC-LAG ドメインの構成

このタスクについて

MC-LAG ドメインの構成を行うには、次の手順を実行します。

手順

1. MC-LAG ピアリンクで使用する LACP ポート チャネルを作成します。

(i) メモ: Dell Technologies Enterprise SONiC に作成されたポート チャネルは、デフォルトで LACP を使用します。

- 2. 説明を入力します。
- 3. スイッチ上のすべての VLAN を MC-LAG ポート チャネルに割り当てます。 マルチラック導入の場合は、VRF VLAN(この例では 2001)を含めます。
- 4. LACP fast rate オプションを有効にして、障害検出に必要な時間を最小限に抑えます。
- 5. 最適なパフォーマンスを得るために、MTU サイズを 9216 バイトに設定します。
- 6. インタフェースを有効にします。
- 7. [mclag domain domain-id] コマンドを使用して MC-LAG ドメインを作成します。

(i) メモ: 有効な MC-LAG ドメイン番号は 1~4095 です。スイッチでサポートされるドメインは 1 個だけです。

- 8. ソース IP の場合は、ローカル スイッチのルーター ID を指定します。
- 9. ピア IP の場合は、ピアリーフスイッチのルーター ID を指定します。
- 10. MC-LAG ピア リンクとして使用するポート チャネルを指定します。
- 11. このリーフ ペアーに固有の MC-LAG システム MAC を割り当てます。 両方のリーフ スイッチで同じ MAC を使用します。

リーフ 1A	リーフ 1B
<pre>interface PortChannel 100</pre>	<pre>interface PortChannel 100</pre>
description "MC-LAG peer link"	description "MC-LAG peer link"
switchport trunk allowed Vlan	switchport trunk allowed Vlan
103-106,140-143,150-152,161-162,2001	103-106,140-143,150-152,161-162,2001
fast_rate	fast_rate
mtu 9216	mtu 9216
no shutdown	no shutdown
!	!
mclag domain 1	mclag domain 1
source-ip 10.1.1.1	source-ip 10.1.1.2
peer-ip 10.1.1.2	peer-ip 10.1.1.1
peer-link PortChannel100	peer-link PortChannel100
mclag-system-mac 00:00:00:00:00:01	mclag-system-mac 00:00:00:00:00:01

ポート チャネルの構成

このタスクについて

PowerFlex ノード, PowerFlex node に接続されている各ポートチャネルについて、次の手順を実行します。

手順

- 1. LACP ポート チャネルを作成します。
- 2. 説明を入力します。
- 3. ノードタイプ別の VLAN メンバーシップに示されているように、ポート チャネルに接続するノードタイプに必要な VLAN を割り当てます。
- 4. LACP フォールバックを有効にします。

フォールバックを使用すると、ポート チャネルがピアとの LACP セッションを確立する前に、インターフェイスがピア インターフェイスとの接続を確立できます。

- 5. 最適なパフォーマンスを得るために、MTU サイズを 9216 バイトに設定します。
- 6. インタフェースを有効にします。
- 7. MC-LAG ドメインの構成で作成された MC-LAG ドメイン ID にポート チャネルをバインドします。
- 8. ダウンストリーム リンクのリンク状態トラッキングを有効にします。 この設定は、スイッチのフェールオーバー時間を最小限に抑えるのに役立ちます。
- 9. スパニング ツリー BPDU ガードを有効にします。
- 10. ポートタイプを edge に設定します。
- 11. スパニング ツリー ルート ガードを有効にします。

リーフ 1A	リーフ 1B
<pre>interface PortChannel 1 description "Bond0 to S0 node" switchport trunk allowed Vlan 150-151,161 fallback mtu 9216 no shutdown mclag 1 link state track mclag downstream spanning-tree bpduguard spanning-tree guard root ! interface PortChannel 2</pre>	<pre>interface PortChannel 1 description "Bond0 to S0 node" switchport trunk allowed Vlan 150-151,161 fallback mtu 9216 no shutdown mclag 1 link state track mclag downstream spanning-tree bpduguard spanning-tree port type edge spanning-tree guard root ! interface PortChannel 2</pre>
description "Bond0 to SO node" switchport trunk allowed Vlan 150-151,161 fallback mtu 9216 no shutdown mclag 1 link state track mclag downstream spanning-tree bpduguard spanning-tree guard root !	description "Bond0 to SO node" switchport trunk allowed Vlan 150-151,161 fallback mtu 9216 no shutdown mclag 1 link state track mclag downstream spanning-tree bpduguard spanning-tree port type edge spanning-tree guard root !
<pre>interface PortChannel 3 description "Bond0 to CO node" switchport trunk allowed Vlan 105-106 fallback mtu 9216 no shutdown mclag 1 link state track mclag downstream spanning-tree bpduguard spanning-tree guard root ! interface PortChannel 4 description "Bond0 to CO node"</pre>	<pre>interface PortChannel 3 description "Bond0 to CO node" switchport trunk allowed Vlan 105-106 fallback mtu 9216 no shutdown mclag 1 link state track mclag downstream spanning-tree bpduguard spanning-tree port type edge spanning-tree guard root ! interface PortChannel 4 description "Bond0 to CO node"</pre>
Littlepilon Donad od do nodo	

リーフ 1A	リーフ 1B
<pre>y=71A switchport trunk allowed Vlan 105-106 fallback mtu 9216 no shutdown mclag 1 link state track mclag downstream spanning-tree port type edge spanning-tree guard root ! interface PortChannel 5 description "Bondl to S0 node" switchport trunk allowed Vlan 152,162 fallback mtu 9216 no shutdown mclag 1 link state track mclag downstream spanning-tree poduguard spanning-tree poduguard</pre>	<pre>y=7 18 switchport trunk allowed Vlan 105-106 fallback mtu 9216 no shutdown mclag 1 link state track mclag downstream spanning-tree port type edge spanning-tree guard root interface PortChannel 5 description "Bondl to 50 node" switchport trunk allowed Vlan 152,162 fallback mtu 9216 no shutdown mclag 1 link state track mclag downstream spanning-tree port type edge spanning-tree guard root interface PortChannel 6 description "Bondl to 50 node" switchport trunk allowed Vlan 152,162 fallback mtu 9216 no shutdown mclag 1 link state track mclag downstream spanning-tree bpduguard spanning-tree bpduguard spanning-tree bpduguard spanning-tree port type edge spanning-tree port type edge spanning-tree port type edge spanning-tree port dot interface PortChannel 7 description "Bondl to CO node" switchport trunk allowed Vlan 151-152 fallback mtu 9216 no shutdown mclag 1 link state track mclag downstream spanning-tree port type edge spanning-tree port type edge</pre>
! !	!

リーフ 1A	リーフ 1B
<pre>interface PortChannel 10 description "FE to PFMC node" switchport trunk allowed Vlan 105,140,150 fallback mtu 9216 no shutdown mclag 1 link state track mclag downstream spanning-tree bpduguard spanning-tree port type edge spanning-tree guard root ! interface PortChannel 11 description "FE to PFMC node" switchport trunk allowed Vlan 105,140,150 fallback mtu 9216 no shutdown mclag 1 link state track mclag downstream spanning-tree bpduguard spanning-tree port type edge spanning-tree guard root ! interface PortChannel 13 description "BE to PFMC node" switchport trunk allowed Vlan 103,141-143</pre>	<pre>interface PortChannel 10 description "FE to PFMC node" switchport trunk allowed Vlan 105,140,150 fallback mtu 9216 no shutdown mclag 1 link state track mclag downstream spanning-tree bpduguard spanning-tree port type edge spanning-tree guard root ! interface PortChannel 11 description "FE to PFMC node" switchport trunk allowed Vlan 105,140,150 fallback mtu 9216 no shutdown mclag 1 link state track mclag downstream spanning-tree bpduguard spanning-tree port type edge spanning-tree guard root ! interface PortChannel 13 description "BE to PFMC node" switchport trunk allowed Vlan 103,141-143</pre>
<pre>fallback mtu 9216 no shutdown mclag 1 link state track mclag downstream spanning-tree bpduguard spanning-tree port type edge spanning-tree guard root</pre>	<pre>fallback mtu 9216 no shutdown mclag 1 link state track mclag downstream spanning-tree bpduguard spanning-tree port type edge spanning-tree guard root</pre>
<pre>interface PortChannel 14 description "BE to PFMC node" switchport trunk allowed Vlan 103,141-143 fallback mtu 9216 no shutdown mclag 1 link state track mclag downstream spanning-tree bpduguard spanning-tree guard root ! interface PortChannel 15 description "BE to PFMC node" switchport trunk allowed Vlan 103,141-143 fallback mtu 9216 no shutdown mclag 1 link state track mclag downstream spanning-tree bpduguard spanning-tree port type edge spanning-tree guard root</pre>	<pre>interface PortChannel 14 description "BE to PFMC node" switchport trunk allowed Vlan 103,141-143 fallback mtu 9216 no shutdown mclag 1 link state track mclag downstream spanning-tree bpduguard spanning-tree guard root ! interface PortChannel 15 description "BE to PFMC node" switchport trunk allowed Vlan 103,141-143 fallback mtu 9216 no shutdown mclag 1 link state track mclag downstream spanning-tree bpduguard spanning-tree bpduguard spanning-tree successful the state track mclag downstream spanning-tree bpduguard spanning-tree bpduguard spanning-tree bpduguard spanning-tree port type edge spanning-tree successful the state track mclag downstream spanning-tree bpduguard spanning-tree successful the state track mclag downstream spanning-tree successful the</pre>

管理インターフェイスおよび Ethernet インターフェイスの構成

このタスクについて

管理インターフェイスおよび Ethernet インターフェイスを構成するには、次の手順を実行します。

手順

1. 専用管理ポートを設定します。

この例では、interface Management 0を使用します。

スイッチ固有の OOB 管理ネットワークに IP アドレスを設定します。
 OOB 管理ネットワークでルーティングが使用されている場合は、ゲートウェイ アドレスを指定します。

リーフ 1A	リーフ 1B
<pre>interface Management 0 description "OOB mgmt port" ip address 100.67.124.189/24 gwaddr 100.67.124.254</pre>	<pre>interface Management 0 description "OOB mgmt port" ip address 100.67.124.190/24 gwaddr 100.67.124.254</pre>

PowerFlex ノード, PowerFlex node に接続されている各 Ethernet インターフェイスについて、次を実行します。

- 3. 説明を入力します。
- 4. 最適なパフォーマンスを得るために、MTU サイズを 9216 バイトに設定します。
- 5. インターフェイスを、該当するポートチャネルにバインドします。
- 6. インタフェースを有効にします。

リーフ 1A	リーフ 1B
interface Eth1/1	interface Eth1/1
description "To SO node NICO:1"	description "To SO node NIC3:1"
mtu 9216	mtu 9216
channel-group 1	channel-group 1
no shutdown	no shutdown
!	!
<pre>interface Eth1/2 description "To SO node NIC0:1" mtu 9216 channel-group 2 no shutdown ! interface Eth1/3</pre>	<pre>interface Eth1/2 description "To SO node NIC3:1" mtu 9216 channel-group 2 no shutdown ! interface Eth1/3</pre>
description "To CO node NICO:1" mtu 9216 channel-group 3 no shutdown ! interface Eth1/4	<pre>description "To CO node NIC3:1" mtu 9216 channel-group 3 no shutdown ! interface Eth1/4</pre>
description "To CO node NICO:1"	description "To CO node NIC3:1"
mtu 9216	mtu 9216
channel-group 4	channel-group 4
no shutdown	no shutdown
!	!
interface Eth1/5	interface Eth1/5
description "To SO node NIC3:2"	description "To SO node NIC0:2"
mtu 9216	mtu 9216
channel-group 5	channel-group 5
no shutdown	no shutdown
!	!
interface Eth1/6	interface Eth1/6
description "To SO node NIC3:2"	description "To SO node NIC0:2"
mtu 9216	mtu 9216
channel-group 6	channel-group 6
no shutdown	no shutdown
!	!
interface Eth1/7	interface Eth1/7
description "To CO node NIC3:2"	description "To CO node NIC0:2"
mtu 9216	mtu 9216
channel-group 7	channel-group 7
no shutdown	no shutdown
!	!
interface Eth1/8	interface Eth1/8

リーフ 1A	リーフ 1B
<pre>U-J1A description "To CO node NIC3:2" mtu 9216 channel-group 8 no shutdown ! interface Eth1/9 description "To PFMC node NIC0:1" mtu 9216 channel-group 9 no shutdown ! interface Eth1/10 description "To PFMC node NIC0:1" mtu 9216 channel-group 10 no shutdown ! interface Eth1/11 description "To PFMC node NIC0:1" mtu 9216 channel-group 11 no shutdown ! interface Eth1/13 description "To PFMC node NIC2:2" mtu 9216 channel-group 13 no shutdown ! interface Eth1/14 description "To PFMC node NIC2:2" mtu 9216 channel-group 14 no shutdown ! interface Eth1/15 description "To PFMC node NIC2:2" mtu 9216 channel-group 15</pre>	<pre>y=71B description "To CO node NIC0:2" mtu 9216 channel-group 8 no shutdown ! interface Eth1/9 description "To PFMC node NIC2:1" mtu 9216 channel-group 9 no shutdown ! interface Eth1/10 description "To PFMC node NIC2:1" mtu 9216 channel-group 10 no shutdown ! interface Eth1/11 description "To PFMC node NIC2:1" mtu 9216 channel-group 11 no shutdown ! interface Eth1/13 description "To PFMC node NIC0:2" mtu 9216 channel-group 13 no shutdown ! interface Eth1/14 description "To PFMC node NIC0:2" mtu 9216 channel-group 14 no shutdown ! interface Eth1/15 description "To PFMC node NIC0:2" mtu 9216 channel-group 15</pre>

ピアリーフスイッチに接続されている各 Ethernet インターフェイスについて、次を実行します。

- 7. 説明を入力します。
- 8. 最適なパフォーマンスを得るために、MTU サイズを 9216 バイトに設定します。
- **9.** インターフェイスを、MC-LAG ポート チャネルにバインドします。 この例では、**channel-group** 100 を使用しています。
- 10. インタフェースを有効にします。

リーフ 1A	リーフ 1B
<pre>interface Eth1/49</pre>	<pre>interface Eth1/49</pre>
description "Peer link to Leaf 1B"	description "Peer link to Leaf 1A"
mtu 9216	mtu 9216
channel-group 100	channel-group 100
no shutdown	no shutdown
!	!
interface Eth1/50	interface Eth1/50
description "Peer link to Leaf 1B"	description "Peer link to Leaf 1A"
mtu 9216	mtu 9216
channel-group 100	channel-group 100
no shutdown	no shutdown
!	!
interface Eth1/51	interface Eth1/51
description "Peer link to Leaf 1B"	description "Peer link to Leaf 1A"

リーフ 1A	リーフ 1B
<pre>mtu 9216 channel-group 100 no shutdown ! interface Eth1/52 description "Peer link to Leaf 1B" mtu 9216 channel-group 100 no shutdown</pre>	<pre>mtu 9216 channel-group 100 no shutdown ! interface Eth1/52 description "Peer link to Leaf 1A" mtu 9216 channel-group 100 no shutdown</pre>

() メモ: シングル ラック導入で、スパインを使用しない場合、ステップ 11~15 は必要ありません。

スパインスイッチに接続されている各 Ethernet インターフェイスについて、次を実行します。

- 11. 説明を入力します。
- 12. 最適なパフォーマンスを得るために、MTU サイズを 9216 バイトに設定します。
- 13. インタフェースを有効にします。
- 14. リンクローカル アドレスを使用した番号なしの BGP ポイントツーポイント リンクをサポートするには、 IPv6 を有効にします。
- 15. スパインへのアップストリームリンクのリンク状態トラッキングを有効にします。

この設定は、スイッチのフェールオーバー時間を最小限に抑えるのに役立ちます。

リーフ 1A	リーフ 1B
<pre>interface Eth1/53</pre>	<pre>interface Eth1/53</pre>
description "To Spinel"	description "To Spine1"
mtu 9216	mtu 9216
no shutdown	no shutdown
ipv6 enable	ipv6 enable
link state track mclag upstream	link state track mclag upstream
!	!
interface Eth1/54	interface Eth1/54
description "To Spine2"	description "To Spine2"
mtu 9216	mtu 9216
no shutdown	no shutdown
ipv6 enable	ipv6 enable
link state track mclag upstream	link state track mclag upstream
!	!
interface Eth1/55	interface Eth1/55
description "To Spine3"	description "To Spine3"
mtu 9216	mtu 9216
no shutdown	no shutdown
ipv6 enable	ipv6 enable
link state track mclag upstream	link state track mclag upstream
!	!
interface Eth1/56	interface Eth1/56
description "To Spine4"	description "To Spine4"
mtu 9216	mtu 9216
no shutdown	no shutdown
ipv6 enable	ipv6 enable
link state track mclag upstream	link state track mclag upstream

境界リーフスイッチでは、環境に応じて外部スイッチに接続されているインターフェイスを構成します。PowerFlex リーフスパイン プロダクショントポロ ジーに示されているように、この構成は DNS および NTP サービスへのアクセスに、この導入例で使用されます。この例では、外部スイッチに接続 されている各インターフェイスが次のように構成されています。

16. 説明を入力します。

- 17. MTU サイズを 9216 バイトに設定します (オプション)。
- 18. インタフェースを有効にします。
- 19. インターフェイスをテナント VRF にバインドします。

20. 番号なしの BGP ポイントツーポイント リンクをサポートするには、 IPv6 を有効にします。

リーフ 1A	リーフ 1B
<pre>interface Eth1/47</pre>	<pre>interface Eth1/47</pre>
description "To ExternalA"	description "To ExternalA"
mtu 9216	mtu 9216
no shutdown	no shutdown
ip vrf forwarding VrfTenant1	ip vrf forwarding VrfTenant1
ipv6 enable	ipv6 enable
!	!
interface Eth1/48	interface Eth1/48
description "To ExternalB"	description "To ExternalB"
mtu 9216	mtu 9216
no shutdown	no shutdown
ip vrf forwarding VrfTenant1	ip vrf forwarding VrfTenant1
ipv6 enable	ipv6 enable

デフォルト以外の VRF の番号なし BGP の構成

このタスクについて

番号なし BGP インターフェイスは、IPv6 の次のホップを使用して IPv4 ルートをアドバタイズします。BGP ネイバーに接続されているインターフェイスで IPv6 が有効になると、IPv6 リンクローカル アドレスが自動的に作成されます。BGP は、リンクローカル アドレスを使用して、ネイバーとの BGP セッショ ンを構成します。

デフォルト以外(テナント)VRFの番号なし BGPを構成するには、次の手順を実行します。

手順

- 1. ルーターの AS 番号を指定し、「router bgpAS_numbervrfvrf_name」コマンドを実行して VRF テナントの BGP 設定モードに入ります。
- 2. ルーター ID には、インターフェイス ループバック 0 で構成されている IP アドレスを指定します。
- 3. [address-family ipv4 unicast] コマンドを入力します。
 - a. 物理的に接続されたインターフェイスから IPv4 ルートを再分配する「redistribute connected」コマンドを指定します。
 - b. 複数のパスを介してネイバーにパケットを転送するために使用できる eBGP ルートの最大数を設定します。
- 4. [address-family l2vpn evpn] コマンドを入力します。
 - a. IPv4 ルートをアドバタイズします。
 - b. 重複アドレス検出を有効にします。
 - () メモ:外部ネットワークへの接続を行うには、次の手順に従います。このガイドで使用されている構成例では、アップリンクは番号なし BGP で L3 です。
- 5. 外部スイッチ接続用のピアグループを作成します。

この例では、LEGACY という名前が付けられています。

- a. eBGP 経由でルートを交換するようにリモート自律型システムを構成します。 「remote-as external」コマンドは、番号なし BGP に必要です。
- b. BGP ネイバーにキープアライブ メッセージを送信する間隔(秒単位)と、BGP ピアが使用不可であるとみなす前にキープアライブ メッセージを 受信するまでの待機時間を設定します。
- c. BGP ルート アップデートをネイバーに送信する間のルート アドバタイズメント間隔を設定します。
- d. 双方向転送検出(BFD)を有効にします。 BFDは、隣接する2個のルーター間にある通信障害を迅速に検出します。
- e. [capability extended-nexthop] コマンドは、番号なし BGP に必要です。 これにより、BGP が拡張されたネクスト ホップ機能をピアとネゴシエートできます。
- f. [address-family ipv4 unicast] コマンドを入力し、それから [activate] を入力します。
- g. ピアグループ内の外部スイッチに接続されているインターフェイスを配置します。

リーフ 1A	リーフ 1B
<pre>router bgp 65101 vrf VrfTenant1 router-id 10.1.1.1 ! address-family ipv4 unicast redistribute connected maximum-paths 2 ! address-family 12vpn evpn advertise ipv4 unicast dup-addr-detection</pre>	<pre>router bgp 65101 vrf VrfTenant1 router-id 10.1.1.2 ! address-family ipv4 unicast redistribute connected maximum-paths 2 ! address-family 12vpn evpn advertise ipv4 unicast dup-addr-detection</pre>
<pre>peer-group LEGACY remote-as external timers 3 9 advertisement-interval 5 bfd capability extended-nexthop ! address-family ipv4 unicast activate ! neighbor interface Eth1/47 peer-group LEGACY ! neighbor interface Eth1/48 peer-group LEGACY</pre>	<pre>peer-group LEGACY remote-as external timers 3 9 advertisement-interval 5 bfd capability extended-nexthop ! address-family ipv4 unicast activate ! neighbor interface Eth1/47 peer-group LEGACY ! neighbor interface Eth1/48 peer-group LEGACY</pre>

デフォルト VRF の番号なし BGP の構成

このタスクについて

() メモ: シングル ラック導入で、スパインを使用しない場合、これらの手順は必要ありません。

デフォルト VRF に番号なし BGP を構成するには、次の手順を実行します。

手順

- 「router bgp」コマンドを使用して、BGP ASN を構成します。 デフォルト以外の VRF の番号なし BGP の構成で使用したものと同じ AS 番号を使用します。
- 2. ルーター ID には、インターフェイス ループバック 0 で構成されている IP アドレスを指定します。
- 3. 起動時に送信する最大 multi exit discriminator (MED)値を設定します。 この設定は、スイッチのフェールオーバー時間を最小限に抑えるのに役立ちます。
- 4. [bestpath as-path multipath-relax] コマンドを使用して、ECMPを有効にします。
- 5. [address-family ipv4 unicast] コマンドを入力します。
 - a. 物理的に接続されたインターフェイスから IPv4 ルートを再分配する [redistribute connected] コマンドを指定します。 b. 複数のパスを介してネイバーにパケットを転送するために使用できる eBGP ルートの最大数を設定します。
- 6. [address-family l2vpn evpn] コマンドを入力します。
 - a. すべての VNI をアドバタイズします。
 - b. スイッチのプライマリー IP (ルーター ID) をアドバタイズします。
 - c. MC-LAG ピアスイッチのルーター ID IP アドレスを指定します。
 - d. 重複アドレス検出を無効にします。
- 7. スパイン接続のピアグループを作成します。
- eBGP 経由でルートを交換するようにリモート自律型システムを構成します。
 「remote-as external」コマンドは、番号なし BGP に必要です。

- 9. BGP ネイバーにキープアライブ メッセージを送信する間隔(秒単位)と、BGP ピアが使用不可であるとみなす前にキープアライブ メッセージを受信 するまでの待機時間を設定します。
- 10. BGP ルート アップデートをネイバーに送信する間のルート アドバタイズメント間隔を設定します。
- 11. BFD を有効にします。 BFD は、隣接する 2 個のルーター間にある通信障害を迅速に検出します。
- **12.** [capability extended-nexthop] コマンドは、番号なし BGP に必要です。 これにより、BGP が拡張されたネクスト ホップ機能をピアとネゴシエートできます。
- 13. [address-family ipv4 unicast] コマンドを入力し、[activate] を入力します。
 a. アップデートでローカル AS 番号を持つルートを受け入れるように [allowas-in] を設定します。
- 14. [address-family l2vpn evpn] コマンドを入力し、[activate] を入力します。

a. アップデートでローカル AS 番号を持つルートを受け入れるように「allowas-in」を設定します。

15. スパインピアグループ内のスパインに接続されているインターフェイスを配置します。

リーフ 1A	リーフ 1B
router bgp 65101	router bgp 65101
router-id 10.1.1.1	router-id 10.1.1.2
max-med on-startup 420	max-med on-startup 420
bestpath as-path multipath-relax !	bestpath as-path multipath-relax !
address-family ipv4 unicast	address-family ipv4 unicast
redistribute connected	redistribute connected
maximum-paths 2	maximum-paths 2
!	!
address-family 12vpn evpn	address-family 12vpn evpn
advertise-all-vni	advertise-all-vni
advertise-pip ip 10.1.1.1 peer-ip	advertise-pip ip 10.1.1.2 peer-ip
10.1.1.2	10.1.1.1
no dup-addr-detection	no dup-addr-detection
1	!
peer-group SPINE	peer-group SPINE
remote-as external	remote-as external
timers 3 9	timers 3 9
advertisement-interval 5	advertisement-interval 5
bfd	bfd
capability extended-nexthop	capability extended-nexthop
!	!
address-family ipv4 unicast	address-family ipv4 unicast
activate	activate
allowas-in 2	allowas-in 2
	1
address-family 12vpn evpn	address-family 12vpn evpn
activate	activate
allowas-in 2	allowas-in 2
	1
neighbor interface Eth1/53	neighbor interface Eth1/53
peer-group SPINE	peer-group SPINE
!	
neighbor interface Eth1/54	neighbor interface Eth1/54
peer-group SPINE	peer-group SPINE
!	!
neighbor interface Eth1/55	neighbor interface Eth1/55
peer-group SPINE	peer-group SPINE
!	!
neighbor interface Eth1/56	neighbor interface Eth1/56
peer-group SPINE	peer-group SPINE



このタスクについて

(i) メモ: シングル ラック導入で、スパインを使用しない場合、これらの手順は必要ありません。

VXLAN を構成するには、次の手順を実行します。

手順

- 1. VXLAN インターフェイスを作成します。
- 同じ VTEP ソース IP アドレスを各ピアに割り当てます。
 この IP アドレスは、インターフェイス ループバック1 で以前に構成された VTEP IP アドレスです。
- 3. 孤立ポートとアクティブスタンバイ ホストのルーティングを最適化するために、固有のプライマリー IP アドレスを割り当てます。 この IP アドレスは、ルーター ID と同じ IP アドレスにすることができます。
- ファブリック全体に拡張された各 VLAN に VNI をマッピングします。
 有効な VNI 番号は 1~16777215 です。
- 5. テナント VNI をテナント VRF VLAN (この例では 2001) にマッピングして、レイヤー 3 VNI を作成します。
- 6. [end] コマンドおよび [write memory] コマンドを使用して、設定モードを保存し終了します。

リーフ 1A	リーフ 1B
<pre>interface vxlan vtep1</pre>	<pre>interface vxlan vtep1</pre>
source-ip 10.0.0.1	source-ip 10.0.0.1
primary-ip 10.1.1.1	primary-ip 10.1.1.2
map vni 10103 vlan 103	map vni 10103 vlan 103
map vni 10105 vlan 105	map vni 10105 vlan 105
map vni 10106 vlan 106	map vni 10106 vlan 106
map vni 10151 vlan 150	map vni 10151 vlan 150
map vni 10152 vlan 152	map vni 10152 vlan 152
map vni 10161 vlan 161	map vni 10161 vlan 161
map vni 10162 vlan 162	map vni 10162 vlan 162
map vni 102001 vlan 2001	map vni 102001 vlan 2001
map vni 102001 vrf VrfTenant1	map vni 102001 vrf VrfTenant1
!	!
end	end
write memory	write memory

スパイン スイッチ構成

() メモ: シングル ラック導入で、スパインを使用しない場合、これらの手順は必要ありません。

このセクションでは、マルチラック導入用のスパイン1およびスパイン2スイッチの構成について詳しく説明します。トポロジー例の残りのスパインスイッチの構成の詳細は類似していますが、この章では説明しません。この導入例にある、すべてのスイッチの完全な構成ファイルは、このガイドの添付ファイルとして提供されています。



このタスクについて

スパイン1およびスパイン2で一般設定を構成するには、次の手順を実行します。

手順

- 1. SONIC 管理フレームワーク CLI を起動します。
- 2. 設定モードにします。
- 3. ホスト名を指定します。
- 4. インターフェイスの命名モードを標準に変更します。

5. 終了して Linux シェルに戻り、変更をアクティブにします。

スパイン1	スパイン 2
sonic-cli	sonic-cli
configure terminal	configure terminal
hostname Spine1	hostname Spine2
interface-naming standard	interface-naming standard
end	end
exit	exit

- 6. SONiC 管理フレームワーク CLI を起動します。
- 7. 設定モードにします。
- 8. スイッチ スパニング ツリー モードを、VLAN ごとの高速スパニング ツリー(RPVST)に設定します。
- 9. ベスト プラクティスとして、管理 VRF を作成します。 これにより、分離されたルーティング テーブルが管理インターフェイスに提供されます。図に示されているように、管理 VRF には mgmt という名前を 付ける必要があります。
- 10. SSH サーバーを管理 VRF に配置します。

スパイン1	スパイン2
sonic-cli	sonic-cli
configure terminal	configure terminal
spanning-tree mode rapid-pyst	spanning-tree mode rapid-pyst
ip vrf mgmt	ip vrf mgmt
ssh-server vrf mgmt	ssh-server vrf mgmt

ループバック インターフェイスの構成

[このタスクについて]

スパイン1およびスパイン2でループバックインターフェイスを構成するには、次の手順を実行します。

[手順]

- 1. ルーター ID として使用するループバック インターフェイスを構成します。
- 2. 説明を入力します。
- 3. 各スイッチに固有 IP アドレスを指定します。

スパイン1	スパイン 2		
interface Loopback 0	interface Loopback 0		
description Router-ID	description Router-ID		
ip address 10.2.2.1/32	ip address 10.2.2.2/32		

管理インターフェイスおよび Ethernet インターフェイスの構成

このタスクについて

管理インターフェイスおよび Ethernet インターフェイスを構成するには、次の手順を実行します。

手順

- 1. 専用管理ポート interface Management 0 を構成します。
- 2. 説明を入力します。
- 3. スイッチ固有の OOB 管理ネットワークで IP アドレスとマスクを構成します。 OOB 管理ネットワークでルーティングが使用されている場合は、ゲートウェイ アドレスを指定します。

スパイン1	スパイン 2		
<pre>interface Management 0 description "OOB mgmt port" ip address 100.67.124.185/24 gwaddr 100.67.124.254</pre>	<pre>interface Management 0 description "OOB mgmt port" ip address 100.67.124.186/24 gwaddr 100.67.124.254</pre>		

リーフスイッチに接続されている各 Ethernet インターフェイスについて、次を実行します。

- 4. 説明を入力します。
- 5. 最適なパフォーマンスを得るために、MTU サイズを 9216 バイトに設定します。
- 6. インタフェースを有効にします。
- 7. 番号なしの BGP ポイントツーポイント リンクをサポートするには、 IPv6 を有効にします。

スパイン 1	スパイン 2
interface Eth1/1	interface Eth1/1
description "To Leaf 1A port 1/53"	description "To Leaf 1A port 1/54"
mtu 9216	mtu 9216
no shutdown	no shutdown
ipv6 enable	ipv6 enable
!	!
interface Eth1/2	interface Eth1/2
description "To Leaf 1B port 1/53"	description "To Leaf 1B port 1/54"
mtu 9216	mtu 9216
no shutdown	no shutdown
ipv6 enable	ipv6 enable
!	!
<pre>interface Eth1/3 description "To Leaf 2A port 1/53" mtu 9216 no shutdown ipv6 enable !</pre>	<pre>interface Eth1/3 description "To Leaf 2A port 1/54" mtu 9216 no shutdown ipv6 enable !</pre>
<pre>interface Eth1/4 description "To Leaf 2B port 1/53" mtu 9216 no shutdown ipv6 enable ! interface Eth1/5</pre>	<pre>interface Eth1/4 description "To Leaf 2B port 1/54" mtu 9216 no shutdown ipv6 enable ! interface Eth1/5</pre>
<pre>description "To Leaf 3A port 1/53" mtu 9216 no shutdown ipv6 enable ! interface Eth1/6</pre>	<pre>description "To Leaf 3A port 1/54" mtu 9216 no shutdown ipv6 enable ! interface Eth1/6</pre>
description "To Leaf 3B port 1/53"	description "To Leaf 3B port 1/54"
mtu 9216	mtu 9216
no shutdown	no shutdown
ipv6 enable	ipv6 enable
!	!
interface Eth1/7	interface Eth1/7
description "To Leaf 4A port 1/53"	description "To Leaf 4A port 1/54"
mtu 9216	mtu 9216
no shutdown	no shutdown
ipv6 enable	ipv6 enable
!	!
interface Eth1/8	interface Eth1/8

スパイン1

description "To Leaf 4B port 1/53" mtu 9216 no shutdown ipv6 enable

スパイン 2

description "To Leaf 4B port 1/54" mtu 9216 no shutdown ipv6 enable

番号なしの設定 BGP

このタスクについて

スパイン1およびスパイン2で番号なし BGPを構成するには、次の手順を実行します。

手順

- 「router bgp」コマンドを使用して、BGP ASN を構成します。
 リーフスパイン ファブリック内のすべてのスパイン スイッチで同じ AS 番号を使用します。
- 2. ルーター ID には、インターフェイス ループバック 0 で構成されている IP アドレスを指定します。
- 3. [bestpath as-path multipath-relax] コマンドを使用して、ECMPを有効にします。
- 4. [address-family ipv4 unicast] コマンドを入力します。
 - a. 物理的に接続されたインターフェイスから IPv4 ルートを再分配する「redistribute connected」コマンドを指定します。
 - b. 複数のパスを介してネイバーにパケットを転送するために使用できる eBGP ルートの最大数を設定します。
- 5. [address-family l2vpn evpn] コマンドを入力します。
 - a. すべての VNI をアドバタイズします。
- 6. リーフ接続のピアグループを作成します。
 - a. eBGP 経由でルートを交換するようにリモート自律型システムを構成します。 「remote-as external」コマンドは、番号なし BGP に必要です。
 - b. BGP ネイバーにキープアライブ メッセージを送信する間隔(秒単位)と、BGP ピア使用不可とみなす前にキープアライブ メッセージを受信する までの待機時間を設定します。
 - c. BGP ルート アップデートをネイバーに送信する間のルート アドバタイズメント間隔を設定します。
 - d. BFDを有効にします。 BFDは、隣接する2個のルーター間にある通信障害を迅速に検出します。
 - e. [capability extended-nexthop] コマンドは、番号なし BGP に必要です。
 - f. [address-family ipv4 unicast] コマンドを入力し、[activate] を入力します。
 - g. [address-family 12vpn evpn] コマンドを入力し、[activate] を入力します。
- 7. リーフピアグループ内のリーフスイッチに接続されているインターフェイスを配置します。
- 8. [end] コマンドおよび [write memory] コマンドを使用して、設定モードを保存し終了します。

スパイン1	スパイン 2
<pre>router bgp 65200</pre>	<pre>router bgp 65200</pre>
router-id 10.2.2.1	router-id 10.2.2.2
bestpath as-path multipath-relax	bestpath as-path multipath-relax
!	!
address-family ipv4 unicast	address-family ipv4 unicast
redistribute connected	redistribute connected
maximum-paths 2	maximum-paths 2
!	!
address-family 12vpn evpn	address-family 12vpn evpn
advertise-all-vni	advertise-all-vni
!	!
peer-group LEAF	peer-group LEAF
remote-as external	remote-as external
timers 3 9	timers 3 9
advertisement-interval 5	advertisement-interval 5

スパイン1 スパイン2 bfd bfd capability extended-nexthop capability extended-nexthop address-family ipv4 unicast address-family ipv4 unicast activate activate 1 T address-family 12vpn evpn address-family 12vpn evpn activate activate 1 1 neighbor interface Eth1/1 neighbor interface Eth1/1 peer-group LEAF peer-group LEAF Т 1 neighbor interface Eth1/2 neighbor interface Eth1/2 peer-group LEAF peer-group LEAF 1 neighbor interface Eth1/3 neighbor interface Eth1/3 peer-group LEAF peer-group LEAF neighbor interface Eth1/4 neighbor interface Eth1/4 peer-group LEAF peer-group LEAF 1 I. neighbor interface Eth1/5 neighbor interface Eth1/5 peer-group LEAF peer-group LEAF neighbor interface Eth1/6 neighbor interface Eth1/6 peer-group LEAF peer-group LEAF neighbor interface Eth1/7 neighbor interface Eth1/7 peer-group LEAF peer-group LEAF neighbor interface Eth1/8 neighbor interface Eth1/8 peer-group LEAF peer-group LEAF ! ! end end write memory write memory

リーフ スイッチ構成の確認

次のコマンドと出力は、4 台のラック導入でのリーフ 1A からのコマンドと出力です。ほとんどのコマンドは、特に説明されている場合を除き、シングル ラッ ク導入にも適用されます。リーフスパイン ファブリック内の他のリーフ スイッチでのコマンド出力は類似しています。次のコマンド出力の例では、 PowerFlex ノード, PowerFlex nodes は接続され電源がオンになっていますが、まだ導入されていません。PowerFlex ノード, PowerFlex nodes 導入 後のコマンド出力で予想される変更は、該当する場合に記載されています。長い CLI 出力は、明記のうえ、切り捨てられます。

show interface status

PowerFlex ノード, PowerFlex nodes とスイッチに接続されている Ethernet インターフェイスが稼働しており、期待される速度と MTU であることを確認 します。PowerFlex ノード, PowerFlex nodes に接続されているポート チャネルはペアー内の 1 個のリーフに表示される場合がありますが、ノードがまだ 導入されていない、もう一方のリーフ上の理由 lacp-fail でダウンしています。PowerFlex ノード, PowerFlex nodes 導入後、両方のリーフスイッ チで該当するポート チャネルをアップする必要があります。

Leaf1A# show interface status

Name	Description	Oper	Reason	AutoNeg	Speed	MTU
Eth1/1 Eth1/2 (output truncat	To SO node NIC0:1 To SO node NIC0:1 :ed)	up up	oper-up oper-up	off off	25000 25000	9216 9216
Eth1/47 Eth1/48 Eth1/49	Link to external network Link to external network Peer link to Leaf 1B	up up up	oper-up oper-up oper-up	off off off	25000 25000 100000	9216 9216 9216

Eth1/50	Peer link to Leaf 1B	up	oper-up	off	100000	9216
Eth1/51	Peer link to Leaf 1B	up	oper-up	off	100000	9216
Eth1/52	Peer link to Leaf 1B	up	oper-up	off	100000	9216
Eth1/53	To Spinel	up	oper-up	off	100000	9216
Eth1/54	To Spine2	up	oper-up	off	100000	9216
Eth1/55	To Spine3	up	oper-up	off	100000	9216
Eth1/56	To Spine4	up	oper-up	off	100000	9216
PortChannel1	Bond0 to SO node	down	lacp-fail	-	25000	9216
PortChannel2	Bond0 to SO node	down	lacp-fail	-	25000	9216
(output truncat	ted)					
PortChannel100	MCLAG peer link	up	oper-up	-	400000	9216

show lldp table

「show lldp table」コマンドは、接続が正しいデバイスに接続されていることを確認するために使用されます。たとえば、リーフ 1A のコマンド出力 には、インターフェイス Eth1/1~1/15 に接続されている各 PowerFlex NIC の MAC アドレスが表示されます。コマンド出力に表示される MAC は、必 要に応じてトラブルシューティング中に PowerFlex ノード, PowerFlex node iDRAC に表示される MAC アドレスと相互参照できます。この例では、リモ ート スイッチのホスト名とポートがインターフェイス Eth1/47~1/56 に表示されています。

Leaf1A# show lldp table

LocalPort	RemoteDevice	RemotePortID	RemotePortDescr
Eth1/1		e8:eb:d3:29:88:f0	ConnectX-5,
Eth1/2		e8:eb:d3:29:88:50	ConnectX-5,
Eth1/3		e8:eb:d3:25:50:90	ConnectX-5,
Eth1/4		e8:eb:d3:05:ef:64	ConnectX-5,
Eth1/5		b8:3f:d2:b9:80:3b	ConnectX-5,
Eth1/6		b8:3f:d2:b9:80:3f	ConnectX-5,
Eth1/7		b8:3f:d2:b9:80:27	ConnectX-5,
Eth1/8		b8:3f:d2:b9:7e:ab	ConnectX-5,
Eth1/9		e8:eb:d3:05:ec:b4	ConnectX-5,
Eth1/10		10:70:fd:d4:12:8c	ConnectX-5,
Eth1/11		e8:eb:d3:06:31:cc	ConnectX-5,
Eth1/13		e8:eb:d3:8a:93:eb	ConnectX-5,
Eth1/14		e8:eb:d3:27:ea:a5	ConnectX-5,
Eth1/15		e8:eb:d3:27:ea:ad	ConnectX-5,
Eth1/47	ExternalA	Eth1/9	To Leaf1A port
Eth1/48	ExternalB	Eth1/9	To Leaf1A port
Eth1/49	Leaf1B	Eth1/49	Peer link to Le
Eth1/50	Leaf1B	Eth1/50	Peer link to Le
Eth1/51	Leaf1B	Eth1/51	Peer link to Le
Eth1/52	Leaf1B	Eth1/52	Peer link to Le
Eth1/53	Spine1	Eth1/1	To Leaf 1A port
Eth1/54	Spine2	Eth1/1	To Leaf 1A port
Eth1/55	Spine3	Eth1/1	To Leaf 1A port
Eth1/56	Spine4	Eth1/1	To Leaf 1A port

show mclag brief

show mclag brief コマンドは、MC-LAG ドメインのステータスを表示します。1台のスイッチの役割はアクティブに設定され、もう1台のスイッチは スタンバイに設定されています。セッション ステータスとピア リンク ステータスの両方がアップしている必要があります。Mclag システム Mac は、ペアーの両 方のリーフ スイッチで同じである必要があります。リーフスパイン ファブリック内の他のすべてのリーフ ペアーおよびデバイスとは異なる必要があります。

PowerFlex ノード, PowerFlex node 導入前に、PowerFlex ポート チャネルの MC-LAG インターフェイスのステータスが、ダウン/アップまたはアップ/ダウンと表示されます。PowerFlex ノード, PowerFlex nodes の導入後、接続されているポート チャネルのステータスがアップ/アップに変わります。

Leaf1A# show mclag brief

Domain ID	:	1
Role	:	active
Session Status	:	up
Peer Link Status	:	up
Source Address	:	10.1.1.1

Peer Address	: 10.1.1.2	
Peer Link	: PortChannel100	
Keepalive Interval	: 1 secs	
Session Timeout	: 30 secs	
Delay Restore	: 300 secs	
System Mac	: b0:4f:13:2b:6a:a2	
Mclag System Mac	: 00:00:00:00:01	
Number of MLAG Inte	rfaces:14	
MLAG Interface	Local/Remote Status	
PortChannel1	down/up	
PortChannel2	down/up	
(output truncated)	-	

show vlan

このコマンドは、スイッチ上のすべての VLAN と関連インターフェイスを表示します。このコマンドを使用して、PowerFlex ノード, PowerFlex node ポート チャネルが正しい VLAN でタグ付けされていることを確認できます。この例の MC-LAG ポート チャネルである「PortChannel100」は、すべての VLAN でタグ付けされる必要があります。

BGP EVPNVXLAN を使用したマルチラック導入では、ラック間に拡張された VLAN を、その VLAN を使用する他のリーフ ペアーの VTEP アドレスで示 す必要があります。たとえば、VLAN 105、106、150~152、161~162 は、「Vx1an_10.0.0.2」、「10.0.0.3」、「10.0.0.4」をポート列 に含めます。「10.0.0.2」、「10.0.0.3」、「10.0.0.4」は、それぞれラック2、3、4のリーフ ペアーの VTEP IP アドレスです。VLAN 103 お よび 140~143 は PFMC ノードにのみ必要であり、この例ではラック1 に制限されているため、VTEP アドレスは表示されません。

Leaf1A# show Vlan

Q: A -	Access (Untag	ged),	T – Tagged		
NUM	Status	Q	Ports	Autostate	Dynami
103	Active	Т	PortChannel13	Enable	No
		Т	PortChannel14		No
		Т	PortChannel15		No
		Т	PortChannel100		No
105	Active	Т	PortChannel3	Enable	No
		Т	PortChannel4		No
		Т	PortChannel9		No
		Т	PortChannel10		No
		Т	PortChannel11		No
		Т	PortChannel100		No
		A	Vxlan_10.0.0.2		No
		A	Vxlan_10.0.0.3		No
		A	Vxlan_10.0.0.4		No
106	Active	Т	PortChannel3	Enable	No
		Т	PortChannel4		No
		Т	PortChannel100		No
		A	Vxlan_10.0.0.2		No
		A	Vxlan_10.0.0.3		No
		A	Vxlan_10.0.0.4		No
140	Active	Т	PortChannel9	Enable	No
		Т	PortChannel10		No
		Т	PortChannel11		No
		Т	PortChannel100		No
141	Active	Т	PortChannel13	Enable	No
		Т	PortChannel14		No
		Т	PortChannel15		No
		Т	PortChannel100		No
142	Active	Т	PortChannel13	Enable	No
		Т	PortChannel14		No
		Т	PortChannel15		No
		Т	PortChannel100		No
143	Active	Т	PortChannel13	Enable	No
		Т	PortChannel14		No
		Т	PortChannel15		No
		Т	PortChannel100		No
150	Active	Т	PortChannel1	Enable	No
		Т	PortChannel2		No

		Т	PortChannel9		No	
		Т	PortChannel10		No	
		Т	PortChannel11		No	
		Т	PortChannel100		No	
		A	Vxlan_10.0.0.2		No	
		A	Vxlan_10.0.0.3		No	
		A	Vxlan_10.0.0.4		No	
151	Active	Т	PortChannel1	Enable	No	
		Т	PortChannel2		No	
		Т	PortChannel7		No	
		Т	PortChannel8		No	
		Т	PortChannel100		No	
		A	Vxlan_10.0.0.2		No	
		A	Vxlan_10.0.0.3		No	
		A	Vxlan_10.0.0.4		No	
152	Active	Т	PortChannel5	Enable	No	
		Т	PortChannel6		No	
		Т	PortChannel7		No	
		Т	PortChannel8		No	
		Т	PortChannel100		No	
		A	Vxlan_10.0.0.2		No	
		A	Vxlan_10.0.0.3		No	
		A	Vxlan_10.0.0.4		No	
161	Active	Т	PortChannell	Enable	No	
		Т	PortChannel2		No	
		Т	PortChannel100		No	
		A	Vxlan_10.0.0.2		No	
		A	Vxlan_10.0.3		No	
		A	Vxlan_10.0.0.4		No	
162	Active	Т	PortChannel5	Enable	No	
		Т	PortChannel6		No	
		Т	PortChannel100		No	
		A	Vxlan_10.0.0.2		No	
		A	Vxlan_10.0.0.3		No	
		A	Vxlan_10.0.0.4		No	
2001	Active	Т	PortChannel100	Enable	No	

show ip route

「show ip route」 コマンドは、デフォルト VRF のルートを表示します。出力には、すべてのリーフ ペアー VTEP IP アドレスとリーフおよびスパイン ス イッチ ルーター ID が含まれます。表示される IPv6 アドレスは、リーフスパイン接続の番号なし BGP 機能の一部として使用されるリンクローカル アドレス として自動的に構成されます。

Leaf1A# show ip route

Codes:	<pre>K - kernel route, > - selected rout</pre>	C - connected, S - static, B - te, * - FIB route, q - queued rou	BGP, O - OSPI ite, r - rejec	F cted route
	Destination	Gateway]	Dist/Metric
C>*	10.0.0.1/32	Direct	Loopback1	0/0
B>*	10.0.2/32	via fe80::8e04:baff:fea9:4642	Eth1/55	20/0
*		<pre>via fe80::b24f:13ff:fe9d:cd22</pre>	Eth1/53	
B>*	10.0.0.3/32	via fe80::8e04:baff:fea9:4642	Eth1/55	20/0
*		<pre>via fe80::b24f:13ff:fe9d:cd22</pre>	Eth1/53	
B>*	10.0.0.4/32	via fe80::8e04:baff:fea9:4642	Eth1/55	20/0
*		<pre>via fe80::b24f:13ff:fe9d:cd22</pre>	Eth1/53	
C>*	10.1.1.1/32	Direct	Loopback0	0/0
B>*	10.1.1.2/32	via fe80::8e04:baff:fea9:4642	Eth1/55	20/0
*		<pre>via fe80::b24f:13ff:fe9d:cd22</pre>	Eth1/53	
B>*	10.1.1.3/32	via fe80::3e2c:30ff:fe72:7402	Eth1/56	20/0
*		<pre>via fe80::b24f:13ff:fe9d:cd22</pre>	Eth1/53	
B>*	10.1.1.4/32	via fe80::8e04:baff:fea9:4642	Eth1/55	20/0
*		<pre>via fe80::b24f:13ff:fe9d:cd22</pre>	Eth1/53	
B>*	10.1.1.5/32	via fe80::8e04:baff:fea9:4642	Eth1/55	20/0
*		<pre>via fe80::b24f:13ff:fe9d:cd22</pre>	Eth1/53	
B>*	10.1.1.6/32	via fe80::8e04:baff:fea9:4642	Eth1/55	20/0
*		<pre>via fe80::b24f:13ff:fe9d:cd22</pre>	Eth1/53	
B>*	10.1.1.7/32	via fe80::8e04:baff:fea9:4642	Eth1/55	20/0
*		via fe80::b24f:13ff:fe9d:cd22	Eth1/53	

B>*	10.1.1.8/32	via	fe80::8e04:baff:fea9:4642	Eth1/55	20/0
*		via	fe80::b24f:13ff:fe9d:cd22	Eth1/53	
B>*	10.2.2.1/32	via	fe80::b24f:13ff:fe9d:cd22	Eth1/53	20/0
B>*	10.2.2.2/32	via	fe80::b24f:13ff:fe9d:6e22	Eth1/54	20/0
B>*	10.2.2.3/32	via	fe80::8e04:baff:fea9:4642	Eth1/55	20/0
B>*	10.2.2.4/32	via	fe80::3e2c:30ff:fe72:7402	Eth1/56	20/0

show ip route vrf vrf_name

「show ip route vrf vrf_name」コマンドは、デフォルト以外の VRF のルートを表示します。出力には、すべての PowerFlex レイヤー 3ネットワークが含まれます。この例には、外部スイッチのルーター ID、および外部レイヤー 3ネットワーク 192.168.10.0 も含まれています。このルートは、 DNS や NTP などの外部サービスに使用されます。表示される IPv6 アドレスは、外部スイッチ接続の番号なし BGP 機能の一部として使用されるリンクローカル アドレスとして自動的に構成されます。

Leaf1A# show ip route vrf VrfTenant1

Codes:	<pre>K - kernel route, > - selected rout Destination</pre>	C - connected, S - static, B - e, * - FIB route, q - queued rou Gateway	BGP, 0 - 0 ute, r - re	SPF ejected route Dist/Metric
B>*	10.3.0.1/32	via fe80::3e2c:30ff:fe84:8302	Eth1/47	20/0
B>*	10.3.0.2/32	via fe80::3e2c:30ff:fe84:8482	Eth1/48	20/0
B>*	192.168.10.0/24	via fe80::3e2c:30ff:fe84:8302	Eth1/47	20/0
*		via fe80::3e2c:30ff:fe84:8482	Eth1/48	
B>*	192.168.10.254/32	via fe80::3e2c:30ff:fe84:8482	Eth1/48	20/0
C>*	192.168.105.0/24	Direct	Vlan105	0/0
C>*	192.168.140.0/24	Direct	Vlan140	0/0
C>*	192.168.150.0/24	Direct	Vlan150	0/0
C>*	192.168.161.0/24	Direct	Vlan161	0/0
C>*	192.168.162.0/24	Direct	Vlan162	0/0

マルチラック環境での PowerFlex ノード, PowerFlex nodes 導入後、Destination 列には、他のラックにあるレイヤー 3 ネットワーク上の PowerFlex Jード, PowerFlex nodes IP アドレスも含まれます。Gateway 列には、ノードに到達するために使用されるリモート VTEP IP アドレスが表示されます。 Interfaces 列には、VRF テナント VLAN(この例では 2001)が一覧表示されます。

show ip vrf

Leaf1A# show ip vrf

「show ip vrf」コマンドを使用して、Ethernet および VLAN インターフェイスが正しい VRF にあることを確認します。

VRF-NAME	INTERFACES	
VrfTenant1	Eth1/47	
VIIICHANCI	Eth1/48	
	Vlan103	
	Vlan105	
	Vlan106	
	Vlan140	
	Vlan141	
	Vlan142	
	Vlan143	
	Vlan150	
	Vlan151	
	Vlan152	
	Vlan153	
	Vlan154	
	Vlan161	
	Vlan162	
	Vlan2001	
default	Eth1/53	
	Eth1/54	
	Eth1/55	
	Eth1/56	
	Loopback0	

show vxlan tunnel

mgmt

マルチラック導入の場合は、このコマンドを使用して、リーフスパインファブリックのすべてのラックにある VTEP, VTEPs 間に VXLAN トンネルが確立されて いることを確認します。 ソース IP (SIP)は、ラック 1、10.0.0.1 のこのリーフ ペアーの VTEP アドレスです。 宛先 IP (DIP)アドレス、10.0.0.2、10.0.0.3、 10.0.0.4 は、それぞれラック 2、3、4 のリーフ ペアーの VTEP IP です。

Leaf1A# show vxlan tunnel

	Name	SIP	DIP	source	Group	D-VNI	operstatus
	====	===	===	======	=====	=====	
EVPN	10.0.0.2	10.0.0.1	10.0.0.2	EVPN	internal	no	oper_up
EVPN	10.0.0.3	10.0.0.1	10.0.0.3	EVPN	internal	no	oper_up
EVPN_	10.0.0.4	10.0.0.1	10.0.0.4	EVPN	internal	no	oper_up

show vxlan remote vni

マルチラック導入の場合は、「show vxlan remote vni」コマンドを使用して、VLAN が必要なラック間に拡張されていることを確認します。たと えば、VLAN 105 は 10.0.0.2、10.0.03、10.0.0.4 の間で拡張されます。これらの IP アドレスは、それぞれラック 2、3、4 のリーフ ペアーの VTEP IP アドレスです。ファブリック内の各 VLAN に割り当てられた VNI も提供します。

Leaf1A# show vxlan remote vni

Vlan	Tunnel	Group	VNI
====	======	=====	===
Vlan105	10.0.0.2	internal	10105
Vlan105	10.0.0.3	internal	10105
Vlan105	10.0.0.4	internal	10105
Vlan106	10.0.0.2	internal	10106
Vlan106	10.0.0.3	internal	10106
Vlan106	10.0.0.4	internal	10106
Vlan150	10.0.0.2	internal	10150
Vlan150	10.0.0.3	internal	10150
Vlan150	10.0.0.4	internal	10150
Vlan151	10.0.0.2	internal	10151
Vlan151	10.0.0.3	internal	10151
Vlan151	10.0.0.4	internal	10151
Vlan152	10.0.0.2	internal	10152
Vlan152	10.0.0.3	internal	10152
Vlan152	10.0.0.4	internal	10152
Vlan153	10.0.0.2	internal	10153
Vlan153	10.0.0.3	internal	10153
Vlan153	10.0.0.4	internal	10153
Vlan154	10.0.0.2	internal	10154
Vlan154	10.0.0.3	internal	10154
Vlan154	10.0.0.4	internal	10154
Vlan161	10.0.0.2	internal	10161
Vlan161	10.0.0.3	internal	10161
Vlan161	10.0.0.4	internal	10161
Vlan162	10.0.0.2	internal	10162
Vlan162	10.0.0.3	internal	10162
Vlan162	10.0.0.4	internal	10162

Total count : 27

スパイン スイッチ構成の確認

() メモ:このセクションは、マルチラック導入のみを対象としています。

次のコマンドと出力は、この4台のラックおよび4個のスパイン導入例のスパイン1からのコマンドと出力です。リーフスパインファブリック内の他のスパイン スイッチでのコマンド出力は類似しています。

show interface status

このコマンドを使用して、リーフスイッチに接続されている Ethernet インターフェイスが稼働しており、期待される速度と MTU であることを確認します。

Spine1# show interface status

Name	Description	Oper	Reason	AutoNeg	Speed	MTU
Eth1/1	To Leaf 1A port 1/53	up	oper-up	off	100000	9216
Eth1/2	To Leaf 1B port 1/53	up	oper-up	off	100000	9216
Eth1/3	To Leaf 2A port 1/53	up	oper-up	off	100000	9216
Eth1/4	To Leaf 2B port 1/53	up	oper-up	off	100000	9216
Eth1/5	To Leaf 3A port 1/53	up	oper-up	off	100000	9216
Eth1/6	To Leaf 3B port 1/53	up	oper-up	off	100000	9216
Eth1/7	To Leaf 4A port 1/53	up	oper-up	off	100000	9216
Eth1/8	To Leaf 4B port 1/53	up	oper-up	off	100000	9216

show lldp table

スパイン1の「show lldp table」コマンド出力により、インターフェイス Eth1/1~1/8 がファブリック内の8 台のリーフ スイッチに接続されていること を確認できます。

Spinel# show lldp table

LocalPort	RemoteDevice	RemotePortID	RemotePortDescr
 Eth1/1	Leaf1A	Eth1/53	To Spine1
Eth1/2	Leaf1B	Eth1/53	To Spinel
Eth1/3	Leaf2A	Eth1/53	To Spinel
Eth1/4	Leaf2B	Eth1/53	To Spine1
Eth1/5	Leaf3A	Eth1/53	To Spinel
Eth1/6	Leaf3B	Eth1/53	To Spine1
Eth1/7	Leaf4A	Eth1/53	To Spinel
Eth1/8	Leaf4B	Eth1/53	To Spinel

show ip route

「show ip route」コマンドは、デフォルト VRF のルートを表示します。出力には、すべてのリーフ ペアー VTEP IP アドレスとルーター ID が含まれます。表示される IPv6 アドレスは、リーフスパイン接続の番号なし BGP 機能の一部として使用されるリンクローカル アドレスとして自動的に構成されます。

Spinel# show ip route

Codes:	<pre>K - kernel route, > - selected rout Destination</pre>	C - te, * Gate	connected, S - static, B - - FIB route, q - queued ro eway	BGP, O - (ute, r - re	DSPF ejected route Dist/Metric
B>*	10.0.0.1/32	via	fe80::8e47:beff:fead:2311	Eth1/2	20/0
*		via	fe80::b24f:13ff:fe2b:6aa2	Eth1/1	
B>*	10.0.0.2/32	via	fe80::b24f:13ff:fe2b:5ea2	Eth1/4	20/0
*		via	fe80::b24f:13ff:fe2b:89a2	Eth1/3	
B>*	10.0.0.3/32	via	fe80::b24f:13ff:fe37:9c2	Eth1/5	20/0
*		via	fe80::b24f:13ff:fe37:fc2	Eth1/6	
B>*	10.0.0.4/32	via	fe80::b24f:13ff:fe36:50c2	Eth1/7	20/0
*		via	fe80::b24f:13ff:fe36:df42	Eth1/8	
B>*	10.1.1.1/32	via	fe80::b24f:13ff:fe2b:6aa2	Eth1/1	20/0
B>*	10.1.1.2/32	via	fe80::8e47:beff:fead:2311	Eth1/2	20/0
B>*	10.1.1.3/32	via	fe80::b24f:13ff:fe2b:89a2	Eth1/3	20/0
B>*	10.1.1.4/32	via	fe80::b24f:13ff:fe2b:5ea2	Eth1/4	20/0
B>*	10.1.1.5/32	via	fe80::b24f:13ff:fe37:9c2	Eth1/5	20/0

B>*	10.1.1.6/32	via fe80::b24f:13ff:fe37:fc2	Eth1/6	20/0
B>*	10.1.1.7/32	via fe80::b24f:13ff:fe36:50c2	Eth1/7	20/0
B>*	10.1.1.8/32	via fe80::b24f:13ff:fe36:df42	Eth1/8	20/0
C>*	10.2.2.1/32	Direct	Loopback0	0/0





トピック:

・ 導入に関するメモ

導入に関するメモ

- ネットワークの構成と検証が完了したら、お客様の PowerFlex 導入および管理ドキュメントに従って PowerFlex を導入できます。
- PowerFlex マネージャー, PowerFlex Manager では、[コンピューティング Linux 部分ネットワーク] または [ストレージ部分ネットワーク] などの部 分的なネットワークオートメーション テンプレートを起点として使用してください。

(i)メモ:名前に"部分ネットワーク"を含まない PowerFlex テンプレートを使用すると、導入が失敗する可能性があります。





トピック:

- はじめに
- Dell PowerSwitch システム
- PowerFlex ノード, PowerFlex nodes
- PowerFlex 管理コントローラー, PowerFlex Management Controller

はじめに

次の表には、このガイドの例を検証するために使用されるハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアが含まれています。サポートされているその他のハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアも使用できます。

Dell PowerSwitch システム

表 7. Dell PowerSwitch モデルとオペレーティング システム

数	アイテム	役割	SONiC バージョン
8	Dell PowerSwitch S5248F-ON	リーフ スイッチ	4.1.1 エンタープライズ プレミアム
4	Dell PowerSwitch S5232F-ON	スパイン スイッチ	4.1.1 エンタープライズ プレミアム
2	Dell PowerSwitch S5212F-ON	外部スイッチ	4.1.1 エンタープライズ プレミアム
4	Dell PowerSwitch N3248TE-ON	OOB 管理スイッチ	4.1.1 エンタープライズ プレミアム

PowerFlex ノード, PowerFlex nodes

表 8. PowerFlex R650 S(ストレージ), PowerFlex R650 S (Storage) ノード設定

ノードあたりの数量	アイテム	ファームウェアバージョン
2	インテル, Intel Xeon Gold 6326 CPU @ 2.90 GHz、16 コア	-
8	32 GB DDR4 DIMM(合計 256 GB)	-
5	3576.98 GB SATA SSD(HBA355i 前面コン トローラー)	-
2	447.13 GB SATA SSD(BOSS-S2 コントローラ ー)	-
1	Dell HBA355i 前面ストレージ コントローラー	17.15.08.00
1	Boot Optimized Storage Solution (BOSS- S2)コントローラー	2.5.13.4008
1	Broadcom NetXtreme ギガビット イーサネット デュアル ポート NIC	22.31.6

ノードあたりの数量	ፖイテム	ファームウェアバージョン
2	Mellanox ConnectX-5 EN 25 GbE デュアルポ ート SFP28 アダプター	16.32.20.04
-	BIOS	1.8.2
-	CPLD	1.0.9
-	iDRAC (Lifecycle Controller 搭載)	6.00.30.202
-	バックプレーン	3.67

表 8. PowerFlex R650 S(ストレージ), PowerFlex R650 S (Storage) ノード設定 (続き)

表 9. PowerFlex R650 C(コンピューティング), PowerFlex R650 C (Compute) ノード設定

ノードあたりの数量	アイテム	ファームウェアバージョン
2	インテル, Intel Xeon Gold 6326 CPU @ 2.90 GHz、16 コア	-
8	32 GB DDR4 DIMM(合計 256 GB)	-
2	447.13 GB SATA SSD	-
1	Boot Optimized Storage Solution (BOSS- S2)コントローラー	2.5.13.4008
1	Broadcom NetXtreme ギガビット イーサネット デュアル ポート NIC	22.31.6
2	Mellanox ConnectX-5 EN 25 GbE デュアルポ ート SFP28 アダプター	16.32.20.04
-	BIOS	1.8.2
-	CPLD	1.0.9
-	iDRAC (Lifecycle Controller 搭載)	6.00.30.202

PowerFlex 管理コントローラー, PowerFlex Management Controller

次の表に示す 3 個の PowerFlex R650 S (ストレージ), PowerFlex R650 S (Storage)ノードとソフトウェアを使用して、PowerFlex 管理コントロー ラー, PowerFlex Management Controller 2.0 クラスターを構築しました。

表 10. PowerFlex 管理コントローラー, PowerFlex Management Controller ソフトウェア

ፖイテム	バージョン
VMware ESXi	7.0.3 ビルド 19482537
VMware vCenter Server Appliance	7.0.3 ビルド 19480866
PowerFlex マネージャー, PowerFlex Manager	4.0.1ビルド 249
インテリジェント カタログ	40.371.00

リソースを見つける

トピック:

- Dell ネットワーキング リソース
- PowerFlex ガイド
- Fabric Design Center
- テクニカル サポート

Dell ネットワーキング リソース

- [Dell Networking ソリューション情報ハブ]
- 「Dell Enterprise SONiC ディストリビューション」(アカウントが必要)
- 『Dell PowerSwitch N3200-ON シリーズのマニュアル』
- 『Dell PowerSwitch S5212F-ON のマニュアル』
- 『Dell PowerSwitch S5248F-ON のマニュアル』
- 『Dell PowerSwitch S5232F-ON のマニュアル』

PowerFlex ガイド

次のドキュメントにアクセスするには、Dell アカウント担当者にお問い合わせください。

- Dell PowerFlex アプライアンス (PowerFlex 4.x 搭載) ネットワーク計画ガイド
- Dell PowerFlex アプライアンス(PowerFlex 4.x 搭載) 導入ガイド

Fabric Design Center

Dell Fabric Design Center (FDC)は、Dell のコンピューティング、ストレージ、ハイパーコンバージドインフラストラクチャ ソリューションを強化するネットワ ーク ファブリックの計画、設計、導入を自動化するクラウドベースのアプリケーションです。FDC は、検証済みの導入ガイドに基づくターンキー ソリューションおよびオートメーションに最適です。

FDC を使用すると、設計をカスタマイズし、検証済みの導入ガイドを超える柔軟性を実現できます。詳細については、https://fdc.dell.com/の Dell Fabric Design Center を参照してください。

テクニカル サポート

テクニカル サポートについては、https://www.dell.com/support にアクセスしてください。