## VxRail: Dell Enterprise SONiCの導入

2023年9月

H19567

導入ガイド

要旨

この導入ガイドでは**Dell Technologies Enterprise SONiC PowerSwitch** システムを**BGP EVPN VXLAN**を用い、シングルラックまたは マルチラック**VxRail**の導入に必要な手順について説明しています。

**Dell Technologies Solutions** 

**DCL**Technologies

本書に記載されている情報は、現状のまま提供されています。Dell Inc.は、本書の情報に関していかなる表明または保証も 行わず、特に商品性または特定目的への適合性に関する黙示の保証を否認します。

本書に記載されているソフトウェアの使用、コピー、配布には、該当するソフトウェアライセンスが必要です。

Copyright © 2023 Dell Inc. またはその子会社。米国発行 08/23 Deployment Guide H19567.

Dell Inc.は、本書に記載されている情報が発行日現在で正確であると考えています。情報は予告なしに変更されることがあります。また、本書は英語を日本語に翻訳しています。正確な表現は英語版を参照ください。

## 目次

第1章 はじめに	4
Enterprise SONiC Distribution by Dell Technologies	5
文章の目的	5
ソリューションハードウェア	6
ソリューションソフトウェア	8
VxRailトラフィックの概要	8
添付	5
ご意見・ご感想	5
第2章 デプロイメントプロセス	10
ネットワーク仮想化	11
データセンターサービス	12
VxRailクラスタの展開	12
第3章 ファブリックの展開	14
ネットワーク設計の考慮点	15
ファブリックの計画	15
ファブリックの展開	18
デルのリーフスイッチ	19
シングルリーフペアの展開	21
レイヤ3 BGP EVPN VXLANファブリックのマルチラック展開	27
スパインスイッチの構成	45
第4章 ファブリック展開の検証	51
リーフの検証	52
ルーティングの検証	55
スパインの検証	59
SONiCファブリックのチェックリスト	60
第5章 参考文献	61
導入コンポーネント	62
デル・テクノロジーズのドキュメント	62

## 第1章 はじめに

この章では、以下のトピックを紹介します:	
Enterprise SONIC Distribution by Dell Technologies	;
文章の目的	5
ご意見・ご感想	5
記述規則	5
添付	;
ソリューションハードウェア	;
ソリューションソフトウェア	\$
VxRailトラフィックの概要8	3

### **Enterprise SONiC Distribution by Dell Technologies**

デル・テクノロジーズは、高性能でスケーラブルなネットワークオペレーティング システム(NOS)向けのオープンソースソフトウェアの提供と構築に取り組んでいます。 デル・テクノロジーズはこの面で革新を続けており、現在、拡張性の高いオープン ソースのネットワークオペレーティングシステムを発表しています。

Enterprise SONiC Distribution by Dell Technologiesは、スイッチの設定と監視のための SONiCオペレーティングシステムが鍛錬され、検証され、サポートされたバージョンです。 Dell Enterprise SONiCには、オープンソースのCommunity SONiC distributionにネットワ ーク機能を追加し、テクニカルサポートの強化が含まれています。Enterprise SONiC distributionsの詳細については、Enterprise SONiC Distribution by Dell Technologies のWeb ページを参照してください。

### 文章の目的

この導入ガイドでは、Dell VxRailクラスタを接続したエンタープライズ Software for Open Networking in Cloud (SONiC) ファブリックの計画と導入方法を示します。この 導入ガイドでは、Enterprise SONiC Standard distribution を使用します。

### ご意見・ご感想

デル・テクノロジーズおよび本書の作成者は、本ソリューションおよび本書に関するお 客様のフィードバックを歓迎します。デル・テクノロジーズ ソリューションチームまで email. でご連絡ください。

### 記述規則

本書のCLIとUIの例では以下の規則を使用しています:

テキストスタイル	Representation
モノスペーステキスト	CLIの例
太字等幅テキスト	• CLIの例
	• CLI出力で強調表示される情報
イタリック体等幅テキスト	CLI例の変数
大字	• UIフィールド
	<ul> <li>UIに入力される情報</li> </ul>

添付

この文章には、1つ以上の添付ファイルが含まれています。以下のいずれかの方法で添 付ファイルにアクセスしてください。

#### 第1章:はじめに

- **PDF 添付ファイル** この文章の.pdf バージョンを閲覧する場合には、以下のように添付ファイルにアクセ スしてください:
  - 1. .pdf ファイルをダウンロードし Adobe Acrobat で文章を開きます。
  - 2. 左側のペインで、ペーパー1クリップのアイコン(𝒴)をクリックすると、添付ファイルが表示されます。

ノート: 左ペインが表示されていない場合は、ページの左側にある矢印アイコン(▶)をクリックし、 次にクリップアイコン(𝒫)をクリックしてください。

#### HTML

添付ファイル このコンテンツをHTML形式でご覧になっている場合は、添付ファイルへのリンクについて最後 のセクションを参照してください。

### ソリューションハードウェア

この導入では、単純なシングルリーフとスパインリーフファブリックを使用します。 ネットワークの構築には以下のハードウェアを使用します。

**スイッチ製品** この導入では、次の図に示すように、スパインスイッチはDell PowerSwitch Z9264F-ONで、 リーフスイッチはDell S5248F-ONです:



⊠ 1. **Z9264F-ON** 



#### ⊠ 2. S5248F-ON

#### **VxRail nodes**

この導入では3台のVxRail E665Fノードを使用します。

# Leaf and spine infrastructure network

次の図は、シンプルな**SONiC**シングルリーフペアと3ノードクラスタ,シングルラックの セットアップを示しています。このセットアップは主にテスト目的で使用されます。



図3. Dell Enterprise SONiC レイヤー2アップリンクとファブリック

リーフスパインアーキテクチャは拡張性が高いです。下図に示すように、SONiC Border Gateway Protocol (BGP) Ethernet VPN (EVPN) VXLANマルチラックセットアップの場合、 ファブリックはアンダーレイとオーバーレイの概念で構成されます。アンダーレイは BGPルートを提供するレイヤー3IPネットワークで構成されます。オーバーレイは VXLAN, VTEP, VNIのコンポーネントで構成されます。各リーフペアはMC-LAGポートチ ャネルを使用します。MC-LAGを使用すると、ピアスイッチ上の複数のインターフェー スを束ねた論理スイッチを作成できます。



図4. Dell Enterprise SONiCレイヤー3アップリンクとBGP EVPN VXLANファブリック

### ソリューションソフトウェア

**SONIC** 

SONiCは、スイッチのコンフィグレーションとモニタリングのためのネットワークオペ レーティングシステムです。出発点はDNSとNTPサービスへのL2アップリンクを使用す るシングルリーフペアの配置を使用したシングルラックのセットアップです。この導入 のマルチラックセットアップでは、DNSおよびNTPサービスへのL3アップリンクを使用 するBGP EVPN VXLANネットワーク仮想化オーバーレイを使用します。ルーティングプ ロトコルのアンダーレイには、IPv4とIPv6のマルチプロトコルをサポートするBGPを選 択しました。

- VXLAN: ネットワーク仮想化オーバーレイの一種で、テナントのペイロードをIP UDPパケットにカプセル化し、IPアンダーレイネットワークで転送します。
- EVPN: EVPNはBGPコントロールプレーンをして機能し、フラッドアンドラーン を回避して、オーバーレイ内のホストMACアドレスとMAC/IPバインディングの 広告と学習を行います。ホストMACとIPの到達可能性情報の配布は、仮想マシン (VM)のモビリティとスケーラブルなVXLANオーバーレイネットワーク設計をサ ポートします。
- BGP unnumbered: unnumbered BGPを使用すると、ホストとスイッチは近隣のルーターを自動的に検出します。point-to-pointリンクで接続されているピアルーターは、そのルーター広告を解析することで発見されます。

VxRailはハイパーコンバージドインフラストラクチャ(HCI)ソリューションで、コンピュ ート、ストレージ、ネットワークを単一の可用性の高い統合システムに統合します。綿 密な設計により、VxRailは既存のデータセンター環境に迅速に導入することができ、最 終製品はすぐにアプリケーションやサービスを展開することができます。VxRailには以 下のような特徴があります:

- VxRail Manager: これはVMware vCenter Server用のプラグインで、vSphere Web Clientを使用せずにVxRailクラスタを管理できます。VxRail Managerは VxRailのバ ージョンをインストールまたはアップグレードするときにVMware vCenter Server に登録されます。
- vSphere Client: これは、ネットワーク内に接続された複数のホストを管理し、 ホスト リソースをプールするためのサービスであり、VxRailクラスターを管理 します。 vSANは、VxRailにバンドルされているソフトウェアストレージコンポ ーネントです。

ESXi node: ESXiは、VMおよび仮想アプライアンスを作成および実行する仮想化プラットフォームです。このガイドに記載されていないプランニングの考慮事項や前提条件については Dell VxRail Network Planning Guide.参照してください。

VxRail

VxRail nodes

ノート: この導入ガイドでは、基本的な単一クラスタの例を示します。VxRailクラスタを追加するには、これらの計画および設定手順を繰り返します。VxRai固有の情報については<u>VxRail</u>SolVe webサイトを参照してください(アカウントが必要)。

### VxRailトラフィックの概要

Interrackトラフ

イックフロー

この導入では、ワークロードまたはVxRailのトラフィックが南北および東西に移動しま す。ラック、外部コアネットワーク、および2つのリーフペアスイッチ間には、いくつ かの接続が構成されています。次の図は、この環境の全体的なデータフローを示してい ます。



図5. SONICリーフスパイン上のVxRailデータトラフィックフロー

南北データフロー 南北データフローはレイヤ3(L3)経由でルーティングされます。リーフスイッチは、 VxRailクラスタから来るすべてのトラフィックのデフォルトエニーキャストゲートウェイ をして設定されます。

VxRailクラスタの構築には、この構築と展開のためにホストレコードが追加された、ネットワーク上で到達可能な1つのDNSサーバーへのアクセスが必要です。このアクセスには、リーフペアスイッチの1つの外部ネットワークへのレイヤー2(L2)またはL3アップリンクを使用できます。この導入では DNSおよびNTP接続にL3アップリンクを使用します。

vSAN, vMotion, ユーザーデータトラフィックなど、すべての東西データフローはL3でL2 カプセル化されます。これらのネットワークはそれぞれ特定のVNIに割り当てられます。 各VNIは特定のVTEPに関連付けられ、ポイントツーポイント接続を作成します。

vSAN, vMotion, VxRail外部接続およびVxRail内部管理ネットワークはインフラストラク チャVLANとみなされます。これらのVLANはクラスタの構築時にVxRailノードがお互い を検出するために切り替える必要があります。

## 第2章 デプロイメントプロセス

### 

### ネットワーク仮想化

概要

**VxRail**クラスタを展開する前に、**VxRail**クラスタの展開.の説明に従って、**VxRail**クラ スタに必要な**VxRail**ネットワークで**Enterprise SONiC**ファブリックを構成します。

マルチラック導入の場合、図5に示すように、これらのVxRailインフラストラクチャ VLANは、単一のVxRailクラスタが展開されているファブリックラックにまたがって拡張 する必要があります。

マルチラック環境では、BGP EVPN VXLANを活用してネットワークを拡張します。これ には、Enterprise SONiC EVPN VXLAN機能を使用して仮想トンネルを展開します。

#### VXLAN Tunnel End Point (VTEP)

virtual extensible LAN (VXLAN)は、マルチテナントの仮想化データセンターにおいて、 テナントセグメントの仮想マシンや物理マシンなどのL2ホスト接続を、基礎となるL3ト ランスポートネットワーク上に拡張します。次の図に示すように、オーバーレイ(Virtual Extensible LAN) VXLANネットワークは、VXLANパケットのカプセル化とカプセル解除 にVTEPを使用します。各VTEPは、Network Virtual Interface (NVE)ループバックインタ ーフェースに関連付けられています。

このループバックインターフェースはトンネルソースIPアドレスです。UDPヘッダはこのアドレスを使用してVXLANカプセル化パケットを送受信するホストの送信元アドレスと宛先アドレスを指定します。

リモートデバイス宛のパケットは、ファーストホップとしてローカルVTEPに送信されま す。パケットは下図に示すように、VXLAN付きVNIと宛先ホストのIPマッピングを含む VLANヘッダーでカプセル化されます。パケットは宛先VTEPに送信されます。宛先 VTEPは元のパケットを抽出し、宛先にルーティングします。



# Logical VTEP VTEPには物理的なものと論理的なものの2種類があります。物理VTEPは2つの物理エンドポイントまたはインターフェース間に作成されるのに対し、論理VTEPのエンドポイントは論理構成に基づいています。

図4に示すように、リーフスイッチペア間に論理VTEPが作成されます。リーフスイッチ ペアは、全てのVXLANトンネルエンドポイントに対して単一の論理デバイスとして動作 するように設定されます。

論理VTEPはリモートリーフスイッチペアとBGP EVPN VXLANセッションを形成し、各 リモートリーフは論理VTEPと単一のVXLANトンネルを形成します。

### データセンターサービス

VxRailクラスタは、クラスタの初期立ち上げ時に以下のサービスを必要とします:

- Domain Naming Services (DNS): このサービスは、VxRailクラスタのデプロ イと継続的な運用に必要です。
- Network Time Protocol (NTP): このサービスは、クラスタ全体のクロック設定 を同期させるために使用されます。このサービスは、VxRailのバージョンによっ てオプションになります。VxRailバージョン8.0では、NTPサービスはオプショ ンでうs。
- VMware vCenter: VxRailソリューションは、クラスタ管理と運用のためにVMware vCenterに依存しています。このvCenterは、VxRailで提供される組み込みインスタンスまたは外部vCenterを使用できます。この導入ではvCenterインスタンスを使用します。

ノート:この導入では、外部DNSとNTPサーバーの例をL2およびL3アップリンクでしようします。

### VxRailクラスタの展開

概要

VxRailクラスタを構築する前に、いくつかのコンポーネントをインフラストラクチャに 実装する必要があります。以下のVxRailネットワークは、クラスタを実装する前にリー フスイッチのインフラストラクチャに展開されます。

**ノート:** クラスタの展開手順はこのドキュメントの範囲外です。インストール手順については、 Dell VxRail Network Planning Guide および <u>VxRail Appliance SolVe procedures</u> (アカウントが必要)を参照してください。

#### VxRail discovery VLAN

VxRail管理トラフィックは、サービス管理者、アプリケーションおよびエンドユーザー の外部ネットワークと、自動検出とデバイス管理のみに使用され、アップストリームネ ットワークから隔離された内部ネットワークという、2つの独立した論理ネットワーク にセグメント化されます。

デフォルトでVLAN 3939を使用する内部管理ネットワークは、初期導入時およびノード 拡張時にVxRailマネージャーによるデバイス検出のためだけに使用されます。 クラスタ内のすべてのノードを正常に検出するには、スイッチでVLAN 3939を設定し、 VxRailノードに接続されているスイッチポートで**trunk** モードを有効にします。



#### 図 7. VxRail discovery VLAN

VxRail検出プロセスは、マルチキャストベースの検出プロトコルであるmDNSを使用します。

VxRailVxRailマネージャーを使用したVxRailクラスタの初期デプロイ時に、クラスタを立ち上げ<br/>ろために必要なVxRailネットワークが作成されます。これらのネットワークは、VxRail外<br/>部管理ネットワーク, vSANネットワーク, vMotionネットワークおよびVMかワークロー<br/>ドネットワークです。

## 第3章 ファブリックの展開

この章では以下のトピックを紹介します:	
ネットワーク設計の考慮点	.15
ファブリックの計画	.15
ファブリックの展開	.18
デルのリーフスイッチ	.19
シングルリーフペアの展開	.21
レイヤ3 BGP EVPN VXLANファブリックのマルチラック展開	.27
スパインスイッチの構成	.45

### ネットワーク設計の考慮点

概要

この導入ガイドでは、VxRailクラスタに必要なSONiCネットワークインフラストラクチャ の全構成要件について説明します。この章では、SONiCn導入計画について説明します。

BGP EVPN VXLANファブリックを構築するには、以下の各ファブリックの計画要素が必要 です。

### ファブリックの計画

ホスト名,管理IPアドレス,ループバックデバイス,仮想ネットワーク,DNSやNTPなど のネットワークサービスなど、環境を展開する前にいくつかの項目を計画する必要があ ります。シングルラックとマルチラックの導入では、同じ設定を利用します。シングル ラックの実装に適用される注意事項が追加されています。

スイッチホスト名 インフラストラクチャ構成プロセスを開始するには、スイッチのホスト名構造情報を決 定します。この配置では必要に応じてLeaf1A, Leaf1B, Leaf2A, Leaf2B, Spine1, および Spine2を使用します。

> スイッチのホスト名は、具体的で説明的なものにする必要があります。デル・テクノロ ジーズでは、次の表に示すようにファブリックにおける各スイッチの役割から始めるこ とを推奨しています:

表1. ファブリックホスト名の例

設定	S5248F Leaf1A	S5248F Leaf1B	S5248F Leaf2A	S5248F Leaf2B	Z9264 Spine1	Z9264 Spine2
ホスト名	Leaf1A	Leaf1B	Leaf2A	Leaf2B	Spine1	Spine2

表中のホスト名を各スイッチに適用する。

#### Out of band 管 理IPアドレス

ファブリック内の各スイッチはout of band (OOB)管理IPアドレスを必要とします。 このインターフェースは、ファームウェアのアップグレードや全体的な管理アクセ スに使用されます。スイッチはコンソールまたはSSHアクセスを提供できます。ネ ットワーク要件に応じてIPアドレスを割り当てます。

表2. スイッチOut-of-Band IP管理アドレス

設定	S5248F	S5248F	S5248F	S5248F	Z9264	Z9264	外部ネッ
	Leaf1A	Leaf1B	Leaf2A	Leaf2B	Spine1	Spine2	トワーク
OOB アドレス	100.67.xx.y1	100.67.xx.y2	100.67.xx.y3	100.67.xx.y4	100.67.xx.y5	100.67.xx.y6	100.67.xx.y7/.y8

BGP

(ASN)

**Autonomous** 

ファブリックはBGP EVPN VXLANに基づいています。次の表は、各スイッチリーフペア, スパインおよびボーダールーターデバイスに設定するAutonomous System Number System Number (ASN)を示しています。

表3. ファブリックASNの構成

設定	S5248F	S5248F	S5248F	S5248F	Z9264	Z9264	外部ネッ
	Leaf1A	Leaf1B	Leaf2A	Leaf2B	Spine1	Spine2	トワーク
ASN	65101	65101	65102	65102	65100	65100	65011

ルーターID
 loopback 0設定は、ルーティングプロトコルBGPが要求するルータIDパラメータとして
 (Loopback 0)
 使用されます。このパラメータは、ルーティングプロトコルに参加する異なるルータ間の接続を確立するためにBGPによって使用される多くのパラメータの1つです。

表4. ルーターID (Loopback 0)の設定

設定	S5248F Leaf1A	S5248F Leaf1B	S5248F Leaf2A	S5248F Leaf2B	Z9264 Spine1	Z9264 Spine2	外部ネットワーク
Rtr_ID (Lo0)	10.0.2.1/32	10.0.2.2/32	10.0.2.3/32	10.0.2.4/32	1.1.1.1/32	1.1.1.2/32	10.0.2.5, 10.0.2.6/32

ノート:シングルリーフペアシングルラックの場合、MC-LAGはVLAN 1000に割り当てられたIPを使用。

ネットワーク仮loopback 1の設定は、VXLAN tunnel end-point IP interfaces (VTEP)として使用します。想エッジインタデバイスの各ペアには同一のNVEが設定されています。トンネルはすべてのリーフペアーフェース間で確立されます。次の表にファブリックの展開フェーズで適用するNVEを示します。

ーフェース Loopback 1

表5. ネットワーク仮想インターフェース(Loopback 1)の設定

設定	S5248F	S5248F	S5248F	S5248F	Z9264	外部ネッ
	Leaf1A	Leaf1B	Leaf2A	Leaf2B	Spine1/2	トワーク
NVE (Lo1)	10.222.222.1/32	10.222.222.1/32	10.222.222.2/32	10.222.222.2/32	N/A	N/A

VxRailクラスタをオンラインにするには、リーフペア上に複数の仮想ネットワークが必要です。この導入では5つの異なる仮想ネットワークが作成されます:

仮想ネットワー ク

• 外部管理 (1811)

- vMotion (1812)
- vSAN (1813)
- ワークロードゲスト仮想ネットワーク(1814)
- 内部管理/ディスカバリー (3939)

VxRailクラスタの初期導入では、デフォルトネットワーク(VLAN 1)を設定します。デフ ォルトおよびテナントのVRF VNIと転送用に、インフラストラクチャ上のL3 VNIルーテ ィング用にVLAN 2001が作成され、異なるラックに拡張されます。

表6. 必要なネットワーク

設定	仮想ネットワーク
S5248F Leaf1A	1811,1812,1813,1814,3939,2001,1
S5248F Leaf1B	1811,1812,1813,1814,3939,2001,1

設定	仮想ネットワーク
S5248F Leaf2A	1811,1812,1813,1814,3939,2001,1
S5248F Leaf2B	1811,1812,1813,1814,3939,2001,1
Z9264 Spine1	N/A
Z9264 Spine2	N/A

これらの仮想ネットワークはリーフスイッチにのみ設定され、スパインスイッチはこ れらのネットワークをルーティングします。

#### VLAN エニキャ 表 7. VLANエニキャストIPアドレス ストアドレス

設定	S5248F Leaf1A	S5248F Leaf1B	S5248F Leaf2A	S5248F Leaf2B	Z9264 Spine1	Z9264 Spine2
1811	172.18.11.254/24	172.18.11.254/24	172.18.11.254/24	172.18.11.254/24	N/A	N/A
1812	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1813	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1814	172.18.14.254/24	172.18.14.254/24	172.18.14.254/24	172.18.14.254/24	N/A	N/A

**VTEP**アドレス 表8. **VTEP** IPアドレス

設定	S5248F Leaf1A	S5248F Leaf1B	S5248F Leaf2A	S5248F Leaf2B
VTEP1	10.222.222.1	10.222.222.1		
VTEP2			10.222.222.2	10.222.222.2

DNS, NTPへのL2, L2およびL3アップリンクは、各アップリンクのセットアップでDNS, NTPサービスに **L3アップリンク** 使用されるリファレンスです。L2ポートチャネルアップリンクの例は、DNSおよび NTPサービスへのシングルリーフペアに使用されます。L3ポイントツーポイントアッ プリンクの例は、DNS/NTPサービスへの2リーフペア展開に使用されます。

表9. L2,L3アップリンクを	导つ外部サービス
------------------	----------

Setting	DNS	NTP	VLAN	Leaf1A	Leaf1B
L2 uplinks	172.18.11.50	172.18.11.50	1811	PortChannel 100	PortChannel 100
L3 uplinks	172.19.11.50	172.19.11.50	1911	192.168.1.1/31 192.168.2.1/31	192.168.1.3/31 192.168.2.3/31

ノート:L2アップリンクとシングルリーフペアを使用する場合、VLAN 1000はMC-LAGピアリン クの目的で設定されます。

### ファブリックの展開

概要

計画が完了したらファブリックの展開を開始します。ファブリックの展開:

- リーフの展開
- スパインスイッチの展開

出発点はシングルリーフのペア図3,そして図8のような2ラックセットアップです。

シングルラックは、レイヤー2アップリンクとシングルリーフペアファブリックで構成 されています。シングルラックにはルーティングプロトコルは設定されていません。す べてのVxRailノードは、Leaf1A-Leaf1Bリーフペアに接続されています。もう1つの構 成は、2ラック構成です。2ラック構成では、レイヤー3アップリンクとマルチペアフ ァブリックが2本のスパインで接続されます。

VxRailクラスタは2つのラックにまたがっています。設定されているルーティングプロト コルは、VXLANトンネル用のEVPN VXLANプロトコルを使用したBGPです。

VLAN,ホスト名,管理IPアドレスは、シングルリーフペアセットアップとBGP EVPN VXLANセットアップで同じです、Leaf1AとLeaf1Bはシングルリーフペアセットアップで 使用されます。L2アップリンクの例からL3アップリンクの例に行くには、マイナーな変 更が必要です。どちらの場合も、VxRailクラスタのDNSとNTPサービスのために外部ネ ットワークにアクセスします。

Topology

ノート:このセクションではリーフ/スパインスイッチの設定は表形式です。

この導入の主な参照トポロジーは以下の通りです:

- リーフスイッチ4台-S5248F
- スパインスイッチ2台-Z9264F
- 1つの外部ネットワーク IPサービス DNS, NTP
- 1ラック以上の最小3ノードVxRailクラスタ



図8. L3 BGP EVPN VXLAN展開のリファレンストポロジー

ファブリックはBGP EVPN VXLANを使用して構築され、必要なディスカバリーVLAN (3939)とVxRailインフラストラクチャVLAN (ext-Management 1811, vSAN 1812, vMotion 1813) およびワークロードVM (1814)をストレッチします。

### デルのリーフスイッチ

Switch管理OOB 各リーフとスパインに一意のスイッチOOB管理IPアドレスを割り当てます。



**ノート:**新しいSONiCスイッチの設定は、Zero Touch Provision (ZTP)を無効にする必要がありま す。sonic-cli configure terminal コマンド"no ztp enable"を使用します。

**ノート:**スイッチの管理インターフェース**eth0**にアクセスするために、別のスイッチ管理ネットワ ークを持つことはベストプラクティスです。

デフォルトの 管理パスワー ド変更

始めてログインするとパスワードを変更するように求められます。手順に従ってパスワードを変更しLinux shellにログインしてください。

You are required to change your password immediately (root enforced) Changing password for admin. (current) UNIX password: YourPaSsWoRd Enter new UNIX password: newpassword Retype new UNIX password: newpassword Password: password updated successfully admin@sonic:~\$sonic-cli

ノート:デル・テクノロジーズでは、強固なパスワードを使用することを推奨しています。

インターフェー ス名とホスト名

インターフェース名を"standard"に設定し、対応するスイッチホスト名を更新します。 Enterprise SONiCでは、native, standard, standard extended interface- namingモードを 使用しています。デフォルトではスイッチはnativeモードです。デル・テクノロジーズ では、standardまたはstandard extended interface- namingモードの使用を推奨します。 インターフェースに関連付けられているフロントパネルのポートを簡単に識別するには standard interface- namingモードを有効にします。例えばstandardモードのポート1は CLIで"ethernet 1/1"として識別され、この場合ホスト名は"LeafX,"でXはリーフ番号です。

- 3. sonic-cli コマンドを使用して、Legacy SONiC CLIからManagement Framework CLI (MF-CLI)に接続します。
- 4. configure terminalコマンドを使用してコンフィグレーションモードに入ります。

Leaf1A	Leaf1B
sonic-cli	sonic-cli
configure terminal	configure terminal

5. コンフィグレーションモードでinterface-naming standardに入ります。 この導入ガイドではstandard interface namingモードを使用します。

**ノート:** interface namingモードを有効にするにはMF-CLIセッションをLinux shellに終了しMF-CLIに再入力する必要があります。SONiCセッション中に次のメッセージが表示されます: "Broadcast message: Interface naming mode has changed. Users running 'sonic-cli' are required to restart your session."

Leaf1A	Leaf1B
interface-naming standard	interface-naming standard
end	end
write memory	write memory
exit	exit

- 6. MF-CLIに再入力します。
- 7. configure terminalモードに入ります。
- 8. hostnameコマンドと使用してホスト名を設定します。

ノート:MF-CLIプロンプトの write memory を使用して、設定変更を定期的に保存するのがベストプラクティスです。

Leaf1A	Leaf1B
Sonic-cli	Sonic-cli
configure terminal	configure terminal
hostname Leaf1A	hostname Leaf1B

ノート:新しいホスト名を有効にするにはLinux shellへのMF-CLIセッションを終了し、MF-CLIに 再入力する必要があります。SONiCのセッション中に次のメッセージが表示されます: "Broadcast message: Hostname has been changed from sonic to Leafxx. Users running 'sonic-cli' are suggested to restart your session."

- **9**. write memoryコマンドで実行中の設定をフラッシュに保存し、configure terminalを終 了します。
- 10. すべてのスイッチでこの手順を繰り返します。

Leaf1A	Leaf1B
end	end
write memory	write memory
exit	exit
sonic-cli	sonic-cli

第3章:ファブリックの展開

Leaf2A	Leaf2B
sonic-cli	sonic-cli
configure terminal	configure terminal
interface-naming standard	interface-naming standard
hostname Leaf2A	hostname Leaf2B
end	end
write memory	write memory
exit	exit
sonic-cli	sonic-cli

### シングルリーフペアの展開

シングルラックは、レイヤー2アップリンクとシングルリーフペアファブリックで構成 されます。シングルラックにはルーティングプロトコルは設定されません。すべての VxRailノードは、Leaf1A-Leaf1Bリーフペアに接続されています。詳細については図3 を参照してください。

エニキャスト, エニキャストとVRFテナントの設定と有効化: VRF

- 1. エニキャストアドレスを有効にする。
- 2. エニキャストのmacアドレスを00:00:00:11:11:11に設定。
- 3. ipv6 anycast-addressを有効にする。
- 4. vrf Tenant1を作成する。
- **5**. 管理vrfを作成する。
- 6. vrf mgmtでssh-serverを有効にする。

Leaf1A	Leaf1B	
configure terminal	configure terminal	
ip anycast-address	ip anycast-address	
enable	enable	
ip anycast-mac-address	ip anycast-mac-address	
00:00:00:11:11:11	00:00:00:11:11:11	
ipv6 anycast-address	ipv6 anycast-address	
enable	enable	
ip vrf VrfTenant1	ip vrf VrfTenant1	
ip vrf mgmt	ip vrf mgmt	
ssh-server vrf mgmt	ssh-server vrf mgmt	
end	end	
write memory	write memory	

仮想ネットワー クインターフェ ース このシングルリーフペアセットアップでは、VxRailノードに接続されているサーバーフ ェイシングスイッチポートに対して、デフォルトVLAN 1 VxRailネットワーク1811-1814, 3939が作成されます。全てのサーバー向けポートには、タグなしVLAN 1とタグ付き VLANの1811, 1812, 1813, 1814, 3939が含まれます。ネイティブのタグなしVLAN 1は、 最初のVxRail展開ウイザードにアクセスするために作成されます。

Leaf1A	Leaf1B
configure terminal	configure terminal
!	!
interface Vlan1	interface Vlan1
description default_untagged	description default_untagged
ip vrf forwarding VrfTenant1	ip vrf forwarding VrfTenant1
exit	exit
end	end
write memory	write memory

VxRail VLANネットワーク1811,1812,1813,1814,3939を作成します。

Leaf1A	Leaf1B
!	!
interface Vlan1811	interface Vlan1811
description ext_mgmt	description ext_mgmt
neigh-suppress	neigh-suppress
ip vrf forwarding VrfTenant1	ip vrf forwarding VrfTenant1
ip anycast-address	ip anycast-address
172.18.11.254/24	172.18.11.254/24
mtu 9216	mtu 9216
No shutdown	No shutdown
!	!
interface Vlan1812	interface Vlan1812
description vMotion	description vMotion
ip vrf forwarding VrfTenant1	ip vrf forwarding VrfTenant1
mtu 9216	mtu 9216
No shutdown	No shutdown
!	!
interface Vlan1813	interface Vlan1813
description vSAN	description vSAN
ip vrf forwarding VrfTenant1	ip vrf forwarding VrfTenant1
mtu 9216	mtu 9216
No shutdown	No shutdown
!	!
interface Vlan1814	interface Vlan1814
description vm_netA	description vm_netA
neigh-suppress	neigh-suppress
ip vrf forwarding VrfTenant1	ip vrf forwarding VrfTenant1
ip anycast-address	ip anycast-address
172.18.14.254/24	172.18.14.254/24
mtu 9216	mtu 9216
No shutdown	No shutdown
!	!
interface Vlan3939	interface Vlan3939
description int_discovery	description int_discovery
ip vrf forwarding VrfTenant1	ip vrf forwarding VrfTenant1
mtu 9216	mtu 9216

No shutdown	No shutdown
!	!
exit	exit
end	end
write memory	write memory

### マルチシャーシ (LAG)

各リーフペアはMC-LAGピアリンクを使用して相互接続されます。このシングルリーフ Link Aggregation ペアセットアップは各ピアを識別するために一意のIPアドレスを使用します。コマンド mclag-separate-ipは、 VLAN 1000を使用して一意のIPアドレスを許可します。L2 アップリンクでは、 MC-LAGピアの個別IPアドレスとして使用するVLAN 1000を作成し ます:

- インターフェースVLAN 1000を作成します。 1.
- 2. Descriptionを作成します。これはお勧めです。
- 3. MCLAG-separate-IPを設定します。
- 4. IPアドレスを割り当てます。

Leaf1A	Leaf1B
configure terminal	configure terminal
interface Vlan1000	interface Vlan1000
description MCLAG-PeerIP	description MCLAG-PeerIP
mclag-separate-ip	mclag-separate-ip
ip address 10.0.0.0/31	ip address 10.0.0.1/31
no shutdown	no shutdown
end	end
write memory	write memory

MC-LAGピアリンクを設定するには:

1. interface PortChannel <xxx> コマンドを使用してポートチャネルを作 成します。デル・テクノロジーズでは、アルファベット名ではなく数字を使用 することを推奨します。VLAN: 1, 1000, 1811-1814, 2001, 3939.

Leaf1A	Leaf1B
interface PortChannel 256 mode	interface PortChannel 256 mode
on	on
description MCLAG-Leaf1AB-	description MCLAG-Leaf1AB-
PeerLink	PeerLink
switchport trunk allowed Vlan	switchport trunk allowed Vlan
1,1000,1811-1814,2001,3939	1,1000,1811-1814,2001,3939
mtu 9216	mtu 9216
no shutdown	no shutdown
end	end
write memory	write memory

- 2. no shutdownを使用してMC-LAGで使用するメンバーポートを立ち上げます。description でインターフェースの説明を記載します。
- 3. 新しいポートチャネルにメンバーポートを割り当てます。

Leaf1A	Leaf1B
!	!
interface Eth1/49	interface Eth1/49
description mclag	description mclag
mtu 9216	mtu 9216
speed 100000	speed 100000
channel-group 256	channel-group 256
no shutdown	no shutdown
!	!
interface Eth1/50	interface Eth1/50
description mclag	description mclag
mtu 9216	mtu 9216
speed 100000	speed 100000
channel-group 256	channel-group 256
no shutdown	no shutdown
!	!
interface Eth1/51	interface Eth1/51
description mclag	description mclag
mtu 9216	mtu 9216
speed 100000	speed 100000
channel-group 256	channel-group 256
no shutdown	no shutdown
!	!
interface Eth1/52	interface Eth1/52
description mclag	description mclag
mtu 9216	mtu 9216
speed 100000	speed 100000
channel-group 256	channel-group 256
no shutdown	no shutdown
!	!
end	end
write memory	write memory

- 4. MC-LAGドメインを作成するには、ユーザーはドメインIDを定義する必要があり ます。ドメインIDにはローカルソースIPv4アドレス,ピアIPv4アドレス,両方 のピアを同期させるために作成したポートチャネルを含める必要があります。
- 5. 2つのピアノード間でMC-LAGドメインを立ち上げるには、両端にMC-LAGド メインを設定します。一方のソースIPがもう一方のピアアドレスになります。

Leaf1A	Leaf1B
!	!
mclag domain 1	mclag domain 1
source-ip 10.0.0.0	source-ip 10.0.0.1
peer-ip 10.0.0.1	peer-ip 10.0.0.0
peer-link PortChannel256	peer-link PortChannel256
mclag-system-mac	mclag-system-mac
00:00:00:00:00:01	00:00:00:00:01

第3章:ファブリックの展開

Leaf1A	Leaf1B
keepalive-interval 1	keepalive-interval 1
session-timeout 30	session-timeout 30
end	end
write memory	write memory

スイッチエンド ホストインター フェースの設定

この導入設定では、3台のVxRailノードがリーフペアスイッチに接続されます。リーフ ペアスイッチポートは、VxRailノードへの接続を可能にします。VxRailノードに接続さ れている各リーフスイッチポートは、VxRailネットワーク用のトランクタグ付きポート として設定され、各VxRailノードからはアクティブ/スタンバイ構成の25 GbEリンクが 2 つあります。リーフペアスイッチには1つのジャンプホストが接続されています。ジ ャンプホストはVxRailの展開ウイザードにアクセスするために使用されます。この例で はジャンプホストはタグなしリーフスイッチポートを使用し、VxRailの初期設定中、デ フォルトVLANとしてswitchport access VLAN1を使用します。展開後、ジャンプホスト はVLAN1811を使用し、VLAN1811はVxRailノードの正常動作時に管理用に使用します。

**ノート:**現在、Dell Enterprise SONiCはLACP Individualをサポートしていません。この導入ガイドで使用する例はVxRailノードからリーフスイッチへのLACP構成は使用していません。今後のDell Enterprise SONiC Distribution での対応は <u>Dell.com</u>で確認してください。

- 1. 各VxRailノードに接続するリーフスイッチポートを設定します。
- 2. 各ポートのdescriptionを作成します。これはお勧めです。
- 3. VxRailの外部管理にアクセスるるために初期導入用VLAN 1を追加します。
- 4. MTUを9216に設定します。
- 5. VxRailネットワークをトランクVLANとして追加します。
- 6. VLAN 1にタグなしとしてジャンプホストswitchportを作成します。以下のノートを参照:

Leaf1A	Leaf1B
configure terminal	configure terminal
interface Eth1/1	interface Eth1/1
description VxRail_01	description VxRail_01
no shutdown	no shutdown
mtu 9216	mtu 9216
switchport access vlan1	switchport access vlan1
switchport trunk allowed Vlan	switchport trunk allowed Vlan
1811-1814,3939	1811-1814,3939
!	!
interface Eth1/2	interface Eth1/2
description VxRail_02	description VxRail_02
no shutdown	no shutdown
mtu 9216	mtu 9216
switchport access vlan 1	switchport access vlan 1
switchport trunk allowed Vlan	switchport trunk allowed Vlan
1811-1814,3939	1811-1814,3939
!	!
interface Eth1/3	interface Eth1/3
description VxRail_03	description VxRail_03

Leaf1A	Leaf1B
no shutdown	no shutdown
mtu 9216	mtu 9216
switchport access vlan 1	switchport access vlan1
switchport trunk allowed Vlan	switchport trunk allowed Vlan
1811-1814,3939	1811-1814,3939
!	!
interface Eth1/15	interface Eth1/15
description Jumphost01	description Jumphost01
no shutdown	no shutdown
switchport access vlan 1	switchport access vlan 1
!	!
end	end
write memory	write memory

ノート:ジャンプホストはVLAN 1用に初期設定されています。VxRail初期導入の30%はVLAN 1811と1811ネットワークに対応するジャンプホストIPアドレス(例:172.18.11.201)を使用する ジャンプホストが必要です。

外部ネッこのシングルリーフペアの展開で外部コアネットワークに接続されるリーフスイッチポトワークートは、レイヤー2アップリンクを使用します。詳細については図3を参照してくださへのアッい。レイヤー2アップリンクにより、VxRailノードはDNSとNTPサービスにアクセスでプリンクき、これらのノードは外部ルーターへのポートチャネル100を使用します。

ノート:L3アップリンクは、後の2ラック導入ガイドのセクションで使用します。

- 1. 外部ルーターへのポートチャネルを設定します。
- 2. アップリンクポートにchannel-group 100を適用。
- 3. 終了して設定を保存します。

Leaf1A	Leaf1B
configure terminal	configure terminal
Interface PortChannel 100	Interface PortChannel 100 mode
mode on	on
description L2-uplink-po100	description L2-uplink-po100
switchport trunk allowed vlan	switchport trunk allowed vlan
1811	1811
no shutdown	no shutdown
mclag 1	mclag 1
interface Eth1/53	interface Eth1/53
description uplink_01	description uplink_01
no shutdown	no shutdown
channel-group 100	channel-group 100
!	!
interface Eth1/54	interface Eth1/54
description uplink_02	description uplink_02
no shutdown	no shutdown
channel-group 100	channel-group 100
!	!
end	end
write memory	write memory

シングルリーフペアのセットアップが完了し、VxRailクラスタをシングルラック用に デプロイできます。次のセクションでは2つのリーフペア(2ラック)のデプロイと2 つのスパインの追加について説明します。

### レイヤ3 BGP EVPN VXLANファブリックのマルチラック展開

L3 BGP EVPN VXLANの導入には次の手順を使用します。これは2つのリーフペアと 2つのスパインを持つ2ラックの設定です。この導入例ではL3アップリンクを使用し ます。2ラックの設定ではVxRailノードは2つのラックに配置されます。

変更内容:

- MC-LAGピアリンクのアップデート
- ポートチャネル256の更新
- ポートチャネル100の削除
- インターフェースVLAN 10001の削除
- 外部ネットワークへのL3アップリンクの提供例

詳細については図4を参照してください。

インターインターフェースのネーミングをStandardに設定し、スイッチのホスト名を更新します。フェースこの場合のホスト名は"LeafX,"でXはリーフ番号です。名, ホス1. sonic-cli コマンドを使用してLegacy SONiC CLIからManagement Framework CLI<br/>(MF-CLI)に接続します。

2. configure terminal コマンドを使用してコンフィグレーションモードに入ります。

Leaf1A	Leaf1B
sonic-cli	sonic-cli
configure terminal	configure terminal

- 3. コンフィグレーションモードでinterface-naming standardに入ります。 この導入ガイドでは、Standard Interface namingモードを使用します。
- 4. ホスト名をLeafXに変更します。
- 5. configure terminalを終了します。
- 6. 設定を保存します。
- 7. CLIを終了します。
- 8. CLIに戻ります。

ノート: interface namingモードを有効にするには、MF-CLIセッションをLinux shellに終了しMF-CLIに再入力する必要があります。SONiCセッション中に次のメッセージが表示されます。 "Broadcast message: Interface naming mode has changed. Users running 'sonic-cli' are required to restart your session."

"Broadcast message: Hostname has been changed from sonic to Leaf1x. Users running 'sonic-cli' are suggested to restart your session."

Leaf1A	Leaf1B
interface-naming standard	interface-naming standard
hostname Leaf1A	hostname Leaf1B
end	end
write memory	write memory
exit	exit

Leaf2A	Leaf2B
sonic-cli	sonic-cli
configure terminal	configure terminal
interface-naming standard	interface-naming standard
hostname Leaf2A	hostname Leaf2B
end	end
write memory	write memory
exit	exit
sonic-cli	sonic-cli

ルーターrouter ID Loopback

#### Leaf router ID assigned to Loopback0.

- Create interface Loopback 0を作成し一意のIPアドレスを提供します。
   これは、EVPNオーバーレイルートを通知するBGPの使用されるルーターIDです。
- 2. インターフェースのdescriptionを記載します。これはお勧めです。

Leaf1A	Leaf1B
configure terminal	configure terminal
interface Loopback 0	interface Loopback 0
description Router-ID	description Router-ID
ip address 10.0.2.1/32	ip address 10.0.2.2/32
exit	exit
end	end
write memory	write memory

#### Leaf2A-Leaf2Bペア

次に示すコンフィグレーション設定を使用します:

Leaf2A	Leaf2B
configure terminal	configure terminal
interface Loopback 0	interface Loopback 0
description Router-ID	description Router-ID
ip address 10.0.2.3/32	ip address 10.0.2.4/32
exit	exit
end	end
write memory	write memory

仮想ネットワー クインターフェ ースの一般設定

VXLANはL2フレームをL3パケットにカプセル化(トンネリング)することで、既存のL3ネ ットワーク上にL2オーバーレイメカニズムを提供します。VXLAN-shared転送ドメインは、 テナントL2セグメントの仮想マシンや物理マシンなどのホストが共有IPネットワーク上 で通信することを可能にします。

次のVxRail VLANを作成します。VLAN 1811は外部MGMT VLANと3939 (内部ディスカバリー MGMT VLAN)用です。VLAN 1812はvMotion用, VLAN 1813はvSAN用, VLAN 1814はゲスト ワークロード用VLANです。

この導入ではVLAN 1がデフォルトVLANです。VLAN 2001はVRF VNIマッピングとルーティ ングに必要です。全てのVxRailノード対向スイッチポートはVLAN 1811,1812,1813,1814, 3939に対してトランクされます。

- 1. nve loopbackを作成します。
- 2. エニキャストを有効にしanycast mac addressを割り当てます。
- 3. ipv6 anycast-addressを有効にします。
- 4. ip vrf vrf<x>コマンドでVRFを作成します。
- **5**. 管理vrfを作成します。
- 6. 管理vrfでssh-serverを有効にします。
- 7. ダウンストリームリンクのlink state trackingを有効にします。

Leaf1A	Leaf1B
configure terminal	configure terminal
interface Loopback 1	interface Loopback 1
description nve_loopback	description nve_loopback
ip address 10.222.222.1/32	ip address 10.222.222.1/32
no shutdown	no shutdown
!	<u>!</u>
ip anycast-address enable	ip anycast-address enable
ip anycast-mac-address	ip anycast-mac-address
00:00:00:11:11:11	00:00:00:11:11:11
ipv6 anycast-address enable	ipv6 anycast-address enable
ip vrf VrfTenant1	ip vrf VrfTenant1
ip vrf mgmt	ip vrf mgmt
ssh-server vrf mgmt	ssh-server vrf mgmt
link state track leaf	link state track leaf
timeout 180	timeout 180
downstream all-mclag	downstream all-mclag
end	end
write memory	write memory

- 8. デフォルトVLANと対応するVRFを作成します。
- 9. VRF forwardingとVNIマッピング用に単一のVLANを作成します。これはVRF転送で使用するために重要です。

Leaf1A	Leaf1B
<pre>configure terminal</pre>	configure terminal
interface Vlan1	interface Vlan1
ip vrf forwarding VrfTenant1	ip vrf forwarding VrfTenant1
no shutdown	no shutdown
!	!
interface vlan2001	interface vlan2001
description ForVrfVniMapping	description ForVrfVniMapping
ip vrf forwarding VrfTenant1	ip vrf forwarding VrfTenant1
no shutdown	no shutdown
!	!
end	end
write memory	write memory
end	end
write memory	write memory

- 10. VxRail VLANを作成し対応するVRFに割り当てます。
- 11. vxrail-ext-mgmt, vMotion, vSANおよびvxrail- internal-mgmt (discovery VLAN)の 各VLANに説明を記載します:
- 12. VxRail VLAN 1811,1814の場合、対応するVRFにエニキャストゲートウェイを割り当てます。

Leaf1A	Leaf1B
configure terminal	configure terminal
interface Vlan1811	interface Vlan1811
description ext_mgmt	description ext_mgmt
neigh-suppress	neigh-suppress
ip vrf forwarding VrfTenant1	ip vrf forwarding VrfTenant1
ip anycast-address	ip anycast-address
172.18.11.254/24	172.18.11.254/24
mtu 9216	mtu 9216
no shutdown	no shutdown
!	!
interface Vlan1812	interface Vlan1812
description vMotion	description vMotion
ip vrf forwarding VrfTenant1	ip vrf forwarding VrfTenant1
mtu 9216	mtu 9216
no shutdown	no shutdown
!	!
interface Vlan1813	interface Vlan1813
description vSAN	description vSAN
ip vrf forwarding Vrflenantl	ip vrf forwarding Vrflenantl
mtu 9216	mtu 9216
no shutdown	no shutdown
!	!
description umpot	description umpot
noigh-suppress	
in unf forwarding WrfTonant1	in unf forwarding Wrfmonant1
ip approact-address	ip approact-address
$172 \ 18 \ 14 \ 254/24$	$172 \ 18 \ 14 \ 254/24$
mtu 9216	mtu 9216
no shutdown	no shutdown
· 	•
interface Vlan3939	interface Vlan3939
description int discovery	description int discovery
ip vrf forwarding VrfTenant1	ip vrf forwarding VrfTenant1
mtu 9216	mtu 9216
no shutdown	no shutdown
end	end
write memory	write memory

**VXLAN VTEP** 

インターサー キット

- 1. リーフペアごとにユニークなvxlan vtepを作成します。ソースip (nve)とプ ライマリip (router-id)をリストします。
- 2. VNIにそれぞれのVLANにマッピングしVNIをVRFにマッ

ピングします。以下の表に仮想ネットワークの設定を示します:

Leaf1A	Leaf1B
configure terminal	configure terminal
interface vxlan vtep1	interface vxlan vtep1
source-ip 10.222.222.1	source-ip 10.222.222.1
primary-ip 10.0.2.1	primary-ip 10.0.2.2
map vni 101811 vlan 1811	map vni 101811 vlan 1811
map vni 101812 vlan 1812	map vni 101812 vlan 1812
map vni 101813 vlan 1813	map vni 101813 vlan 1813
map vni 101814 vlan 1814	map vni 101814 vlan 1814
map vni 102001 vlan 2001	map vni 102001 vlan 2001
map vni 103001 vlan 1	map vni 103001 vlan 1
map vni 103939 vlan 3939	map vni 103939 vlan 3939
map vni 102001 vrf VrfTenant1	map vni 102001 vrf VrfTenant1
!	!
end	end
write memory	write memory

#### Leaf2A-Leaf2Bペア

次に示すコンフィグレーション設定を繰り返します:

Leaf2A	Leaf2B
configure terminal	configure terminal
interface Loopback 1	interface Loopback 1
description nve_loopback	description nve_loopback
ip address 10.222.222.2/32	ip address 10.222.222.2/32
no shutdown	no shutdown
!	!
ip anycast-address enable	ip anycast-address enable
ip anycast-mac-address	ip anycast-mac-address
00:00:00:11:11:11	00:00:00:11:11:11
ipv6 anycast-address enable	ipv6 anycast-address enable
ip vrf VrfTenant1	ip vrf VrfTenant1
ip vrf mgmt	ip vrf mgmt
ssh-server vrf mgmt	ssh-server vrf mgmt
link state track leaf	link state track leaf
timeout 180	timeout 180
downstream all-mclag	downstream all-mclag
!	!
interface Vlan1	interface Vlan1
description default	description default
ip vrf forwarding VrfTenant1	ip vrf forwarding VrfTenant1
no shutdown	no shutdown
!	!
interface vlan2001	interface vlan2001
description ForVrfVniMapping	description ForVrfVniMapping
ip vrf forwarding VrfTenant1	ip vrf forwarding VrfTenant1
no shutdown	no shutdown

Leaf2A	Leaf2B
!	!
interface Vlan1811	interface Vlan1811
description ext mgmt	description ext mgmt
neigh-suppress	neigh-suppress
ip vrf forwarding VrfTenant1	ip vrf forwarding VrfTenant1
ip anycast-address	ip anycast-address
172.18.11.254/24	172.18.11.254/24
mtu 9216	mtu 9216
no shutdown	no shutdown
!	!
interface Vlan1812	interface Vlan1812
description vMotion	description vMotion
ip vrf forwarding VrfTenant1	ip vrf forwarding VrfTenant1
mtu 9216	mtu 9216
no shutdown	no shutdown
!	!
interface Vlan1813	interface Vlan1813
description vSAN	description vSAN
ip vrf forwarding VrfTenant1	ip vrf forwarding VrfTenant1
mtu 9216	mtu 9216
no shutdown	no shutdown
!	!
interface Vlan1814	interface Vlan1814
description vm_netA	description vm_netA
neigh-suppress	neigh-suppress
ip vrf forwarding VrfTenant1	ip vrf forwarding VrfTenant1
ip anycast-address	ip anycast-address
172.18.14.254/24	172.18.14.254/24
mtu 9216	mtu 9216
no shutdown	no shutdown
!	<u>.</u>
!	
interface Vlan3939	interface Vlan3939
description int_discovery	description int_discovery
ip vrf forwarding VrfTenantl	ip vrf forwarding VrfTenantl
no shutdown	no shutdown
1	
!	
interface vxlan vtep2	interface vxlan vtep2
source-1p 10.222.222.2	source-ip 10.222.222.2
primary - 1p = 10.0.2.5	primary-ip 10.0.2.4
map vni iuloli vidn ičil	map vni ivioii vidn ioli map vni 101812 vian 1812
map vni 101012 vian 1012	$ \underset{\text{map vni}}{\text{map vni}} 101012 \text{ vian 1012} $
map vni 101010 vian 1010 map vni 10181/ vian 181/	map vni 101015 vidn 1015 map vni 101814 vlan 1814
map vni 102001 vlan 2001	map $v_{\text{III}}$ 101014 Vian 1014 map $v_{\text{III}}$ 102001 $v_{\text{Ian}}$ 2001
map vni 102001 vian 2001 map vni 103001 vian 1	map $v_{\text{Mil}}$ 102001 Vian 2001
map $vni$ 103939 $vlan$ 3939	map vni 103939 vlan 3939
map vni 102001 vrf VrfTenant1	map vni 102001 vrf VrfTenant1

Leaf2A	Leaf2B
!	
exit	exit
end	end
write memory	write memory

### マルチシャーシ (LAG)

マルチシャーシLAG (MC-LAG)はピアスイッチ上の複数のインターフェースを束ねた論理 Link Aggregation スイッチを作成できます。各MC-LAGピアでMC-LAGドメインを作成し、ドメインコンフ ィグレーションモードに入ります。有効なドメイン番号は1から4095です。1つのスイッ チでサポートされるMC-LAGドメインは1つだけです。interfaces Ethernet 1/49 – 52は MCLAGを作成するために使用されるピアリンクメンバーです。

> interface PortChannel <xxx> コマンドを使用してポートチャネルを作 1. 成します。アルファベット名の代わりに数字を使用してください。

configure terminalconfigure terminalinterface PortChannel 256 mode oninterface PortChandescription MCLAG-Leaf1AB-description MCLAG	
PeerLinkPeerLinkswitchport trunk allowed Vlanswitchport trunk allowed Vlan1,1811-1814,2001,39391,1811-1814,2001,39no shutdownno shutdownmtu 9216mtu 9216	nel 256 mode on -Leaf1AB- <u>.lowed Vlan</u> 39

- 2. no shutdownを使用してMC-LAGで使用するメンバーポートを立ち上げます。オプション でインターフェースにdescriptionを記載します。
- 3. 新しいポートチャネルメンバーポートを追加します。

#### 第3章:ファブリックの展開

Leaf1A	Leaf1B
!	!
<pre>interface Eth1/49   description mclag   mtu 9216   speed 100000   channel-group 256   no shutdown ! interface Eth1/50   description mclag   mtu 9216   speed 100000   channel-group 256   no shutdown</pre>	<pre>interface Eth1/49   description mclag   mtu 9216   speed 100000   channel-group 256   no shutdown ! interface Eth1/50   description mclag   mtu 9216   speed 100000   channel-group 256   no shutdown</pre>
!	!
interface Eth1/51 description mclag mtu 9216 speed 100000 channel-group 256 no shutdown	interface Eth1/51 description mclag mtu 9216 speed 100000 channel-group 256 no shutdown
: interface Eth1/52	: interface Eth1/52
description mclag mtu 9216 speed 100000 channel-group 256 no shutdown end	description mclag mtu 9216 speed 100000 channel-group 256 no shutdown end
write memory	write memory

4. MC-LAGドメインを作成するには、ユーザは1から4095の間でドメインIDを定 義する必要があります。

このドメインIDは、ローカルのソースIPv4アドレス,ピアのIPv4アドレスおよ び両ピアの同期を保つために作成されたポートチャネルを持つべきです。

5. 2つのピアノード間でMC-LAGドメインを立ち上げるには、両端にMC-LAGド メインを設定します。一方のソースIPがもう一方のピアアドレスになります。 この例のMC-LAG keep-aliveは接続をサポートするためにスパイン接続を使用し ます。

Leaf1A	Leaf1B
configure terminal	configure terminal
mclag domain 1	mclag domain 1
source-ip 10.0.2.1	source-ip 10.0.2.2
peer-ip 10.0.2.2	peer-ip 10.0.2.1
peer-link PortChannel256	peer-link PortChannel256
mclag-system-mac	mclag-system-mac
00:00:00:00:00:01	00:00:00:00:00:01
keepalive-interval 1	keepalive-interval 1
session-timeout 30	session-timeout 30
end	end
write memory	write memory

#### Leaf2A-Leaf2Bペア

次に示すコンフィグレーション接続を繰り返します:

Leaf2A	Leaf2B
!	!
interface PortChannel 256 mode on	interface PortChannel 256 mode on
description MCLAG-Leaf2AB- PeerLink	description MCLAG-Leaf2AB- PeerLink
<pre>switchport trunk allowed Vlan 1,1811-1814,2001,3939</pre>	<pre>switchport trunk allowed Vlan 1,1811-1814,2001,3939</pre>
mtu 9216	mtu 9216
no shutdown	no shutdown
!	!
interface Eth1/49	interface Eth1/49
description mclag	description mclag
mtu 9216	mtu 9216
speed 100000	speed 100000
channel-group 256	channel-group 256
no shutdown	no shutdown
!	!
interface Eth1/50	interface Eth1/50
description mclag	description mclag
mtu 9216	mtu 9216
speed 100000	speed 100000
channel-group 256	channel-group 256
no shutdown	no shutdown
!	!
interface Eth1/51	interface Eth1/51
description mclag	description mclag
mtu 9216	mtu 9216

Leaf2A	Leaf2B
speed 100000	speed 100000
channel-group 256	channel-group 256
no shutdown	no shutdown
!	!
interface Eth1/52	interface Eth1/52
description mclag	description mclag
mtu 9216	mtu 9216
speed 100000	speed 100000
channel-group 256	channel-group 256
no shutdown	no shutdown
!	!
!	!
mclag domain 2	mclag domain 2
source-ip 10.0.2.3	source-ip 10.0.2.4
peer-ip 10.0.2.4	peer-ip 10.0.2.3
peer-link PortChannel256	peer-link PortChannel256
<u>mclag-system-mac</u> 00:00:00:00:00:02	<u>mclag-system-mac</u> 00:00:00:00:00:02
keepalive-interval 1	keepalive-interval 1
session-timeout 30	session-timeout 30
end	end
write memory	write memory

スイッチのイ ンターリンク インターフェ ースの設定

図8に示すように、リーフスイッチとスパインスイッチ間のリンクを"インターリンク"と呼びま す。これらのリンクを設定するには:

- 1. インターリンクにdescriptionを記載します。
- 2. MTUを9216に設定します。
- 3. 速度を100 Gbpsに設定します。
- 4. no shutdown コマンドを使用して物理インターフェースを立ち上げます。
- 5. リンクローカルアドレスをインターフェースでのみ有効にするにはipv6 enable コマンドを使用します。これにより、ユーザーはアドレスを設定せずにレイヤー3トラフィックを転送できます。このコマンドは自動生成されたIPv6リンクローカルアドレスに基づいてルーティングインターフェースを作成します。
- 6. スパインへのアップストリームリンクのlink state trackingを有効にします。この設定 によりスイッチのフェイルオーバー時間を最小限に抑えることができます。

Leaf1A to Spines	Leaf1B to Spines
configure terminal	configure terminal
!	!
interface Eth1/55	interface Eth1/55
description Spine1	description Spine1

Leaf1A to Spines	Leaf1B to Spines
mtu 9216	mtu 9216
speed 100000	speed 100000
no shutdown	no shutdown
ipv6 enable	ipv6 enable
link state track leaf upstream	link state track leaf upstream
!	!
interface Eth1/56	interface Eth1/56
description Spine2	description Spine2
mtu 9216	mtu 9216
speed 100000	speed 100000
no shutdown	no shutdown
ipv6 enable	ipv6 enable
link state track leaf upstream	link state track leaf upstream
!	!
end	end
write memory	write memory

Leaf2A-Leaf2Bペア: コンフィグレーションの繰り返し設定は下記の通りです。

Leaf2A to Spines	Leaf2B to Spines
configure terminal	configure terminal
interface Eth1/55	interface Eth1/55
description Spine1	description Spine1
mtu 9216	mtu 9216
speed 100000	speed 100000
no shutdown	no shutdown
ipv6 enable	ipv6 enable
link state track leaf upstream	link state track leaf upstream
!	!
interface Eth1/56	interface Eth1/56
description Spine2	description Spine2
mtu 9216	mtu 9216
speed 100000	speed 100000
no shutdown	no shutdown
ipv6 enable	ipv6 enable
link state track leaf upstream	link state track leaf upstream
!	!
end	end
write memory	write memory

スイッチエンド ポイントインタ ーフェースの設 定

この導入設定では、3台のVxRailノードがリーフペアスイッチに接続されています。リ ーフスイッチポートはVxRailノードへの接続を可能にします。VxRailノードに接続され ている各リーフスイッチポートはVxRailネットワーク用のアクティブ/スタンバイ構成の 25 GbEリンクが2つあります。リーフペアスイッチには1つのジャンプホストが接続さ れています。ジャンプホストは以下の目的で使用されます。 VxRail Deployment Wizardにアクセスしてください。この例ではジャンプホストはタ グなしリーフスイッチポートを使用します。VxRailノードの初期セットアップ中、ジ ャンプホストはデフォルトVLANとしてswitchport access VLAN1を使用します。この ジャンプホストはVLAN1811を使用します。

- 1. 各VxRailノードに接続するリーフスイッチポートeth1/1, eth1/2を設定します。VxRail ネットワークはトランクされています。
- 2. 各ポートのdescriptionを記載します。これはお勧めです。
- 3. no shutdown コマンドを使用してホスト接続ポートを立ち上げます。
- 4. MTUを9216に設定します。

初期設定ではVxRail外部管理へのアクセスにaccess VLAN 1を使用します。ジャンプホストについては以下のノートを参照してください。

- 5. interface switchport trunkを設定しVxRailネットワークを許可します。Switchport trunkと全 てのVLANはスイッチに1行で入力できます。例を下線で示しています。以下のノートを 参照してください。
- 6. VLAN 1にタグなしとしてジャンプホストスイッチポートを作成します。
- 7. ホストへのダウンストリームリンクのlink state trackingを有効にします。この設定によりスイッチのフェイルオーバー時間を最小限に抑えることができます。

Leaf1A	Leaf1B
configure terminal	configure terminal
interface Eth1/1	interface Eth1/1
description VxRail_01	description VxRail_01
no shutdown	no shutdown
mtu 9216	mtu 9216
switchport access vlan 1	switchport access vlan 1
switchport trunk allowed Vlan	switchport trunk allowed Vlan
1811-1814,3939	1811-1814,3939
link state track leaf downstream	link state track leaf downstream
!	!
interface Eth1/2	interface Eth1/2
description VxRail_02	description VxRail_02
mtu 9216	mtu 9216
no shutdown	no shutdown
switchport access vlan 1	switchport access vlan 1
switchport trunk allowed Vlan	switchport trunk allowed Vlan
1811-1814,3939	1811-1814,3939
link state track leaf downstream	link state track leaf downstream
!	!
!	!
interface Eth1/15	interface Eth1/15
description Jumphost01	description Jumphost01
no shutdown	no shutdown
switchport access vlan 1	switchport access vlan 1
!	!
end	end

Leaf1A	Leaf1B
write memory	write memory

ノート:ジャンプホストは初期状態ではVLAN 1に設定されています。初期VxRail導入時の30%は VLAN 1811を使用しジャンプホストIPアドレスは1811ネットワークに対応(例:172.18.11.201) します。Leaf1AとLeaf1Bの両方が表示されていますが、必要なスイッチポートは1つだけです。 ジャンプホストスイッチポートの速度はジャンプホストインターフェースに応じて調整します。 この導入では1つのVxRailノードだけがラック2の2番目のリーフペアに接続されています。

**ノート:**現在、Dell Enterprise SONiCはLACP Individualをサポートしていません。この導入ガイドで使用する例はVxRailノードからリーフスイッチへのLACP構成は使用していません。今後のDell Enterprise SONiC Distributionでの対応はDell.comで確認してください。

Leaf2A-Leaf2Bペア: コンフィグレーション設定は以下の表のとおりです:

Leaf2A	Leaf2B
configure terminal	configure terminal
!	!
interface Eth1/1	interface Eth1/1
description vxRail_03	description vxRail_03
mtu 9216	mtu 9216
no shutdown	no shutdown
switchport access Vlan 1	switchport access Vlan 1
switchport trunk allowed Vlan 1811-1814,3939	switchport trunk allowed Vlan 1811-1814,3939
link state track leaf downstream	link state track leaf downstream
!	!
end	end
write memory	write memory

外部ネッ トワーク へのアッ プリンク

この導入ではLeaf1AとLeaf1Bのスイッチポートのみが外部ネットワークに接続します。 冗長性のためにマルチプライヤリンクが使用されます。レイヤー3アップリンクにより VxRailノードはDNSとNTPサービスにアクセスできます。

ノート:アップリンクの中には外部スイッチベンダーと光学系によって、接続のためにfec RSの設定が必要な場合があります。

- 1. アップリンクのdescriptionを記載します。
- 2. ポートを有効にします。
- 3. Tenant1にIP VRF forwardingを割り当てます。
- 4. インターフェースにIPアドレスを割り当てます。

Leaf1A	Leaf1B
configure terminal	configure terminal
interface Eth1/53	interface Eth1/53
description uplink_01	description uplink_01

Leaf1A	Leaf1B
no shutdown	no shutdown
ip vrf forwarding VrfTenant1	ip vrf forwarding VrfTenant1
ip address 192.168.1.1/31	ip address 192.168.1.3/31
!	!
interface Eth1/54	interface Eth1/54
description uplink_02	description uplink_02
no shutdown	no shutdown
ip vrf forwarding VrfTenant1	ip vrf forwarding VrfTenant1
ip address 192.168.2.1/31	ip address 192.168.2.3/31
!	!
end	end
write memory	write memory

#### BGP Unnumbered 設定

リーフスイッチのunnumbered BGPを設定します。Unnumberedインターフェースはユー ザーが設定したIPアドレスを持ちません。BGP unnumberedインターフェースは extended next-hop encoding (ENHE)機能を使用します。Unnumbered BGPはリンクロー カルアドレスを使用してネイバーとのBGPセッションをセットアップします。BGP unnumberedインターフェースはextended next-hopを使用してIPv6ネクストホップを持 つIPv4ルートをアドバタイズします。

#### ルーターBGPテナントnondefault vrf: vrf VrfTenant1の設定:

- 1. BGPでは、各スイッチに固有のLoopback 0 IPアドレスを使用します。
- 2. Vrfのrouter bgp <AS number>コマンドでBGP設定を開始します。
- 3. router-id <ip\_address>コマンドでルーターIDを指定しLoopback 0を指定 します。
- **4**. サポートするアドレスファミリを設定します。ipv4 unicastとredistribute connected routes.sを含みます。
- 5. パスの最大数を64に設定します。
- 6. peer-group Legacy DNS, NTPなどのIPサービスへの外部ネットワーク接続を 定義します。
- 7. L3アップリンクを使用して、外部ネットワークへのpeer-group Legacyのために 近隣のインターフェースを作成します。

Leaf1A	Leaf1B
configure terminal	configure terminal
router bgp 65101 vrf VrfTenant1	router bgp 65101 vrf VrfTenant1
router-id 10.0.2.1	router-id 10.0.2.2
log-neighbor-changes	log-neighbor-changes
timers 60 180	timers 60 180
!	!
address-family ipv4 unicast	address-family ipv4 unicast
redistribute connected	redistribute connected
maximum-paths 64	maximum-paths 64
maximum-paths ibgp 1	maximum-paths ibgp 1
!	!

```
address-family 12vpn evpn
                                    address-family 12vpn evpn
 advertise ipv4 unicast
                                     advertise ipv4 unicast
 advertise-pip ip 10.0.2.1
                                     advertise-pip ip 10.0.2.2
1
                                   Т
                                   peer-group Legacy
peer-group Legacy
                                     remote-as external
 remote-as external
 timers connect 30
                                     timers connect 30
 advertisement-interval 0
                                     advertisement-interval 0
                                     1
 1
 address-family ipv4 unicast
                                     address-family ipv4 unicast
  activate
                                      activate
  send-community both
                                      send-community both
 1
                                    1
neighbor 192.168.1.0
                                    neighbor 192.168.1.2
 peer-group Legacy
                                     peer-group Legacy
 !
                                    !
neighbor 192.168.2.0
                                    neighbor 192.168.2.2
 peer-group Legacy
                                     peer-group Legacy
```

#### デフォルト**VRF**の**BGP**ルーター:

- 1. BGPでは、各スイッチに固有のLoopback 0 IPアドレスを使用します。
- 2. デフォルトVRFのrouter bgp <AS\_number>コマンドでBGP設定を開始しま す。
- 3. router-id <ip\_address>コマンドでルーターIDを指定しLoopback 0を指定 します。
- 起動時に送信するmulti exit discriminator (MED)の最大値を設定します。個の 設定によりスイッチのフェイルオーバー時間を最小限に抑えることができま す。
- 5. bestpath as-path multipath relax コマンドを使用するとas-pathの 考慮が緩和されECMPが許可されます。
- 6. 対応するaddress families (AF)を設定します: IPv4とI2vpn
- 7. AF IPv4ユニキャストに接続ルートの再配布、最大パス64, ibgp 1の最大パス数を 設定します。
- 8. 全てのVNISとプライマリIPパスを公告するようにAF l2vpnを設定します。

Leaf1A	Leaf1B
router bgp 65101	router bgp 65101
router-id 10.0.2.1	router-id 10.0.2.2
log-neighbor-changes	log-neighbor-changes
max-med on-startup 420	max-med on-startup 420
bestpath as-path multipath-	bestpath as-path multipath-
relax	relax
timers 60 180	timers 60 180
!	!
address-family ipv4 unicast	address-family ipv4 unicast
redistribute connected	redistribute connected

第3章:ファブリックの展開

maximum-paths 64	maximum-paths 64
maximum-paths ibgp 1	maximum-paths ibgp 1
!	!
address-family l2vpn evpn	address-family l2vpn evpn
advertise-all-vni	advertise-all-vni
advertise-pip ip 10.0.2.1	advertise-pip ip 10.0.2.2
peer-ip 10.0.2.2	peer-ip 10.0.2.1

- ピアグループスパインを定義します。これにより全てのスパインネイバーに 対して同じ更新情報が生成されます。
- **10.** ASNが指定されている場合にのみピアを作成するには、remote-as external コマンドを使用します。ASNが同じ場合、接続は拒否されます。
- **11**. timers <x> <y>コマンドを使用してBGP KeepaliveとHold-downタイマーを設定します。
- 12. timers connect <x>を設定します。
- **13**. 安定したルーティングテーブルを維持するためにアドバタイズ間隔をadvertisementinterval <x>コマンドで設定します。
- 14. Bi-directional Forwarding Detection (BFD)を有効にします。
- **15**. capability extended-nexthop コマンドを使用して**BGP**ピアと**extended**-nexthopペイパビリティをネゴシエートできるようにします。
- addressfamily 12vpn evpn コマンドを使用して、BGPネイバーへの VXLANホストペースルーティング用にレイヤー2VPN EVPNアドレスファミ リを設定します。
- 17. interfaces Eth1/55, Eth1/56をpeer-group spineに追加します。

Leaf1A	Leaf1B
!	!
peer-group spine	peer-group spine
remote-as external	remote-as external
timers 3 9	timers 3 9
timers connect 30	timers connect 30
advertisement-interval 0	advertisement-interval 0
bfd	bfd
capability extended-nexthop	capability extended-nexthop
!	!
address-family ipv4 unicast	address-family ipv4 unicast
activate	activate
allowas-in 2	allowas-in 2
send-community both	send-community both
!	!
address-family l2vpn evpn	address-family l2vpn evpn
activate	activate
allowas-in 2	allowas-in 2
!	!
!	!
neighbor interface Eth1/55	neighbor interface Eth1/55

Leaf1A	Leaf1B
peer-group spine	peer-group spine
!	!
neighbor interface Eth1/56	neighbor interface Eth1/56
peer-group spine	peer-group spine
!	!
end	end
write memory	write memory

Leaf2A-Leaf2Bペア:以下の表は繰り返し設定を示しています:

Leaf2A	Leaf2B
configure terminal	configure terminal
router bgp 65102 vrf VrfTenant1	router bgp 65102 vrf VrfTenant1
router-id 10.0.2.3	router-id 10.0.2.4
log-neighbor-changes	log-neighbor-changes
timers 60 180	timers 60 180
!	!
address-family ipv4 unicast	address-family ipv4 unicast
redistribute connected	redistribute connected
maximum-paths 64	maximum-paths 64
maximum-paths ibgp 1	maximum-paths ibgp 1
!	!
address-family l2vpn evpn	address-family l2vpn evpn
advertise ipv4 unicast	advertise ipv4 unicast
advertise-pip ip 10.0.2.3	advertise-pip ip 10.0.2.4
!	!
router bgp 65102	router bgp 65102
router-id 10.0.2.3	router-id 10.0.2.4
log-neighbor-changes	log-neighbor-changes
max-med on-startup 420	max-med on-startup 420
bestpath as-path multipath-	bestpath as-path multipath-
relax	relax
timers 60 180	timers 60 180
!	!
address-family ipv4 unicast	address-family ipv4 unicast
redistribute connected	redistribute connected
maximum-paths 64	maximum-paths 64
maximum-paths ibgp 1	maximum-paths ibgp 1
!	!
address-family 12vpn evpn	address-family 12vpn evpn
advertise-all-vni	advertise-all-vni
advertise-pip ip 10.0.2.3 peer-	advertise-pip ip 10.0.2.4 peer-
ip 10.0.2.4	ip 10.0.2.3
!	!
peer-group spine	peer-group spine
remote-as external	remote-as external
timers 3 9	timers 3 9
timers connect 30	timers connect 30

第3章:ファブリックの展開

Leaf2A	Leaf2B
advertisement-interval 0	advertisement-interval 0
bfd	bfd
capability extended-nexthop	capability extended-nexthop
!	!
address-family ipv4 unicast	address-family ipv4 unicast
activate	activate
allowas-in 2	allowas-in 2
send-community both	send-community both
!	!
address-family 12vpn evpn	address-family l2vpn evpn
activate	activate
allowas-in 2	allowas-in 2
!	!
neighbor interface Eth1/55	neighbor interface Eth1/55
peer-group spine	peer-group spine
!	!
neighbor interface Eth1/56	neighbor interface Eth1/56
peer-group spine	peer-group spine
!	!
end	end
write memory	write memory

### スパインスイッチの構成

この導入では、全てのスパインスイッチは1つの自立システムにあります。このBGP EVPNトポロジーはリーフとスパインスイッチ間のeBGPピアセッションがアンダーレイ IPルートとEVPNルートの両方をアドバタイズするリーフスパインデータセンターネット ワークを示しています。アンダーレイIPとEVPNルートをアドバタイズするには、インタ ーフェースIPv6リンクローカルアドレスを使用して、リーフノードとスパインノード間 でeBGP unnumberedピアセッションを確立します。

Dell leaf switches に記載されている手順に従って、ユーザー認証情報とパスワードを更新します。初回ログイン時にはパスワードを変更するように求められます。

スイッチの基 本準備 スパインのホスト名を変更する。

- 1. sonic-cli コマンドを使用してLegacy SONiC CLIからManagement Framework CLI (MF-CLI)に接続します。
- 2. configure terminal コマンドを使用してコンフィグレーションモードに入ります。
- コンフィグレーションモードでinterface-naming standardに入ります。この導入ガイドではStandard Interface Namingモードを使用します。 セッションを終了してMF-CLIに再入力するようにプロンプトが表示されます。
- 4. MF-CLIセッションを終了しLinux shellに移動し、interface naming standardモードにします。

Spine1	Spine2
Sonic-cli	Sonic-cli
configure terminal	configure terminal
interface-naming standard	interface-naming standard
end	end
write memory	write memory
exit	exit

- the Standard Interface namingモードのsonic-cliコマンドを使用してMF-CLIに再入力します。configure terminalコマンドを使用してコンフィグレーションモードに入ります。
- 6. スパインのホスト名を設定します。
- 7. ip management vrfを作成します。
- 8. 管理vrfのssh-serverを有効にします。
- 9. write memory コマンドを使用して設定をフラッシュに保存します。

Spine1	Spine2
sonic-cli	sonic-cli
configure terminal	configure terminal
hostname Spinel	hostname Spine2
ip vrf mgmt	ip vrf mgmt
ssh-server vrf mgmt	ssh-server vrf mgmt
end	end
write memory	write memory
exit	exit
sonic-cli	sonic-cli

ノート: interface namingモードを有効にするには、MF-CLIセッションをLinux shellに終了しMF-CLIに再入力する必要があります。SONiCセッション中に次のメッセージが表示されます。 "Broadcast message: Interface naming mode has changed. Users running 'sonic-cli' are required to restart your session."

"Broadcast message: Hostname has been changed from sonic to Spine1 or Spine2. Users running 'sonic-cli' are suggested to restart your session."

スパインスイ ッチのインタ ーフェース設 定

各スパインスイッチは各リーフスイッチに接続します。この設定ではスパインスイッチからアンダーレイ部分を提供します。BGPネイバーに接続されているインターフェースで IPv6を有効にするとIPv6リンクローカルアドレスが自動的に作成されます。BGPはリン クローカルアドレスを使用してネイバーとのBGPセッションをセットアップします。 UnnumberedインターフェースはBGPネイバーのアドレスを識別するためにIPv6 router advertisements (RA)を使用します。

- 1. お勧めとして、各インターフェースの説明を記載します。
- 2. MTUを9216に設定します。これはこの導入におけるスイッチのデフォルトです
- 3. 速度を100 Gbpsに設定します。
- 4. no shutdown コマンドを使用して、物理インターフェースを立ち上げます。

 ipv6 enableを使用すると、インターフェース上のリンクローカルアドレスの みが有効になり、ユーザーはアドレスを設定せずにレイヤー3トラフィックを転 送できるようになります。ipv6 enable コマンドは自動生成されたIPv6リンク ローカルアドレスに基づいてルーティングインターフェースを作成します。

Spine1	Spine2
configure terminal	configure terminal
interface Eth1/1	interface Eth1/1
description Leaf1A	description Leaf1A
mtu 9216	mtu 9216
speed 100000	speed 100000
no shutdown	no shutdown
ipv6 enable	ipv6 enable
!	!
interface Eth1/2	interface Eth1/2
description Leaf1B	description Leaf1B
mtu 9216	mtu 9216
speed 100000	speed 100000
no shutdown	no shutdown
ipv6 enable	ipv6 enable
!	!
interface Eth1/3	interface Eth1/3
description Leaf2A	description Leaf2A
mtu 9216	mtu 9216
speed 100000	speed 100000
no shutdown	no shutdown
ipv6 enable	ipv6 enable
!	<u>!</u>
interface Eth1/4	interface Eth1/4
description Leaf2B	description Leaf2B
mtu 9216	mtu 9216
speed 100000	speed 100000
no shutdown	no shutdown
ipv6 enable	ipv6 enable
!	!
end	end
write memory	write memory

スパインスイ ッチルーター ID

次の表の設定を使用して、ループバックインターフェースのスパインスイッチのルーターidを設定します:

Spine1	Spine2
configure terminal	configure terminal
interface Loopback 0	interface Loopback 0
description Router-ID	description Router-ID
ip address 1.1.1.1/32	ip address 1.1.1.2/32
exit	exit
end	end
write memory	write memory

スパイン unnumbered BGP設定

unnumbered BGPを設定します。

- 1. router bgp <AS number>コマンドを使用してBGPの設定を開始します。
- 2. router-id <ip address>コマンドでルーターIDを指定しLoopback Oを指定します。
- 3. bestpath as-path multipath relax コマンドを使用すると、as-path の考慮が緩和されECMPが許可されます。
- 4. timers <x> <y>を使用してBGP KeepaliveとHold-downタイマーを設定します。
- 5. address-family ipv4 unicast を使用してレイヤー3のipv4ユニキャ ストを設定し有効にします。
- 6. 接続されたルートを再配布するように設定します。
- 7. maximum-pathsを256に設定します。
- 8. maximum-paths ibgpを1に設定します。
- address-family 12vpn evpn コマンドを使用してBGPネイバーへの VXLANホストベースルーティング用にレイヤー2VPN EVPNアドレスファミ リを設定し有効にします。
- 10. 全てのVNIをアドバタイズするように設定します。

Spine1	Spine2
configure terminal	configure terminal
router bgp 65100	router bgp 65100
router-id 1.1.1.1	router-id 1.1.1.2
log-neighbor-changes	log-neighbor-changes
bestpath as-path multipath-	bestpath as-path multipath-
relax	relax
timers 60 180	timers 60 180
!	!
address-family ipv4 unicast	address-family ipv4 unicast
redistribute connected	redistribute connected
maximum-paths 256	maximum-paths 256
maximum-paths ibgp 1	maximum-paths ibgp 1
!	!
address-family 12vpn evpn	address-family 12vpn evpn
advertise-all-vni	advertise-all-vni

- neighbor LEAF peer-group コマンドを使用しPeer Group LEAFを定義し、 全てのリーフネイバーに同じ更新情報を生成することでスケーリングを改善し ます。
- **12.** ASNが指定されている場合にのみピアを作成するにはremote-as external コマンドを使用します。ASNが同じ場合に接続は拒否されます。
- **13**. timers <x> <y>コマンドを使用してBGP KeepaliveとHold-downタイマーを設定します。

**14**. 安定したルーティングテーブルを維持するためにアドバタイズ間隔を advertisement-interval <x> コマンドで設定します。

- 15. bfd コマンドを使用して双方向転送検出を有効にします。
- **16**. capability extended-nexthop コマンドを使用して**BGP**がピアと**extended**-nexthop capabilityをネゴシエートできるようにします。
- **17.** address-family ipv4 unicast を実行してレイヤー3のipv4-unicastを 設定し有効にします。
- address-family 12vpn evpn コマンドを使用してBGPネイバーへの VXLANホストベースルーティング用にレイヤー2VPN EVPNアドレスファミリ を設定し有効にします。

Spine1	Spine2
!	!
peer-group leaf	peer-group leaf
remote-as external	remote-as external
timers 3 9	timers 3 9
timers connect 30	timers connect 30
advertisement-interval O	advertisement-interval 0
bfd	bfd
capability extended-nexthop !	capability extended-nexthop !
address-family ipv4 unicast activate	address-family ipv4 unicast activate
send-community both	send-community both
!	!
address-family l2vpn evpn	address-family l2vpn evpn
activate	activate
!	!
neighbor interface Eth1/1	neighbor interface Eth1/1
peer-group leaf	peer-group leaf
!	!
neighbor interface Eth1/2	neighbor interface Eth1/2
peer-group leaf	peer-group leaf
!	!
neighbor interface Eth1/3	neighbor interface Eth1/3
peer-group leaf	peer-group leaf
!	!
neighbor interface Eth1/4	neighbor interface Ethl/4
peer-group leaf	peer-group leaf
!	!
ena	ena
write memory	write memory

19. interfaces Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4をPeer-Group Leafに追加します。

2つのラック,2つのリーフペア,2つのスパインによるリーフスパインファブリック の構成が完了しました。VxRailノードは2つのラックに配置でき、リーフスパインファ ブリック全体で通信できるようになりました。検証用に各ノードにVMを作成します。 ノート: VxRailクラスタを追加するには、この章で説明する計画プロセスと手順を繰り返します。 追加のクラスタについては<u>VxRail Solve website</u> (アカウントが必要)にある適切なVxRailクラス タの手順と要件を参照してください。

## 第4章 ファブリック展開の検証

この章では以下のトピックを紹介します:	
リーフの検証	52
ルーティングの検証	55
スパインの検証	59
SONiCファブリックのチェックリスト	60

### リーフの検証

本章で説明するshowコマンドは、2ラックのリーフおよびスパイン構成の検証を行いま す。出力はサブセットに過ぎず、すべてのスイッチのコマンド出力、インターフェス、 ルート、詳細を示すものではありません。これは使用可能な構成に関連するshowコマン ドのサブセットでありLeaf1Aの出力のみであるため最新のVMが含まれていない可能性 があります。詳細についてはDell Technologies Support webサイト(ログインが必要)の Enterprise SONiC Distribution by Dell Technologies SONiC User GuideおよびSONiC Management Framework CLI Reference Guideを参照してください。

マルチラックレイヤー2VXLANを検証するには、以下のコマンドを使用して1つのリーフペアホストVXLAN検証VMからもう1つのリーフペアホストVM, app-vm001, app-vm003に下記コマンドを実行します:

C:\> ping 172.18.11.214

VNIの検証はLeaf1AからSpine1そしてLeaf2Aを経由する、VLAN 1811のNode1 VM(Leaf1A)からNode3(Leaf2A)のVLAN 1811のVMにpingを打ちます。



図9. VXLANトンネルを経由して Leaf1A, Node 1 VM (1811)からLeaf2A, Node 3 VM (1811へ)Pingを送信

vCenterはノード2,3をゲストネットワークに移動しました。

各VxRailノードにVMを作成し、VLAN 1814にIPアドレスを割り当てます。ノード2のvm からノード3の vm にPingを送信します。

第4章:ファブリック展開の検証

📌 app-vm02 - VMware Remote Console —	📌 app-vm004 - VMware Remote Console 🛛 🗖 🗆	
VMRC ▼    ▼ 母 □	VMRC ▼     ▼ 母 □ ≫ ⊟	
Administrator: Command Prompt	🖬 Administrator: Command Prompt 🛛 🗖	
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.1817] (c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.	Microsoft Windows [Version 10.0.17763.1817] (c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.	
C:\Users\Administrator>ping 172.18.14.04	C:\Users\Administrator>ping 172.18.14.02	
Pinging 172.18.14.4 with 32 bytes of data: Reply from 172.18.14.4: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 172.18.14.4: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 172.18.14.4: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 172.18.14.4: bytes=32 time<1ms TTL=128	Pinging 172.18.14.2 with 32 bytes of data: Reply from 172.18.14.2: bytes=32 time=1ms TTL=128 Reply from 172.18.14.2: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 172.18.14.2: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 172.18.14.2: bytes=32 time<1ms TTL=128	
<pre>Ping statistics for 172.18.14.4: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms</pre>	<pre>Ping statistics for 172.18.14.2: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms</pre>	
C:\Users\Administrator>	C:\Users\Administrator>	
🖶 ク 🛱 🧲 🚍 🔤 🔺 🗛 🔩		

図10. ゲストネットワークVLAN1814のVMにPingを打つ

DNSのL2または L3のping検証	→ <sup>*</sup> app-vm001 - VMware Remote Console             VMRC          ▼         │         ↓         ▼         □         □         □
	Administrator: Command Prompt -
	Microsoft Windows [Version 10.0.17763.1817] F(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.
	C:\Users\Administrator>ping 172.19.11.50
	Pinging 172.19.11.50 with 32 bytes of data: Reply from 172.19.11.50: bytes=32 time=1ms TTL=126 Reply from 172.19.11.50: bytes=32 time<1ms TTL=126 Reply from 172.19.11.50: bytes=32 time<1ms TTL=126 Reply from 172.19.11.50: bytes=32 time<1ms TTL=126
	<pre>Ping statistics for 172.19.11.50: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms</pre>
	C:\Users\Administrator>

図11. VM app-vm001からDNSサーバーへのPing

インターフェス の状態

show interface status コマンドを使用して、リーフスイッチのインターフェースが 起動していることを確認します。各リーフスイッチで繰り返します。show interface status | grep up コマンドを使用して、必要なインターフェスすべて起動しており、 リンクが適切な速度で確立されていることを確認します。このコマンドは**speed**, **MTU**, alternate nameなどの他のフィールドも表示します。出力は**Leaf1A**からのものです。

#### 2ラック -BGP EVPN VXLANセットアップとshowコマンド

Leaf1A# show i	nterface status   grep up	)					
Eth1/1	vxRail_01	up	oper-up	off	25000	9216	Ethernet0
Eth1/2	vxRail_02	up	oper-up	off	25000	9216	Ethernet1
Eth1/15	jumphost	up	oper-up	off	25000	9216	Ethernet14
Eth1/49	mclag	up	oper-up	off	100000	9216	Ethernet48
Eth1/50	mclag	up	oper-up	off	100000	9216	Ethernet52
Eth1/51	mclag	up	oper-up	off	100000	9216	Ethernet56
Eth1/52	mclag	up	oper-up	off	100000	9216	Ethernet60
Eth1/53	Uplink1	up	oper-up	off	100000	9216	Ethernet64
Eth1/54	Uplink2	up	oper-up	off	100000	9216	Ethernet68
Eth1/55	Spine1	up	oper-up	off	100000	9216	Ethernet72
Eth1/56	Spine2	up	oper-up	off	100000	9216	Ethernet76
PortChannel256	MCLAG-Leaf1AB-PeerLink	up	oper-up	-	400000	9216	-

VLANステータ

show vlan コマンドでVLANの状態を確認します。各リーフスイッチで繰り返します。

ス

show vlan コマンドは、デバイスに設定されている全てのVLANに関する簡単な情報を 表示します。出力にはVLAN ID, IPアドレス(VLANに設定している場合), VLAN member portのリスト, ポートがタグ付きかタグなしかが表示されます。

Leaf1A# show Vlan							
Q: A - Access (Untagged), T - Tagged							
NUM	Status	QI	Ports	Autostate	Dynamic		
1	Active	A	Eth1/1	Enable	No		
		A	Eth1/2		No		
		Т	PortChannel256		No		
		A	Vxlan_10.222.22	2.2	No		
1811	Active	Т	Eth1/1	Enable	No		
		Т	Eth1/2		No		
		Т	PortChannel256		No		
		A	Vxlan_10.222.22	2.2	No		
		A	Eth1/15		No		
1812	Active	Т	Eth1/1	Enable	No		
		Т	Eth1/2		No		
		Т	PortChannel256		No		
		A	Vxlan_10.222.22	2.2	No		
1813	Active	Т	Eth1/1	Enable	No		
		Т	Eth1/2		No		
		Т	PortChannel256		No		
		A	Vxlan_10.222.22	2.2	No		
1814	Active	Т	Eth1/1	Enable	No		
		Т	Eth1/2		No		
		Т	PortChannel256		No		
		А	Vxlan_10.222.222	.2	No		
2001	Active	Т	PortChannel256		No		
3939	Active	Т	Eth1/1	Enable	No		
		Т	Eth1/2		No		
		Т	PortChannel256		No		
		A	Vxlan_10.222.222	.2	No		

MC-LAGステー タス show mclag brief コマンドでリーフの状態を確認します。各リーフスイッチについ て繰り返します。show mclag brief コマンドはシステムに設定されているMC-LAGド メインに関する簡単な情報を表示し、システムに設定されている全てのMC-LAGインタ ーフェースのMC-LAGドメイン情報とローカル/リモートポートのステータス情報を表示 します。

#### BGP EVPN VXLAN 設定

Leaf1A# show mclag brief

Domain ID	: 1
Role	: active
Session Status	: up
Peer Link Status	: up
Source Address	: 10.0.2.1
Peer Address	: 10.0.2.2
Peer Link	: PortChannel256
Keepalive Interval	: 1 secs
Truncated	

### ルーティングの検証

以下のセクションで説明するコマンドを使用してBGP unnumberedの設定を検証しま す。

**IP** route

各リーフで学習したIP経路をshow ip route コマンドで確認します。各リーフスイッ チで繰り返します。show ip route コマンドはルーティングテーブルの全経路エント リーまたは特定の経路を表示します。VRFパラメータを入力しない場合はデフォルト VRFからの経路が表示されます。デフォルトVRFにはファブリックアンダーレイの経路 だけが含まれます。

Leaf1A# show ip route

Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, B - BGP, O - OSPF
 > - selected route, \* - FIB route, q - queued route, r - rejected route, # - not installed in
hardware

ITALUWC	ITC .					
	Destination	Gateway		Dist.	/Metric Uptime	
B>*	1.1.1.1/32	via fe80::2204:fff:fe05:c09a	 Eth1/55	20/0	15:17:22	
B>*	1.1.1.2/32	via fe80::529a:4cff:fed5:5073	Eth1/56	20/0	1d07h31m	
C>*	10.0.2.1/32	Direct	Loopback0	0/0	1d08h14m	
B>*	10.0.2.2/32	via fe80::2204:fff:fe05:c09a	Eth1/55	20/0	15:17:22	
*		via fe80::529a:4cff:fed5:5073	Eth1/56			
B>*	10.0.2.3/32	via fe80::2204:fff:fe05:c09a	Eth1/55	20/0	15:17:22	
*		via fe80::529a:4cff:fed5:5073	Eth1/56			
B>*	10.0.2.4/32	via fe80::2204:fff:fe05:c09a	Eth1/55	20/0	15:17:22	
*		via fe80::529a:4cff:fed5:5073	Eth1/56			
C>*	10.222.222.1/32	Direct	Loopback1	0/0	1d08h14m	
B>*	10.222.222.2/32	via fe80::2204:fff:fe05:c09a	Eth1/55	20/0	15:17:22	
*		via fe80::529a:4cff:fed5:5073	Eth1/56			

#### **EVPN検証** 以下のセクションでは、仮想ネットワーク設定を検証するためのコマンドを示します。

**VXLANステータ** show vxlan interfaceコマンドでリーフスイッチのローカル**VXLAN**インターフェスとトンネル のステータスを確認します。各リーフスイッチで繰り返します。

Leaf1A# show vxlan interface

VTEP Name	: vtepl
VTEP Source IP	: 10.222.222.1
VTEP Primary IP	: 10.0.2.1
QoS Mode	: pipe(dscp:0)
EVPN NVO Name	: nvol
EVPN VTEP	: vtepl
Primary IP Interface	: Loopback0
Source Interface	: Loopback1
External IP Interface	: Not Configured

show vxlan tunnel コマンドでVXLANトンネルインターフェスの状態を確認します。
 VXLANトンネ
 Aリーフスイッチでは、各リーフ(またはリーフペア)間にVXLANトンネルがあります。各
 リーフ(またはリーフペア)間のVXLANトンネルは2つのVTEPごとに1つあります。次の
 コマンドを使用して各リモートリーフ(またはリーフペア)へのVXLANトンネルの状態を検
 証します:

Leaf1A# show vxlan tunnel

Name	SIP	DIP	source	Group	D-VNI	operstatus
====	===	===		=====	=====	========
EVPN_10.0.2.3	10.222.222.1	10.0.2.3	EVPN	internal	no	oper_up
EVPN_10.0.2.4	10.222.222.1	10.0.2.4	EVPN	internal	no	oper_up
EVPN_10.222.222.2	10.222.222.1	10.222.222.2	EVPN	internal	no	oper_up

VXLANリモー<br/>トvniステータshow vxlan remote vniコマンドを使用して、vxlan remote vniリストを確認します。トマロシンドを使用して、vxlan remote vniリストを確認します。

Leaf1A# show vxlan remote vni

Vlan	Tunnel	Group	VNI
====		=====	===
Vlan1	10.222.222.2	internal	103001
Vlan1811	10.222.222.2	internal	101811
Vlan1812	10.222.222.2	internal	101812
Vlan1813	10.222.222.2	internal	101813
Vlan1814	10.222.222.2	internal	101814
Vlan3939	10.222.222.2	internal	103939
Total count	: 6		

show vxlan vlanvnimap コマンドを使用して、VXLANとVNIのマッピングを確認します。

#### VXLAN to vlanvnimap status

Leaf1A# show vxlan vlanvnimap

VT.AN VNI \_\_\_\_ === 103001 Vlan1 Vlan1811 101811 101812 Vlan1812 Vlan1813 101813 101814 102001 Vlan1814 Vlan2001 103939 Vlan3939 Total count: 7

56 VxRail: Dell Enterprise SONiCの導入 導入ガイド

#### VXLAN vrfvnimap status

show vxlan vrfvnimapコマンドを使用して、リーフスイッチ上のデフォルト以外の仮想ルーティング機能とVXLANネットワーク識別のマッピングを確認します。各リーフスイッチで繰り返します。

Leaf1A# show vxlan vrfvnimap

VRF	V	II	
	=	====	
VrfTen	ant1	10200	1
Total	count	:	1

#### **IP vrf status**

show ip vrfコマンドでIP VRFの状態を確認します。各スイッチで繰り返します。

Leaf1A# show ip vrf VRF-NAME	INTERFACES
VrfTenant1	Eth1/53
	Eth1/54
	Vlan1
	Vlan1811
	Vlan1812
	Vlan1813
	Vlan1814
	Vlan2001
	Vlan3939
default	Eth1/55
	Eth1/56
	Loopback0
	Loopback1
mgmt	Management0

IP route VRF VRFのIP経路をshow ip route vrf VrfTenant1で確認します。各リーフスイッチで繰り返し status

Leaf1A# show ip route vrf VrfTenant1

Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, B - BGP, O OSPF > - selected route, \* - FIB route, q - queued route, r - rejected route, # - not installed in

hardwa	are					
	Destination	Gateway			Dist/Metric Uptime	
B>*	10.0.2.5/32	via 192.168.1.0	Eth1/53	20/0	1d08h13m	
B>*	10.0.2.6/32	via 192.168.2.0	Eth1/54	20/0	1d08h13m	
C>*	172.18.11.0/24	Direct	Vlan1811	0/0	1d08h13m	
B>*	172.18.11.103/32	via 10.0.2.3	Vlan2001	20/0	03:54:25	
C>*	172.18.14.0/24	Direct	Vlan1814	0/0	1d08h13m	
B>*	172.19.11.0/24	via 192.168.1.0	Eth1/53	0/0	1d08h13m	
*		via 192.168.2.0	Eth1/54			
C>*	192.168.1.0/31	Direct	Eth1/53	0/0	1d08h13m	
Trunc	cated					

#### **IP route BGP**

show ip route bgp コマンドを使用してBGP IPルートを確認します。各スイッチで 繰り返します。

Leaf1A# show ip route bgp Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, B - BGP, O - OSPF > - selected route, \* - FIB route, q - queued route, r - rejected route, # - not installed in hardware Destination Gateway Dist/Metric Uptime Eth1/55 1.1.1.1/32 15:22:01 B>\* via fe80::2204:fff:fe05:c09a 20/0 B>\* 1.1.1.2/32 via fe80::529a:4cff:fed5:5073 20/0 1d07h35m 10.0.2.2/32 via fe80::2204:fff:fe05:c09a B>\* Eth1/55 20/0 15:22:01 via fe80::529a:4cff:fed5:5073 Eth1/56

#### 第4章:ファブリック展開の検証

B>*	10.0.2.3/32	via fe80::2204:fff:fe05:c09a	Eth1/55 20/0	15:22:01
*		via fe80::529a:4cff:fed5:507	3 Eth1/56	
B>*	10.0.2.4/32	via fe80::2204:fff:fe05:c09a	Eth1/55 20/0	15:22:01
*		via fe80::529a:4cff:fed5:507	3 Eth1/56	
B>*	10.222.222.2/32	via fe80::2204:fff:fe05:c09a	Eth1/55 20/0	15:22:01
*		via fe80::529a:4cff:fed5:507	3 Eth1/56	

**EVPN status** show evpnコマンドを使用して**EVPN**の状態を確認します。各スイッチで繰り返します。

Leaf1A# show evpn L2 VNIs: 6 L3 VNIs: 1 Advertise gateway mac-ip: No Advertise svi mac-ip: No Duplicate address detection: Disable Detection max-moves 5, time 180 IPv4 Neigh Kernel threshold: 48000 IPv6 Neigh Kernel threshold: 48000 Total IPv4 neighbors: 18 Total IPv6 neighbors: 0

**EVPN VNI detail** show evpn vni detail コマンドで**EVPN VNI**の状態を確認します。各スイッチで繰り返し status ます。

ノート:この出力例は一部です。実際の出力は数ページにわたる場合があります。

Leaf1A# show evpn vni detail ...truncated VNI: 101811 Type: L2 Tenant VRF: VrfTenant1 Client State: Up VxLAN interface: vtep1-1811 VxLAN ifIndex: 84 Local VTEP IP: 10.222.222.1 VNI: 102001 Type: L3 Tenant VRF: VrfTenant1 Local Vtep Ip: 10.0.2.1 Local External Vtep Ip: 0.0.0.0 Vxlan-Intf: vtep1-2001 SVI-If: Vlan2001 State: Up Client State: Up VNI Filter: none System MAC: 3c:2c:30:10:36:02 Router MAC: 3c:2c:30:10:36:02 ...truncated

### スパインの検証

**インターフェス** show interface status コマンドでスパインインターフェスの状態を確認します。| ステータス grep を使用し特定のキーワードを検索できます。各スパインスイッチで繰り返します。

Spinel# sho	ow interface s	status	grep up				
Eth1/1	Leaf1A	up	oper-up	off	100000	9216	Ethernet0
Eth1/2	Leaf1B	up	oper-up	off	100000	9216	
Ethernet4							
Eth1/3	Leaf2A	up	oper-up	off	100000	9216	Ethernet8
Eth1/4	Leaf2B	up	oper-up	off	100000	9216	Ethernet12

IPパレート

show ip route コマンドでスパインスイッチのIPルートを確認します。各スパインスイ ッチで繰り返します。

Spinel# show ip route

Codes:	<pre>K - kernel route, &gt; - selected route Destination</pre>	C - connected, S - static, B - e, * - FIB route, q - queued rou Gateway	BGP, O - OSPI te, r - rejec	F cted route Dist/Metric	Uptime
C>*	1.1.1.1/32	Direct	Loopback0	0/0	1d08h14m 15:17:49
B>*	10.0.2.1/32	via fe80::3e2c:30ff:fe10:3602	Eth1/1	20/0	
B>*	10.0.2.2/32	via fe80::3e2c:30ff:fe10:4102	Eth1/2	20/0	
1d07h3	3m				
B>*	10.0.2.3/32	via fe80::56bf:64ff:feba:33c2	Eth1/3	20/0	
1d08h1	4m				
B>*	10.0.2.4/32	via fe80::3e2c:30ff:fe10:3302			
Eth1/4					
1d08h1	4m				
B>*	10.222.222.1/32	via fe80::3e2c:30ff:fe10:3602	Eth1/1	20/0	
15:17:	49				
*		via fe80::3e2c:30ff:fe10:4102	Eth1/2		
B>*	10.222.222.2/32	via fe80::3e2c:30ff:fe10:3302	Eth1/4	20/0	
1d08h1	4m				
*		via fe80::56bf:64ff:feba:33c2	Eth1/3		
	show	」bgp all neighbors コマンド	でBGPネイバ	バーを確認します	。ネイバーが接続して

**Bgp neighbors** 

show bgp all neighbors コマントでBGPネイバーを確認します。ネイバーか接続し いること、BGPステートが確立されていることを確認します。

ノート:この出力例は一部です。実際の出力は数ページにわたる場合があります。

Spinel# show bgp all neighbors

```
BGP neighbor is Eth1/1, remote AS 65101, local AS 65100, external link
BGP version 4, remote router ID 10.0.2.1 , local router ID 1.1.1.1
BGP state = Established, up for 15:25:59
Last read 00:00:01, Last write 00:00:02
Hold time is 9 seconds, keepalive interval is 3 seconds
Minimum time between advertisement runs is 0 seconds
Neighbor capabilities:
4 Byte AS: advertised and received
AddPath: advertised and received
Route refresh: advertised and received
Multiprotocol Extension: advertised and received
Graceful restart: advertised and received
...truncated
```

### SONICファブリックのチェックリスト

これは見直す際の簡単なリストです。出力を確認するにはリーフまたはスパインcliの show コマンドを使用します。

VxRailスイッ	接続の問題を確認します:
チインターフ	• VxRailノードのポートスピードが本装置のポートスピードと一致していることを確認します。
<b></b>	<ul> <li>VxRailノードのスイッチインターフェスswitchport VLAN設定が正しいことを 確認します。</li> </ul>
	• VxRailノードのスイッチフェイシングポートにリストされているVLAN 3939とmac アドレスを確認します。
	仮想ネットワークインターフェースの問題を確認します:
フェス	<ul> <li>リーフのVXLANとVNIマッピングを確認します。</li> </ul>
	• VLAN 2001がVNIマッピングとVRFフォワーディングにあることを確認します。
	<ul> <li>リーフのVTEP IPアドレス設定を確認します。</li> </ul>
VyRail manager	VxRail Managerの問題を確認します:
VARan manager	<ul> <li>ジャンプホストのIPアドレスとLeaf1Aの接続を確認します。</li> </ul>
	<ul> <li>ジャンプホストVLANが外部管理VLAN(この例では1811)に変更されていること を確認します。</li> </ul>
	<ul> <li>VxRail manager用のVMが起動していることを確認します。</li> </ul>
ルーティングイ	BGPルーティングの問題を確認します:
ンターフェース	• BGPネイバーの設定を確認します。
	<ul> <li>BGPアドレスファミリの設定を確認します。</li> </ul>



### 

### 導入コンポーネント

Table 10. 導入コンポーネント detail

Device/Item	Role	Operating system	Comment
Dell PowerSwitch Z9264F-ON	Spine	SONIC	Quantity: 2
Dell PowerSwitch S5248F-ON	Leaf	SONIC	Quantity: 4
Dell R640 Windows VM	Jumphost	Windows	Quantity: 1
SONIC		4.1.1	Dell Enterprise Standard
VxRail Deployment		8.0.010	VxRail Release SW

### デル・テクノロジーズのドキュメント

次のデル・テクノロジーズのドキュメントに追加情報が記載されています。これらドキ ュメントへのアクセスはログイン認証情報によって異なります。ドキュメントにアクセ スできないときは、デル・テクノロジーズの担当者にお問い合わせください。

- Dell Networking Info Hub
- Dell Enterprise SONiC Networking Solutions
- Dell PowerSwitch S5248F-ON Documentation
- <u>Dell Enterprise SONiC Documentation</u>
- Dell VxRail Network Planning Guide
- VxRail: VxRail and External vCenter Interoperability Matrix (ログインが必要)
- Dell VxRail 7.x Support Matrix
- Dell VxRail 8.x Support Matrix
- <u>Dell Technologies SolVe Online (アカウントが必要</u>)
- <u>Dell VxRail support and documentation</u> (アカウントが必要)
- Fabric Design Center (アカウントが必要)

Dell Fabric Design Center (FDC)はデルのコンピュート,ストレージ,ハイパーコンバ ージドインフラストラクチャソリューションを支えるネットワークファブリックの計 画,設計,導入を自動化するクラウドベースのアプリケーションです。